



PS-04 Palmtop Studio

オペレーションマニュアル





本マニュアルの一部または全部を無断で複製/転載することを禁じます。



安全上のご注意/使用上のご注意

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐ ための注意事項を、マークを付けて表示しています。マークの 意味は次の通りです。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用 者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用 者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。

本製品を安全にご使用いただくために、つぎの事項にご注意く ださい。



電源について

本製品は、消費電流が大きいため、ACアダプターの ご使用をお薦めしますが、電池でお使いになる場合は、アルカリ電池をご使用ください。

● ACアダプターによる駆動

- ・AC アダプターは、必ずDC9V センターマイナス 300mA (ズームAD-0006) をご使用ください。 指定外のACアダプターをお使いになりますと、故障や誤動作の原因となり危険です。
- ACアダプターの定格入力AC電圧と接続するコン セントのAC電圧は必ず一致させてください。
- AC アダプターをコンセントから抜く時は、必ず
- ACアダプター本体を持って行ってください。 長期間ご使用にならない場合は、ACアダプターを コンセントから抜いてください。

● 乾電池による駆動

- 市販の1.5V単三乾電池×4をお使いください。
- PS-04は充電機能を持っていません。 乾電池の注意表示をよくみてご使用ください。
- 長期間で使用にならない場合は、乾電池をPS-04から取り出してください。
- 万一、乾電池の液もれが発生した場合は、電池ケー ス内や電池端子に付いた液をよく拭き取ってくだ さい。
- ご使用の際は、必ず電池ブタを閉めてください。



使用環境について

PS-04をつぎのような場所でご使用になりますと、故 障の原因となりますのでお避けください。

- 温度が極端に高くなるところや低くなるところ
- 湿度が極端に高いところ
- 砂やほこりの多いところ
- 振動の多いところ



取り扱いについて

PS-04は精密機器ですので、スイッチ類を足で踏むな ど無理な力を加えないようにしてください。 必要以上に力を加えたり、落としたりぶつけるなどの

衝撃は故障の原因となります。



接続ケーブルと入出力ジャックについて

ケーブルを接続する際は、各機器の電源スイッチを必ずオフにしてから行なってください。本製品を移動す るときは、必ずすべての接続ケーブルと AC アダプ ターを抜いてから行なってください。



改造について

ケースを開けたり、改造を加えることは、故障の原因 となりますので絶対におやめください。改造が原因で 故障が発生しても当社では責任を負い兼ねますので ご了承ください。

使用上のご注意

他の電気機器への影響について

PS-04 は、安全性を考慮して本体からの電波放出 および外部 からの電波干渉を極力抑えております。しかし、電波干渉を非 常に受けやすい機器や極端に強い電波を放出する機器の周囲 に設置すると影響が出る場合があります。そのような場合は、 PS-04と影響する機器とを十分に距離を置いて設置してくだ さい。

デジタル制御の電子機器では、PS-04も含めて、電波障害に よる誤動作やデータの破損、消失など思わぬ事故が発生しかね ません。ご注意ください。

お手入れについて

パネルが汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。そ れでも汚れが落ちない場合は、湿らせた布をよくしぼって拭い てください。 クレンザー、ワックスおよびアルコール、ベンジン、シンナー などの溶剤は絶対に使用しないでください。

故障について

故障したり異常が発生した場合は、すぐにACアダプターを抜 いて電源を切り、他の接続ケーブル類もはずしてください。 「製品の型番」「製造番号」「故障、異常の具体的な症状」「お客 様のお名前、ご住所、お電話番号」をお買い上げの販売店またはズームサービスまでご連絡ください。

保証書の手続きとサービスについて

保証期間は、お買い上げいただいた日から1年間です。ご購入 された店舗で必ず保証書の手続きをしてください。 保証期間内の製造上の不備による故障は無償で修理いたしま すので、お買い上げの販売店に保証書を提示して修理をご依頼

ください。 ただし、つぎの場合の修理は有償となります。

- 1. 保証書のご提示がない場合。
- 2. 保証書にご購入の年月日、販売店名の記述がない場合。
- 3. お客様の取り扱いが不適当なため生じた故障の場合。
- 4. 当社指定業者以外での修理、改造された部分の処理が不適 当であった場合。
- 5. 故障の原因が本製品以外の、他の機器にある場合。
- 6. お買い上げ後に製品を落としたり、ぶつけるなど、過度の 衝撃による故障の場合。
- 7. 火災、公害、ガス、異常電圧、および天災(地震、落雷、津 波など)によって生じた故障の場合。
- 8. 消耗品(電池など)を交換する場合。
- 9. 日本国外でご使用になる場合。

保証期間が切れますと修理は有償となりますが、引き続き責任 を持って製品の修理を行ないます。

このマニュアルは将来必要となることがありますので必 ず参照しやすいところに保管してください。

スマートメディアは株式会社東芝の商標です。

目次

安全上のご注意/使用上のご注意2	5-1 マスタリングエフェクトをかける 5-2 ミックスダウン(パウンス)の準備	
はじめに	5-3 ミックスダウン(バウンス)を実行 する	
PS-04 のご紹介6	5-4 バウンス先のトラックを再生する	
PS-04の構成について 6	リファレンス【録音】	. 36
レコーダー機能6	AUDIO モードの画面について	36
エフェクト機能6 リズム機能6	V テイク	36
ミキサー機能	V テイクについて	
PS-04のモードについて 7	V テイクを切り替える	. 36
	曲中の好きな位置に移動する	
各部の名称8	(ロケート/マーカー機能)	
トップパネル 8	時間/小節単位で行き先を指定する	
フロントパネル9	曲中にマークを付ける	
リアパネル・・・・・・・9	マークを消去する	
サイドパネル	特定範囲を繰り返し再生する	. 00
3 1 1 7 (4)0	(A-B リピート)	. 39
接続10	トラックの一部分を録音し直す	
170	(パンチイン/アウト)	40
スマートメディアについて10	マニュアルパンチイン/アウト	. 40
7,7 17 17 12 0.C 11111111111111	オートパンチイン/アウト	. 41
電池を使う11	複数のトラックを 1 つにまとめる	
	(バウンス)	
電源のオン/オフ11	バウンス先のトラックの動作を設定する	
電源を入れる 11	バウンス先の V テイクを設定する	
電源を切る11	バウンスを実行する	
	前カウントの動作を設定する	
デモソングを聴く12	プロジェクトのグレードを確認する	. 45
録音してみよう13	リファレンス 【トラック編集】	. 46
歌目してかる ブ13	範囲を指定する編集	46
クイックガイド15	範囲を指定する編集の基本操作	
ステップ 1:録音前の準備15	指定範囲のデータをコピーする	
1-1 新規プロジェクトを作成する 15	指定範囲のデータを移動する	
1-2 使用するリズムパターンを選択する 17	指定範囲のデータを消去する 指定範囲のデータをトリミングする	
ステップ2:最初のトラック録音19	V テイクを操作する編集	
2-1 入力ソースを選ぶ 19	V テイクを操作する編集の基本操作	
2-2 インサートエフェクトをかける 21	V テイクを削除する	
2-3 トラックを選んで録音する 22	V テイクをコピーする	
ステップ3: 重ね録音24	V テイク同士を入れ替える	. 52
3-1 入力感度やインサートエフェクトを		
設定する 24	リファレンス 【ミキサー】	
3-2 トラックを選んで録音する 24	PS-04 のミキサーについて	
ステップ4:ミキシング	入力信号をトラックに割り当てる	
4-1 インプット/リズムを消音する 26 4-2 音量/パン/EQ を調節する 26	入力ソースを選ぶ	
4-3 センドリターンエフェクトをかける 28	録音トラックを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ステップ5:ミックスダウン30	トラックの再生音をミックスする	. 56

トラックごとに信号を加工する	センドリターンエフェクトのパッチ名を
(トラックパラメーター) 56	変える91
2本のトラックを連動させる(ステレオ	チューナー機能を使う92
リンク)58	クロマチックチューナーを使う92
2.2.7	その他のチューナータイプを使う93
リファレンス【リズム】59	
リズム機能について 59	リファレンス(システム)95
リズム機能で使用する用語 59	SYSTEM モードの画面について95
PATTERN モード/ SONG モード 59	プロジェクトについて95
パターン/ソング59	プロジェクトの基本操作95
ドラムトラック/ベーストラック 60	プロジェクトを選択する96
ドラムキット/ベースプログラム 60	新規プロジェクトを作成する96 プロジェクトをコピーする99
PATTERN モードの各種操作 60	プロジェクトを削除する97
PATTERN モードの画面について 60	プロジェクトにプロテクトをかける
パターンを選んで演奏する60	録音可能な残り時間を表示する97
テンポを変更する61 ドラム/ベース音色をマニュアルで	プロジェクト名を変更する98
演奏する62	レベルメーターの表示方法を切り替える 98
パターンを作成する	内蔵マイクのゲインを設定する99
パターンをコピーする68	バックライトの点灯/消灯を切り替える 99
パターンを削除する69	スマートメディアのフォーマット 100
パターン固有の要素を変更する (パターンエディット)	
PATTERN モードの動作を設定する	仕様101
(パターンユーティリティ)71	
SONG モードの各種操作 73	故障かな?と思われる前に 102
SONG モードの画面について 73	再生時のトラブル 102
ソングを作成する73	録音時のトラブル 102
ソングを編集する81	エフェクト関連のトラブル 103
ソングを消去する83 他のプロジェクトからパターン/ソングを	リズム関連のトラブル 103
型のプロジェグトからパダージ/ ブブブを取り込む(インポート)83	その他のトラブル 103
45 / 17 m 17 m 100	
リファレンス(エフェクト)	PS-04 資料
エフェクトについて 84	エフェクトパラメーター 104
インサートエフェクト84	インサートエフェクト104
センドリターンエフェクト85	センドエフェクト113
EFFECT モードの画面について86	リズムパターン114
インサートエフェクトの基本操作 86	エフェクトパッチ116
インサートエフェクトのパッチを選ぶ 86	インサートエフェクト116
インサートエフェクトのパッチを 編集する87	ドラムキット/ベースプログラム 120
インサートエフェクトのパッチを	データの互換性121
保存する89	PS-02 121
インサートエフェクトのパッチ名を	MRS-4
変える 90	スマートメディアに記録される
センドリターンエフェクトの基本操作 90	ファイル121
センドリターンエフェクトのパッチを	索引122
選ぶ90 センドリターンエフェクトのパッチを	ポコ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
にクトリダーノエフェクトのパッチを 編集する90	
センドリターンエフェクトのパッチを	
保存する91	

はじめに

このたびは、**ZOOMパームトップスタジオPS-04** (以下 "PS-04" と呼びます) をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

PS-04は、次のような特長を備えた製品です。

●手のひらサイズに4つの機能を統合化

わずか 160gのコンパクトなサイズにスマートメディアレコーダー、ミキサー、マルチエフェクター、ドラム/ベースマシンという4つの機能を凝縮。アイディアが閃いたら、その場で録音やプログラミングが行えます。

●4トラック同時のバウンスにも対応するレコーダー機能

レコーダー機能は、4トラック同時再生/2トラック同時録音が可能。トラックごとに10本の仮想トラック (Vテイク) が利用できます。4トラックすべてを同時に再生しながら、空いている2本のVテイクに録音するバウンス機能にも対応しています。録音後のオーディオデータを加工する編集機能も充実しています。

●充実した内蔵ミキサー

オーディオトラックやドラム/ベーストラックのレベル、ハイ/ローEQ、パン、エフェクトセンドレベルを調節し、ステレオにミックスするミキサー機能を内蔵。インプットの信号を直接ステレオミックスに送ることも可能です。

●多彩な2系統のエフェクトを内蔵

入力や出力に挿入して利用するインサートエフェクト、ミキサーのセンド/リターン経由で使用するセンドリターンエフェクトという 2 種類のエフェクトを搭載。また、インサートエフェクトには、ステレオミックスを加工するマスタリングエフェクトを用意。ミックスダウン時の音圧補正や音質補正に威力を発揮します。

●本格的なバッキング演奏に対応するリズム機能

PCM音源によるリアルなドラム/ベース音色を使ったリズムパターンを500種類以上も内蔵。パターンを組み合わせてコード進行をプログラムすれば、1曲分のリズム伴奏を作るごとも可能です。

●多彩なチューナー機能

標準的なクロマチックチューニング以外に、7弦ギター/5弦ベースや変則チューニングにも対応するチューナー機能を搭載しています。

PS-04の機能を十分に理解し、末永くご愛用頂くために、このマニュアルをよくお読みください。また、一通り読み終わった後も、このマニュアルは保証書とともに保管してください。


PS-04のご紹介

PS-04の構成について

PS-04内部は、大きく分けてレコーダー、エフェクト、ミキサー、リズムという4つの部分から構成されています。それぞれの特徴は、次の通りです。

■ レコーダー機能

PS-04 のレコーダーは、4 本のオーディオトラック(オーディオデータを独立して記録する部分)が利用でき、最大2トラックの同時録音/4トラックの同時再生が行えます。オーディオトラック1~4は、それぞれ録音/再生を行うための10本の仮想トラック(これを"Vテイク"と呼びます)から構成されています。トラックごとにいずれか1本のVテイクを選び、録音/再生を行います。例えば、ギターソロやボーカルなどのパートを複数のVテイクに分けて録音しておき、後から最良のテイクを選択するといった使い方ができます。




■ エフェクト機能


PS-04のエフェクトには、インサートエフェクトとセンドリターンエフェクトの2種類があります。インサートエフェクトは、特定の信号経路に挿入して利用するエフェクトで、コンプレッサー、アンプシミュレーター、コーラスなどの単体エフェクトが直列に配置されています。入力信号にエフェクトをかけて録音したり、ミックスダウン時にステレオミックスを加工したりできます。センドリターンエフェクトは、内蔵ミキサーを経由して、すべてのトラックで共有できるエフェクトで、リバーブ/ディレイ/コーラスのうちいずれか1つの効果が利用できます。センドリターンエフェクトのかかり具合は、トラックでとのセンドレベルで調節します(センドレベルを上げるほど効果が深くかかります)。

■ リズム機能

PS-04 には、常にレコーダーと同期した状態で走行するリズム機能が搭載されています。 PCM 音源によるドラム音色とベース音色を使った伴奏パターン (これを "パターン" と呼びます) が 500 種類以上も内蔵されており、うち 346 種類のパターンはあらかじめプログラムされています。もちろん、既存のパターンを編集したり、オリジナルのパターンを作成したりできます。

さらにパターンを演奏順に並べ、コード進行、テンポ、拍子などをプログラムして1曲分のリズム伴奏(これを"ソング"と呼びます)を作成することも可能です。





PS-04のモードについて

■ ミキサー機能

スできます。

PS-04 の動作は、主に次の 4 つのモードに分類できます。PS-04 が現在どの モードにいるかは、パネル上にある [EFFECT]、[RHYTHM]、[SYSTEM] の各 キーの点灯/消灯で確認できます。

●AUDIOモード

オーディオの録音や再生を行うモードです。PS-04 の電源をオンにした直後 や、その他のモードから抜け出たときは、常にこのモードが選ばれます。この モードでは、「EFFECT」、「RHYTHM」、「SYSTEM」の各キーがすべて消灯します。

● EFFECTモード

インサートエフェクトやヤンドリターンエフェクトのパッチ選択やパラメー ター編集を行うモードです。他のモードからこのモードに切り替えるには、 「EFFECT」キーを押してキーを点灯させます。

●RHYTHMモード

リズム機能の各種操作を行うモードです。他のモードからこのモードに切り替えるには [RHYTHM]キーを押してキーを点灯させます。

なお、PS-04のリズム機能の動作は、伴奏パターンを繰り返し演奏する "PATTERNモー ド"と、パターンを演奏順に配置して1曲分のリズム伴奏を演奏する"SONGモード"に 分かれています。[RHYTHM]キーを繰り返し押すと、これら2つのモードが交互に切り 替わります。

●SYSTEMモード


プロジェクトの新規作成や削除、およびPS-04 全体に関わる設定を行うモードです。他 のモードからこのモードに切り替えるには、「SYSTEM1キーを押してキーを点灯させます。

RHYTHM


SYSTEM

各部の名称


トップパネル




フロントパネル




リアパネル



サイドパネル



接続



スマートメディアについて

PS-04 を使用するには、記録用メディアとしてスマートメディアが必要です。PS-04の電源を入れる前に、次の図のようにカードスロットにスマートメディアを挿入してください。

カードを挿入するときは、スロットの奥までしっかりと押し 込んでください。

NOTE

- ・挿入方向やカードの表裏を間違えると、奥まで挿入できません。 無理に差し込もうとすると、カードが破損する恐れがありますの で、ご注意ください。
- ・電源を入れたまま、スマートメディアの抜き差しをするのはお止めください。 データが破損する恐れがあります。
- ・市販のスマートメディアは、16MB~128MB(駆動電圧3.3V)のものが使用できます。
- ・コンピューターやデジタルカメラなどの外部機器でフォーマットしたスマートメディアをご使用になる場合は、必ずPS-04でフォーマットしてからご使用ください (→P100)。






電池を使う

PS-04は乾電池で駆動することも可能です。次の手順に従って別売の電池を挿入してください。

- **7.** 本機を裏返しにして、電池ブタを開けてください。
- **2.** 電池ケースに単3乾電池(アルカリ電池をご使用ください)×4本を装着してください。
- **3.** 電池ブタを閉めてください。

NOTE

本機を乾電池で使用しているときに、ディスプレイに "BATT"と表示される場合は、乾電池が消耗しています。 速やかに新品の電池と交換してください。



電源のオン/オフ

PS-04の電源のオン/オフを切り替えるには、次の手順で操作します。

■ 電源を入れる

 PS-04と周辺機器の電源がオフになっていることを確認してください。 このとき、接続されている楽器、PS-04、モニターシステムのボ リュームは絞っておいてください。

PS-04 サイドパネル

- 2. カードスロットにスマートメディアを挿入してください (→P10)。
- **3.** PS-04の[ON/OFF] スイッチをオンにしてください。 ディスプレイに "PS-04" と表示され、PS-04が起動します。
- 4. 接続されている楽器、モニターシステムの順に電源を入れてください。



■ 電源を切る

- **5.** モニターシステム、接続されている楽器の順に電源を切ってください。
- **6.** PS-04の[ON/OFF] スイッチをオフにしてください。 ディスプレイに "GOODBYE" と表示され、PS-04の電源がオフになります。

NOTE

上記の操作を行わずに、ACアダプターを抜き差しすることは絶対にお止めください。データが破損することがあります。

注意

ACアダプターで使用している場合は、必ず[ON/OFF]スイッチを使って電源のオン/オフを切り替えてください。特にカードアクセスランブが点灯中のアダプターの抜き差しは絶対にお止めください。データが破損する恐れがあります。

デモソングを聴く

PS-04 付属のスマートメディアには、デモソングが保存されています。 デモソングを再生するには、次のように操作します。

NOTE

デモソングにはライトプロテクト(書き換え保護機能)がかけられています。このため、デモソングの レベルやパンなどの要素を操作することは可能ですが、変更簡所は保存されません。

1. モニターシステムとPS-04を接続し、PS-04付属のスマートメディアを装着してください。


電源を入れるときは、モニターシステムのボリュームを絞ってください。

2. [ON/OFF] スイッチをオンにしてください。




自動的にスマートメディア上に保存されたプロジェクトが読み込まれます。付属のスマートメディアを挿入して起動すると、デモソングのプロジェクトが読み込まれます。

3. [►/■]キーを押してください。



キーが点灯し、デモソングの再生が始まります。

4. 演奏を停止させたいときは、もう一度[▶/■]キーを押してください。



キーが消灯し、レコーダーが停止します。

HINT

必要ならば、デモソングを再生しながらフェーダー $1\sim4$ を使ってオーディオトラック $1\sim4$ のレベルを調節できます。また、ドラム/ベーストラックのレベルを操作するには、[RHYTHM] キーを押してからフェーダー 1/2を操作します。

録音してみよう

ここでは、[INPUT] 端子に接続したギターを録音してみましょう。


- 1. [INPUT]端子にギターを接続してください。
- **2.** [SYSTEM]キーを押し、続いて[ENTER]キーを押してください。 ディスプレイに "SELECT" と表示されます。
- **3.** 左右のカーソルキーを使って "NEW" と表示させ、[ENTER]キーを2度押してください。 ディスプレイに次の画面が表示され、録音可能な状態となります。



4. [TRACK PARAMETER] キーを押してください。

初めて[TRACK PARAMETER]キーを押したときは、数秒間 "INPUT SEL" と表示され、続いて "INPUT" と表示されます。これは入力ソースとして [INPUT] 端子が選ばれていることを表します。






HINT

初期状態では、あらかじめ入力ソースとして[INPUT]端子が選択されています。シンセサイザーなどの 楽器を録音したい場合は[LINE IN]端子、内蔵マイクを使って録音したい場合は内蔵マイクに入力ソー スを切り替えます(→P53)。

5. ギターを演奏しながらリアパネルの[INPUT LEVEL]ノブを調節し、入力感度を調節してください。


ディスプレイに "-PEAK-" と表示された場合は入力信号が歪んでいます。[INPUT LEVEL] ノブを絞ってください。





6. トラックへの録音レベルを調節するには、フェーダー 2を操作してください。

この画面が表示されている間は、フェーダー2を使って[INPUT] 端子の録音レベルを調節できます。調節が終わったら、[FXIT]キーを押して手順3の画面に戻ってください。




HINT

ギターを強く弾いたときに、レベルメーターの一番上のセグメント(レベルメーターを構成する四角) が点灯する場合は録音レベルを下げてください。

ステータスキーを使って録音先のトラックを選んでください。

録音待機状態となったトラックは、レベルメーター上部の "REC" マークが点灯します。



8. 録音を開始するには、[REC]キーを押しながら [▶/■]キーを押してください。

4拍の前カウントが鳴り、録音が始まります。ギターを演奏してください。



- 9. 録音を終えるには、再度[▶/■]キーを押してください。
 - [REC] キー/ [►/■] キーが消灯します。
- 10. 録音内容を確認するには、[
 ◆]キーを押し、続いて<math>[
 rightarrow/
 oting]キーを押してください。
- 11. 録音待機状態を解除するには、再度ステータスキー 1を押して "REC" マークを消灯させてください。

クイックガイド

ここでは、録音前の準備から始まり、トラック録音、重ね録音、さらに最終的なステレオミックスを仕上げるまでの操作を説明します。

ここで説明する操作は、次の5つのステップに分かれています。

●ステップ1:録音前の準備

接続やプロジェクトの作成など、録音に必要な準備を行います。

●ステップ2:最初のトラック録音

入力信号にインサートエフェクトをかけて、最初のトラックに録音します。

●ステップ3:重ね録音

録音済みのトラックを聴きながら、2番目以降のトラックに重ね録音(オーバーダビング)します。

●ステップ4:ミキシング

録音された各トラックのレベル、パン、EQを調節し、センドリターンエフェクトをかけてステレオにミックスします。

●ステップ5:ミックスダウン

完成したステレオミックスを、PS-04内部の空いているVテイクにミックスダウン(バウンス)します。

ステップ1:録音前の準備

1-1 新規プロジェクトを作成する

PS-04では、楽曲を再現するのに必要な各種情報を、"プロジェクト"と呼ばれる単位で管理します。 PS-04を使って新規録音を行うときは、プロジェクトを作成することから始めます。

1. 録音する楽器やモニターシステムをPS-04に接続してください (→P10)。

ヘッドフォンを使ってモニターしたいときは、[PHONES]端子にヘッドフォンを接続します。

2. カードスロットにスマートメディアが挿入されていることを確認し、PS-04→モニターシステムの順に電源を入れてください。

PS-04がオーディオの録音/再生を行うAUDIOモードで立ち上がります。このとき、スマートメディア上で最後に操作していたプロジェクトが自動的に読み込まれます。

3. [SYSTEM]キーを押してください。

[SYSTEM]キーが点灯し、PS-04がSYSTEMモードに切り替わります。ディスプレイには、プロジェクトの各種操作や、PS-04の全体にかかわる設定を行うシステムメニューが表示されます。



4. ディスプレイに "PROJECT" と表示されていることを確認し、[ENTER] キーを押してください。



5. 左右のカーソルキーを使って "NEW" と表示させ、[ENTER] キーを押してください。 録音するオーディオデータの品質(録音グレード)を選択できます。




6. ダイアルを回して次の2種類の中から録音グレードを選んでください。



- ・HF (ハイファイ)音質重視の設定です(初期設定)。
- ・LG (ロング) 録音時間重視の設定です。 "HF" の2倍長く録音できます。
- 7. [ENTER] キーを押してください。

新規プロジェクトが作成され、自動的にそのプロジェクトが読み込まれます。PS-04 は AUDIO モードに戻り、[SYSTEM]キーが消灯します。また、ディスプレイには現在位置を示すカウンターが表示されます(この画面をAUDIOモードのトップ画面と呼びます)。



NOTE

- ・新規作成されたプロジェクトは、自動的に"PROJxx (xxにはプロジェクト番号が入ります)" という名前が付けられます。
- ・プロジェクトの名前は、必要に応じて変更できます (→ P98)。

1-2 使用するリズムパターンを選択する

PS-04には、常にレコーダーと同期して動くリズム機能が内蔵されています。このリズム機能を使えば、録音/再生中にドラム音色(ドラムキット)やベース音色(ベースプログラム)を使って数小節のパターンを繰り返し演奏したり、パターンを組み合わせて1曲分のリズム伴奏(ソング)を演奏したりできます。ここでは、録音中のガイドリズムとして利用できる、シンプルなパターンを選んでみましょう。

1. [RHYTHM] キーを押してください。

[RHYTHM]キーが点灯し、PS-04がリズム機能の各種操作を行うRHYTHMモードに切り替わります。

リズム機能の動作は、パターンを繰り返し演奏する "PATTERNモード" と、パターンを演奏順に配置して 1 曲分のリズム伴奏を演奏する "SONG モード" に分かれています。[RHYTHM] キーを繰り返し押すと、これら2つのモードが交互に切り替わります。

初めてRHYTHMモードを選んだときはPATTERNモードが選ばれ、現在選ばれているパターン名が表示されます。




2. ダイアルを回して演奏したいパターンを選んでください。

PS-04では511種類のパターンが利用でき、このうち346種類のパターンがあらかじめプログラムされています(パターン名の位置に "EMPTY" と表示されるのは空のパターンです)。ここでは、リムショットの音色で4分音符を刻むパターン番号510を選んでみましょう。



3. [►/■]キーを押してください。

選択したパターンが演奏され、現在のテンポの設定に合わせて[RHYTHM] キーが点滅します。パターンの演奏中にダイアルを回して他のパターンを選ぶこともできます。




HINT

新規プロジェクトを作成した直後は、バターンの再生音量が下がりきっています。リズム機能の演奏を聴くには、ドラム/ベースのモニターレベルを上げる必要があります。

4. フェーダー 1/2を操作して、パターンの再生音量を調節してください。

RHYTHMモードでは、フェーダー1を使ってドラムの音量、フェーダー2を使ってベースの音量を調節できます。パターンのドラムのみをモニターしたいときは、フェーダー2を下げきってください。



5. テンポを変更するには、フェーダー3または4を操作してください。

ディスプレイに現在のテンポの値 (BPM) が表示されます。フェーダー3で10BPM単位、フェーダー4で0.1BPM単位の数値を調節できます。調節が終わってしばらくすると、元の表示に戻ります。なお、ステータスキー3または4を押すと現在のテンポの値を確認できます。



NOTE

- ・ここで設定したテンポは、すべてのパターンに共通です。
- ・バターンを聴きながら楽器の演奏を録音する場合、オーディオトラックに録音した後でテンポを変更すると、録音内容とパターンの演奏がずれてしまいます。必ず最初にテンポを決定しておいてください。

6. 演奏を停止させるには、もう一度[▶/■]キーを押してください。

7. [EXIT] キーを押して、AUDIOモードのトップ画面に戻ってください。



他のモードからAUDIOモードに戻るには、[EXIT]キーを押します。

HINT

PS-04 では、操作するブロジェクトを切り替えたり、電源を切ったりすると、設定や録音内容が自動的に保存されます。あえて保存操作を行う必要はありません。

ステップ2:最初のトラック録音

入力ソースと録音先のトラックを指定し、最初のトラックに録音します。

2-1 入力ソースを選ぶ


PS-04 では、[INPUT] 端子、[LINE IN] 端子、内蔵マイクの中から入力ソースを選び、オーディオトラックに録音できます。まずは入力ソースを選択して、その録音レベルを調節します。

1. AUDIOモードのトップ画面で、[TRACK PARAMETER] キーを押してください。

インプットやトラックごとの設定項目を調節するトラックパラメーター画面が表示されます。初めてこの画面を呼び出したときは操作の対象としてインプットが選ばれ、現在選ばれている入力ソースの種類が表示されます。



入力ソースの選択中には、ステータスキーやフェーダーを使って次の操作が行えます。




NOTE

- · PS-04のフェーダーの働きは、現在選ばれている画面に応じて異なります。
- ・別の画面でフェーダーを操作してから元の画面に戻った場合でも、以前の設定値は記憶されています。


2. ステータスキー $1\sim4$ を使って、入力ソースを選んでください。

選択した入力ソースに応じて、ディスプレイが次のように変化します(入力ソースに対応する "REC"マークが点滅から点灯に変わります)。


内蔵マイク (ステータスキー1) を選んだ場合



[INPUT]端子(ステータスキー2)を選んだ場合



[LINE IN]端子(ステータスキー3または4)を選んだ場合



HINT

- ・内蔵マイクを入力ソースとして選ぶと、[MIC]キーが点灯します。AUDIOモードのトップ画面で [MIC]キーを押し、内蔵マイクを選択することも可能です(この場合は、上記のトラックバラ メーター画面を呼び出す必要はありません)。
- ・必要ならば、複数の入力ソースを組み合わせることも可能です (→ P53)。
- ・内蔵マイクを利用可能なときは[MIC]キーが点滅します。
- ・インサートエフェクトのアルゴリズムが"GUITAR/BASS"のとき(PRE AMP/DRIVE モジュールが"CABI"またはオフのときを除く)内蔵マイクは利用できません。 このとき、内蔵マイクに対応する"REC"マークは消灯します。
- 3. 入力ソースとして[INPUT]端子を選んだ場合は、[INPUT]端子に接続された楽器を演奏しながらリアパネルの[INPUT LEVEL] ノブを回して、入力感度を調節してください。



[INPUT]端子を利用する場合は、[INPUT LEVEL]ノブを使って入力感度を調節する必要があります。

楽器を最大音量で弾いたときに、信号が歪まない範囲で[INPUT LEVEL] / ブを調節してください(信号が歪んだときは、ディスプレイに"-PEAK-"と表示されます)。


HINT

- ・入力ソースとして内蔵マイクを選んだ場合は、2種類のゲイン設定(オンマイク/ オフマイク)から選択できます。初期状態ではオンマイクが選ばれていますが、 必要に応じて切り替えられます(→ P99)。
- ・入力ソースとして[LINE IN]端子を選んだ場合は、入力部分で信号が歪まないように、 接続した機器の出力レベルを操作してください。
- **4.** 楽器を演奏しながらその入力ソースに対応するフェーダーを操作し、録音レベルを調節してください。

上記の画面が表示されているときは、フェーダー1~4を使って入力ソースごとの録音レベルを調

節します。フェーダーを操作すると、現在の設定値がディスプレイに表示されます。また、ソースごとの大まかな値を、レベルメーターで確認できます。

なお、PS-04 内部で信号が歪むと、レベルメーターの一番上の セグメント (レベルメーターを構成する四角) がしばらく点灯 し ます。この場合はフェーダーを下げてください。



5. 設定が終わったら、[EXIT] キーを押してください。

AUDIOモードのトップ画面に戻ります。

2-2 インサートエフェクトをかける

インサートエフェクトとは、特定の信号経路に挿入して利用するエフェクトで、コンプレッサー、アンプシミュレーター、コーラスなどの単体エフェクトが直列に配置されています。新規プロジェクトの作成直後は、クリーンギターに最適なエフェクトプログラム(パッチ)が選ばれています。ここでは、利用するパッチを切り替えて、インプットの信号に好みの効果をかけてみます。

HINT

インサートエフェクトは通さずに録音したい場合は、[TUNER/BYPASS] キーを押せば、インサートエフェクトがパイパス状態になります。

1. AUDIOモードのトップ画面で「EFFECT」キーを押してください。

[EFFECT] キーが点灯し、PS-04が EFFECT モードに切り替わります。ディスプレイには、インサートエフェクトの各種操作を行う画面(インサートエフェクトのトップ画面)が表示されます。



STNIRI O

2. 上下のカーソルキーを使って利用したいアルゴリズムを選んでください。

単体エフェクトの組み合わせを "アルゴリズム" と呼びます。ここで選んだアルゴリズムに応じて、インサートエフェクトで利用できる単体エフェクトの種類や挿入位置が変わります。選択可能なアルゴリズムは、次の通りです。

アルゴリズム	解説			
GUITAR / BASS	ギター/ベースの録音に適したアルゴリズムです。			
MIC	ボーカルなどのマイク録音に適したアルゴリズムです。			
LINE	シンセサイザーその他のライン出力機器の録音に適したアルゴリズムです。			
DUAL	2 チャンネルが完全に独立した、モノラル入力×2、モノラル出力×2のアルゴリズムです。			
MASTERING	最終のステレオミックス信号を加工するのに適したアルゴリズムです。			

NOTE

MASTERING アルゴリズムは、最終のステレオミックスを加工する特殊なアルゴリズムです。この アルゴリズムを選ぶと、インサートエフェクトが [OUTPUT] 端子の直前に挿入されるため、トラック録音には使用できません。

アルゴリズムを選んでしばらくすると、そのアルゴリズムで選ばれているパッチ(エフェクトプログラム)の名前が表示されます。



3. ダイアルを回してパッチを選んでください。

選択可能なパッチの内容については、巻末の資料 (→P116) をご参照ください。

HINT

- ・パッチは、必要に応じて編集し、音色や効き具合を調節できます (→ P87)。
- ・選んだパッチによっては、録音レベルが変化する場合があります。エフェクトを通したときに音が極端に歪んで聞こえる場合は、パッチレベル (インサートエフェクトの出力レベル) を調節してください (→ P87)。
- 4. AUDIOモードのトップ画面に戻るには [EXIT]キーを押してください。

2-3 トラックを選んで録音する

録音先となるトラックを選び、インサートエフェクトのかかった信号を録音します。ここではトラック1を選んで録音操作を行ってみましょう。

1. AUDIOモードのトップ画面で、ステータスキー 1を押してください。

AUDIOモードのトップ画面では、ステータスキー 1~4を使って録音トラックを選択できます。 ステータスキー 1を押すと、トラック 1が録音 待機状態となり、対応する "REC" マークが点灯 します。この状態で、インプットの信号がインサートエフェクトを通過してトラック 1へと送られます。


HINT

- ・入力ソースとして[LINE IN]端子が選ばれ、録音トラックが1トラックのみの場合は、左右チャンネルの信号がモノラルにミックスされて、録音トラックに送られます。
- ・[LINE IN]端子からのステレオ素材をそのまま録音したいときやインサートエフェクトのステレオ効果を残したいときは、2トラック同時に録音待機状態にできます (→ P55)。
- 2. フェーダー 1を操作して、録音する信号のモニターレベルを調節してください。

NOTE

- ・録音トラックが選ばれているときは、インブットの信号が該当するトラックを通じてステレオミックスへと送られます。このため、トラックに対応するフェーダーを操作することで、モニターレベルを調節できます。
- ・録音 トラックが選ばれていないときは、インブットの信号が直接ステレオミックスへと送られる ため、フェーダー 1~4 を操作してもモニターレベルは変化しません。
- **3.** 録音を開始するには[144] キーを押してレコーダーの先頭に移動し、[REC] キーを押しながら[▶/■] キーを押してください。

[REC]キーと[►/■]キーが点灯し、"カッカッカッ"という 1 小節分の前カウントが鳴り始めます。前カウントが鳴り終わったら録音開始です。ガイドリズムを聴きながら、最初の楽器の演奏を録音してみましょう。



レコーダーの先頭に移動

HINT

- ・必要ならば、前カウントの小節数や鳴り方を変更できます (→ P44)。
- ・入力信号が歪んだときは、ステップ2-1を参考にして入力感度や録音レベルを調節してください。

4. 録音が終わったら、もう1度[▶/■]キーを押してください。

[REC] キーと [►/■] キーが消灯し、録音が終了します。なお、録音終了直後は、ディスプレイにしばらく"WAIT"と表示されます。

NOTE

- ・ "WAIT" と表示される時間は録音内容によって異なります。
- ・ "WAIT" と表示されている間は、電源を切らないでください。録音したデータが失われたり、故障の原因となります。

5. 録音した内容を確認したいときは、[◄◄] キーを押してレコーダーの先頭に移動し、 [►/■] キーを押してください。

ガイドリズムとして選んだパターンと一緒に録音内容が再生されます。

HINT

必要ならば、分/秒/ミリ秒または小節/拍単位で位置を指定し、その位置に直接移動することも可能です(ightarrow P37)。

6. 再生を止めるには、もう1度[▶/■]キーを押してください。

録音をやり直したいときは、手順3~4を繰り返してください。

7. ステータスキー 1を押して、トラック1の "REC" マークを消灯させてください。 トラック1の録音待機状態が解除されます。

HINT

- ・録音した内容は、コピーや消去などの編集が行えます (→ P46)。
- ・各トラックの V テイクを切り替えれば、現在の録音内容は残したままで、新たな V テイクに 録音できます (\rightarrow P36)。

ステップ3:重ね録音

このステップでは、ステップ2で録音したトラック1を聴きながら、トラック2に他の楽器を重ね録音(オーバーダビング)します。

3-1 入力威度やインサートエフェクトを設定する

ステップ2と同じ要領で、入力ソースの選択やインサートエフェクトの設定を行います。

AUDIOモードのトップ画面で [TRACK PARAMETER] キーを押し、入力ソースを選んでください。

[INPUT]端子を利用する場合は、楽器を演奏しながら[INPUT LEVEL]ノブを回して、入力感度を調節します。

- **2.** 入力ソースに対応するフェーダーを操作して、録音レベルを調節してください。 ここまでの操作が終わったら、[EXIT]キーを押して、AUDIOモードのトップ画面に戻ります。
- 3. [EFFECT]キーを押し、ステップ2と同じ要領でインサートエフェクトのアルゴリズムと パッチを選んでください。

パッチを選択したら、[EXIT]キーを押して、AUDIOモードのトップ画面に戻ります。

3-2 トラックを選んで録音する

トラック1の再生音をモニターしながら、新しい楽器音をトラック2に録音します。

 AUDIOモードのトップ画面でステータスキー 2を押し、トラック2の "REC" マークを点 灯させてください。

トラック2が録音待機状態となります。

- 2. フェーダー 2を調節して、録音する楽器のモニターレベルを調節してください。
 必要ならば、レコーダーを再生しながらフェーダー1を操作して、トラック1と2のモニターバランスを調節します。
- 3. 録音を開始するには、[★]キーを押してレコーダーの先頭に移動し、[REC]キーを押しながら[▶/■]キーを押してください。

「REC] キーと [▶/■] キーが点灯し、前カウントが鳴り始めます。ガイドリズムとトラック1の再生音を聴きながら、楽器の演奏を録音してください。

4. トラック2の録音が終わったら、もう1度[▶/■]キーを押してください。 ディスプレイにしばらく "WAIT" と表示され、元の状態に戻ります。

5. 録音内容を確認するには、[◀] キーを押してレコーダーの先頭位置に移動し、 [▶/■キーを押してください。

ガイドリズムと共にトラック 1/2が再生されます。必要に応じてフェーダー 1/2を操作して、音量バランスを調節してください。

HINT

録音をやり直すには、手順3~5を繰り返します。曲の途中まで移動して(\rightarrow P37)、それ以降を録音し直すことも可能です。また、曲の一部分のみを自動操作で録音し直すオートパンチイン/アウト機能も利用できます(\rightarrow P41)。

- **6.** 再生を止めるには、もう1度[►/■]キーを押してください。
- **7.** ステータスキー 2を押して、トラック2の "REC" マークを消灯させてください。 残りのトラックも同じ要領で録音してみましょう。

ステップ4:ミキシング

トラック1~4の録音が終わったら、トラックごとの音量、EQ(イコライザー)、パン(ステレオの左右の位置)、センドリターンエフェクトのかかり具合などの要素(トラックパラメーター)を調節して、ステレオにミックスしてみましょう。

4-1 インプット/リズムを消音する

ミックスに不要な信号が含まれないように、インプットやガイドリズムを消音します。

 ガイドリズムを消音するには、[RHYTHM]キーを押してRHYTHMモードに切り替え、 フェーダー 1 /2を下げ切ってください。

設定が終わったら、「EXITIキーを押してAUDIOモードに戻ります。

HINT

必要ならば、ドラムやベースの演奏を加えてミックスすることも可能です。この場合は、ドラムやベースに対してもトラックパラメーター(レベル、EQ、パン/バランス、センドリターンエフェクトのかかり具合)を設定できます。

- **2.** インプットを消音させるには、AUDIOモードのトップ画面で [TRACK PARAMETER] キーを押し、入力ソースを表示させてください。
- 3. 入力ソースに対応するフェーダーを下げきって、[EXIT] キーを押してください。 AUDIOモードのトップ画面に戻ります。

HINT

インプットの信号を直接ステレオミックスに加えることも可能です。


4-2 音量/パン/EQを調節する


操作するトラックを選択できます。

内蔵ミキサーのトラックパラメーターを操作して、トラックごとの音量/EQ/パンを調節します。

- トラック同士の音量バランスを調節するには、AUDIOモードのトップ画面でフェーダー 1~4を操作してください。
- 2. 各トラックのパン/EQを調節するには、[TRACK PARAMETER] キーを押し、続いて左右のカーソルキーまたはステータスキーを使って操作するトラックを選んでください。 トラックパラメーターが表示されているときは、左右のカーソルキーやステータスキーを使って

現在選択されているトラックは、レベルメーターの点滅で確認できます。





3. 上下のカーソルキーを使ってトラックパラメーターを選んでください。


ディスプレイにそのトラックのパラメーターが表示されます。選択可能なトラックパラメーターと設定範囲は次の通りです。

パラメーター	ディスプレイ		設定範囲	解説	
HI EQ ON/OFF	EQ H.	Ī	ON / OFF	ハイEQ のオン/オフを切り替えます。	
HI EQ GAIN	HI G		-12~12	ハイEQ のブースト/カット量を- 12 (dB) の +12 (dB) の範囲で調節します。このパラメ- ターは、ハイ EQ がオンの場合にのみ表示されま す。	
HI EQ FREQUENCY	HI F		500~8000 (Hz)	ハイ EQ でブースト/カットする周波数を選択し ます。このパラメーターは、ハイ EQ がオンの場 合にのみ表示されます。	
LO EQ ON/OFF	EQ L	7	ON / OFF	ローEQ のオン/オフを切り替えます。	
LO EQ GAIN	LO 6		-12~12	ローEQ のブースト/カット量を - 12 (dB) ~ + 12 (dB) の範囲で調節します。このパラメーターは、ローEQ がオンの場合にのみ表示されます。	
LO EQ FREQUENCY	LO F		63~ 2000 (Hz)	ローEQ でブースト/カットする周波数を選択 ます。このパラメーターは、ロー EQ がオンの 合にのみ表示されます。	
SEND ON/OFF	5EN]]		ON / OFF	該当するトラックからセンドリターンエフェクト に送られる信号のオン/オフを切り替えます。	
SEND LEVEL	SENILL		0~100	センドリターンエフェクトに送られる信号の量 調節します。このパラメーターは、"SEND"が ンの場合のみ表示されます。	
PAN	PAN		L100~0~R100	該当するトラックのパン(左右の位置)を調節 ます。ステレオリンク機能がオンのときは、左右 のトラックの音量バランスを調節します。	
FADER	FAJER		0~127	現在の音量を調節します。	
STEREO LINK	5-LINK		ON / OF	トラック1/ 2、または3/ 4 でパラメーターを 連動させるステレオリンク機能のオン/オフを切 り替えます (詳しくは→P58)。	
V TAKE	T₽ x-	. Υ	$X = 1 \sim 4$ $Y = 1 \sim 10$	該当するトラックで使用するV テイクを選択します(詳しくは→ P36)。X にはトラック番号、y にはV テイク番号が入ります。	
REC LEVEL	RECLVL		0~127	録音レベルを調節します。	

4. ダイアルを回して設定値を調節してください。

4-3 センドリターンエフェクトをかける

センドリターンエフェクトは、内蔵ミキサーを経由して、すべてのトラックで共有できるエフェクトで、リバーブ/ディレイ/コーラスのうちいずれか 1 つの効果が利用できます。次の図は、センドリターンエフェクトの信号の流れを表したものです。



センドリターンエフェクトのかかり具合は、トラックごとのセンドレベル(エフェクトへ送られる信号レベル)で調節します。

1. [EFFECT]キーを繰り返し押してディスプレイに"SEND"と表示させてください。

数秒間 "SEND" と表示されると、センドリターンエフェクトで現在選ばれているパッチが表示されます (この画面をセンドリターンエフェクトのトップ画面と呼びます)。



HINT

[EFFECT] キーを繰り返し押すと、インサートエフェクトのトップ画面とセンドリターンエフェクトのトップ画面が交互に切り替わります。

2. ダイアルを回してパッチを選んでください。

センドリターンエフェクトには40種類のパッチ(このうち30種類がプログラム済み)が用意されています。選択可能なパッチの内容については、巻末の資料 (\rightarrow P119) をご参照ください。

3. パッチを選んだら [EXIT] キーを押してAUDIO モードのトップ画面に戻ってください。

NOTE

初期状態では、各トラックからセンドリターンエフェクトへ送られる信号レベル (センドレベル) がすべてゼロに設定されています。このためパッチを選んだだけでは、センドリターンエフェクトの効果はかかりません。

- **4.** AUDIOモードのトップ画面で、[TRACK PARAMETER] キーを押し、左右のカーソルキーまたはステータスキーを使って操作するトラックを選んでください。
- **5.** 上下のカーソルキーを使ってディスプレイに "SEND_Lxxx" (xxxには設定値が入ります) と表示させてください。



- **6.** 楽曲を再生しながら、ダイアルを回してそのトラックのセンドレベルの値を上げてください。
- 7. 同じ要領でそのほかのトラックのセンドレベルも調節してください。
- 8. AUDIOモードのトップ画面に戻るには、[EXIT]キーを押してください。


ステップ5:ミックスダウン

完成したステレオミックスを外部のマスターレコーダーなどに録音する操作を"ミックスダウン"と呼びます。

ここでは、外部レコーダーの代わりに、PS-04内部の未使用Vテイクを使って、ミックスダウンしてみましょう。


5-1 マスタリングエフェクトをかける

インサートエフェクトのMASTERING アルゴリズムには、ステレオミックスの音圧を上げたり、特定の音域を強調するためのパッチが用意されています。ここでは、MASTERING アルゴリズムのパッチを使ってステレオミックスを加工してみます。



- [EFFECT]キーを繰り返し押して、インサートエフェクトのトップ画面を表示させてください。
- 2. 上下のカーソルキーを使って、MASTERINGアルゴリズムを選んでください。


数秒間 "MASTERING" と表示され、MASTERINGアルゴリズムで選ばれているパッチが表示されます。このアルゴリズムのパッチを選択すると、[OUTPUT] 端子の直前にエフェクトが挿入されます。



- **3. 楽曲を再生しながら、ダイアルを回してパッチを選んでください。** 選択可能なパッチの内容については、巻末の資料 (→P119) をご参照ください。
- **4.** 効果を確認したらレコーダーを停止させ、[EXIT]キーを押してください。 AUDIOモードのトップ画面に戻ります。

5-2 ミックスダウン (バウンス) の準備

PS-04内部でミックスした信号([OUTPUT]端子直前の信号)を、オーディオトラックに録音する操作を"バウンス"と呼びます。ここでは、オーディオトラック1~4の信号をミックスして、未使用のVテイクにバウンスできるように、内部設定を切り替えます。



1. AUDIOモードのトップ画面で[EDIT/UTILITY]キーを押してください。

オーディオ機能の各種設定を行うAUDIOモードのユーティリティメニューが表示されます。



2. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "BOUNCE" と表示させ、[ENTER]キーを 押してください。

バウンスを実行したときに、バウンス先のトラックを再生するかミュート (消音) するかを選択する画面が呼び出されます。初期状態では"MUTE"(ミュート)に設定されています。



3. ダイアルを回して、設定値を "PLAY" に切り替えてください。

これで、4トラックをすべて再生しながら、バウンス先として選択したトラックの別のVテイクに 録音できます。

4. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "TAKE" と表示させてください。 この状態でバウンス先となるVテイクが選択できます。

TAKE E-

初期状態では、"CR"(カレント=バウンス先で現在選ばれているVテイク)に設定されています。 このままでは、バウンスを実行したときに、バウンス元のVテイクの内容が消去されてしまいます ので、バウンス先として別のVテイクを指定します。

5. ダイアルを回して、バウンス先となるVテイク番号を選んでください。

特定のVテイク番号を選ぶと、バウンスを実行したときに、選択したトラックの該当するVテイクへと録音されます。ここでは10 (Vテイク10) を選びます。




6. 設定が終わったら、[EXIT]キーを2回押して、AUDIOモードのトップ画面に戻ってください。

5-3 ミックスダウン (バウンス) を実行する

トラック1/2を録音先として選び、ステレオミックスを録音します。

- 1. [★]キーを押して、レコーダーの先頭に移動してください。
- **2.** ステータスキー 1を押しながらステータスキー 2を押し、トラック 1/2の "REC" マークを点灯させてください。

2トラックを同時に録音するときは、該当する2つのステータスキーを両押しして、録音待機状態にします。なお、同時に録音選択可能なトラックは、トラック1/2またはトラック3/4の組み合わせに限られます。



3. [BOUNCE] キーを押してください。

バウンス機能が有効となり、ディスプレイに"BOUNCE"マークが点灯します。この状態で、ステレオミックス([OUTPUT]端子直前の信号)が、トラック1/2のVテイク10に送られます。



4. ミックスダウンを実行するには、レコーダーの先頭位置で[REC] キーを押しながら [▶/■] キーを押してください。

バウンス中に信号が歪むときは、[TUNERBYPASS]キーを押してインサートエフェクトをバイパスさせ、歪みが解消されるかどうかを確認してください。

- ●インサートエフェクトをバイパスさせると、歪まない場合 インサートエフェクトのパッチレベルパラメーターを下げてください (→P87)。
- ●インサートエフェクトをバイパスさせても歪む場合 フェーダー 1~4やEQのゲインの値を下げてください。
- 5. 最後まで録音が終わったら、[▶/■]キーを押して録音を終了してください。
- **6.** バウンス機能を解除するには、再度[BOUNCE]キーを押してください。 "BOUNCE" マークが消灯します。ステータスキーを押して、録音選択を解除してください。


5-4 バウンス先のトラックを再生する

バウンス先のトラックで V テイクを切り替えて、バウンスした内容を再生してみます。このとき、エフェクトやトラックパラメーターの効果が二重にかからないように、無効にしておく必要があります。

1. AUDIOモードのトップ画面で、[TUNER/BYPASS]キーを押してください。 インサートエフェクトがバイパス状態となります。




2. [TRACK PARAMETER] キーを押し、左右のカーソルキーまたはステータスキーを使って、バウンス先の一方のトラックを選んでください。



3. ト下のカーソルキーを使って次の画面を表示させてください。

この画面では、トラックで利用するVテイクを選択できます。



- **4.** ダイアルを回して、バウンス先として選んだVテイク番号(上記の例ではVテイク10)を 選んでください。
- **5.** 同じ要領で、もう一方のトラックでもVテイク番号を切り替えてください。
- **6.** バウンス先のVテイクを色付けのない状態でモニターできるように、トラックパラメーターを次のように設定してください。


トラックパラメーター	SEND	HI-EQ	LO-EQ	PAN
トラック 1	OFF	OFF	OFF	L100
トラック 2	OFF	OFF	OFF	R100

7. 設定が終わったら、[EXIT] キーを押して、AUDIOモードのトップ画面に戻ってください。

HINT

必要ならば、2つのトラックのトラックパラメーターを連動させることも可能です (→P58)。

8. バウンス先のトラックのフェーダーを上げ、それ以外のフェーダーを下げきってください。



HINT

フェーダーの設定値が100 のときに、録音レベルと再生レベルが一致します(現在のフェーダーの値は、トラックパラメーターのFADERで確認できます)。

9. [◄] キーを押してレコーダーの先頭に移動し、[▶/■] キーを押してください。

バウンスした内容が演奏されます。停止させたいときは、もう一度[▶/■] キーを押してください。

10.録音内容に満足したら、バウンス実行時の動作を元に戻してください。

リファレンス【録音】

ここでは、オーディオの録音や再生に関するさまざまな操作について説明します。

AUDIOモードの画面について

PS-04の電源を入れた直後は、自動的に AUDIO モードが選ばれ、画面に現在位置を示すカウンターが表示されます。この画面を AUDIO モードのトップ画面と呼びます。EFFECT、RHYTHM、SYSTEMの各モードから抜け出てAUDIOモードに戻った直後にも、このトップ画面が表示されます。

トップ画面のカウンターの表示方法は、時間表示 (分/秒/ミリ秒)、小節/拍表示、マーカー表示 の3種類の中から選択でき、左右のカーソルキー を使って切り替えます。

時間表示



小節/拍表示



マーカー表示



トップ画面が表示されているときに上下のカー ソルキーを押すと、現在操作しているプロジェ クト名とその番号が確認できます。



トップ画面に戻りたいときは、カーソル [▼] キーを押します。

Vテイク

■ Vテイクについて

オーディオトラック1~4は、それぞれ10本の仮想トラック(Vテイク)から構成されており、トラックごとにいずれか1本のVテイクを選んで録音/再生が行えます。例えば、ギターやボーカルなどの重要なパートを、Vテイクを切り替えながら何回かに分けて録音しておけば、後から最良のVテイクを選択できます。

■ Vテイクを切り替える

オーディオトラックごとのVテイクを切り替えるには、次のように操作します。

 レコーダーが停止していることを確認し、 AUDIOモードのトップ画面で[TRACK PARAMETER]キーを押してください。

トラックパラメーターメニューが表示されます。 このメニューでは、トラックごとの設定要素(トラックパラメーター)を操作します。初めてトラックパラメーターメニューを表示させたときは、"INPUT SEL"と表示された後でインプットに割り当てられた入力ソースが表示されます。


INPUT

2. 左右のカーソルキーを使って、V テイクを 切り替えたいオーディオトラックを選ん でください。

選ばれたトラック名がしばらくの間表示され、続いて現在選ばれているトラックパラメーターとその値が表示されます。また、そのトラックに対応するレベルメーターセグメントが点滅します。


HINT

一度オーディオトラックが選ばれた後は、ステータス キーを使ってトラックを切り替えることもできます。




3. カーソル[▼]キーを繰り返し押して、ディスプレイに "TR x-y" (xにはトラック番号、yにはVテイク番号が入ります)と表示させてください。

この画面が表示されているときは、現在選ばれているトラックのVテイクを切り替えることができます。



4. ダイアルを回して V テイク番号を選んでください。

未録音のVテイクを選んだときには、Vテイク番号の右側に"E"と表示されます。



- 5. 必要に応じて、ステータスキーまたは左右 のカーソルキーを使ってトラックを切り替え、同じ要領でVテイクを選んでください。
- **6.** オーディオモードのトップ画面に戻るには、 [EXIT] キーを押してください。

曲中の好きな位置に移動する (ロケート/マーカー機能)

ここでは、時間単位(分/秒/ミリ秒)や小節/拍単位で移動する方法(ロケート機能)や、曲中にマークを設定して任意のマークの位置へと移動する方法(マーカー機能)について説明します。

■ 時間/小節単位で行き先を指定する

曲中の任意の時間(分/秒/ミリ秒)または任意の 小節/拍を指定し、その位置に移動します。

 AUDIOモードのトップ画面で、カウンター の表示方法として時間または小節/拍を選 んでください。

AUDIO モードのトップ画面が表示されているときは、カウンターの数値を指定して、任意の位置へと移動できます。

2. 左右のカーソルキーを使って、いずれかの 桁の数値を点滅させてください。

現在調節可能な単位は、数値の点滅で確認できます。

時間表示の場合



3. ダイアルを回して点滅部分の数値を変更してください。

数値を変更すると、即座に指定した位置へと移行します。[▶/■]キーを押せば、その位置から再生が始まります。

HINT

小節/拍単位で表示させているときの数値は、RHYTHM モードで選ばれているパターン/ソングの拍子やテンポ に応じて変化します。これらの要素を変更したいときは PS-04をRHYTHMモードに切り替えます(詳しくは→ P59)。

■ 曲中にマークを付ける

プロジェクトの任意の位置にマークを付けると、簡単な操作で任意のマークの位置へと移動できます。1つのプロジェクトにつき、最大100個のマークを設定できます。


7. AUDIO モードのトップ画面で、マークを設定したい位置に移動してください。

HINT


マークの設定は、トランスポートが再生/停止のどちらの状態でも行えます。

2. [MARK] キーを押してください。

現在位置にマークが設定され、しばらくの間ディスプレイにマーク番号が表示されます。



新規に追加されたマークには、01~99のマーク番号が順番に付けられます(マーク番号00は、常にプロジェクトの先頭位置に固定されています)。すでに登録されている2つのマークの間に新規のマークを追加すると、それ以降のマーク番号が付け直されます。



■ マークの位置に移動する

仟意のマークの位置へと移動(ロケート)します。

- AUDIO モードのトップ画面を表示させてください。
- 2. 左右のカーソルキーのいずれか一方を繰り返し押して、カウンターをマーク単位に切り替えてください。

この画面では、マーク番号を指定してロケート操作が行えます。表示されているマーク番号と現在位置が一致しているときは、マーク番号の左側に"MARK"と表示されます。



3. ダイアルを回して、移動したいマーク番号を選んでください。

マーク番号を選択すると、即座にその位置へと移動します。

■ マークを消去する

設定したマークを消去します。

- AUDIO モードのトップ画面を表示させ、 カウンターの表示をマーク表示に切り替え てください。
- **2.** ダイアルを回して消去したいマーク番号を 選んでください。




NOTE

マークの位置と現在位置が一致していなければ、消去は行えません。マーク番号の左側に"MARK"と表示されない場合は、ダイアルを回してマークの位置と現在位置を一致させてください。

3. [MARK] キーを押してください。

選択したマークが消去され、それ以降のマーク番号が付け直されます。

MARK DEL



NOTE

- ・一度消去したマークを復活させることはできません。
- ・プロジェクトの先頭のマーク(マーク番号 00)は消去 できません。

特定範囲を繰り返し再生する (A-Bリピート)

"A-Bリピート"とは、プロジェクト内の特定の範囲を繰り返し再生する機能です。同じ区間を何度も聴きたいときや、同じ箇所を繰り返し録音したいときに使うと便利です。

 レコーダーが停止しているときに、AUDIO モードのトップ画面で[EDIT/UTILITY]キー を押してください。

オーディオユーティリティメニューが表示されま す。このメニューでは、トラックの編集やA-Bリ ピートの操作が行えます。

TRK EIL


2. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "A-B REPT" と表示させ、[ENTER] キーを押してください。

ディスプレイに "REPEAT OF" と表示されます。 この状態ではA-Bリピート機能が無効となっています。

3. ダイアルを回して設定をオンに切り替え、 [ENTER] キーを押してください。

カウンターの下に "START" マークが表示され、繰

り返しの先頭位置(Aポイント)を設定可能となります。カウンターの表示を切り替えれば、小節/拍単位で、またはマークを使ってAポイントを設定することもできます。



左右のカーソルキーとダイアルを使って開始位置を指定し、[ENTER] キーを押してください。

カウンターの下に"END"マークが表示されます。 この状態でBポイントの設定が可能となります。



5. 手順 3 と同じ要領で終了位置 (B ポイント) を設定し、[ENTER]キーを押してください。


A-Bリピート機能が有効となります。この機能が有効な間は、カウンターの左端で次のような記号が回転します。



HINT

- ・BポイントをAポイントより手前に設定した場合は、B→Aポイント間を繰り返します。
- ・A/Bポイントの設定をやり直したいときは、もう一度手順1~5を行ってください。
- **6.** リピート再生を開始するには、[►/■] キーを押してください。

再生が開始されます。終了位置(Bポイント)まで達すると、開始位置(Aポイント)まで戻って再生を続けます。



リピート再生を停止したいときは、もう一度「►/■] キーを押してください。

レコーダーを停止しても、A-Bリピート機能を解除 しない限り、何度でもリピート再生が行えます。

8. A-Bリピート機能を解除するには、手順1 と2をもう一度操作して、A-Bリピート機 能をオフにしてください。

HINT

リビート再生は、オートバンチイン/アウトなどの特殊な録音方法と組み合わせることも可能です。例えば、バンチイン/アウトと組み合わせて、録音したい範囲よりも外側にA/Bポイン/アウトが終わった後に自動的に巻き戻され、すぐに録音内容を確認できます。

トラックの一部分を録音し直す

"パンチイン/アウト"とは、すでに録音されたトラックの一部分のみを録音し直す機能です。トラックを再生から録音に切り替える操作を"パンチイン"、録音から再生に切り替える操作を"パンチアウト"と呼びます。

PS-04では、手動でパンチイン/アウト操作を行う "マニュアルパンチイン/アウト" と、あらかじめ 指定した位置で自動的にパンチイン/アウトを実行する "オートパンチイン/アウト" の2種類が利用できます。

■ マニュアルパンチイン / アウト

パネル上のキーをマニュアル操作して、オーディオ トラックの一部分のみを録音し直します。

 AUDIO モードのトップ画面で、録音をやり 直したいトラックのステータスキーを繰り 返し押して、"REC"マークを点灯させてく ださい。

必要に応じて、楽器の入力感度や録音レベルを再調 節してください。



- 2. 録音したい楽器を演奏しながら、選択したトラックに対応するフェーダーを操作してモニターレベルを調節してください。
- 3. パンチインする位置よりも数小節手前の位置に移動し、[▶/■]キーを押してレコーダーを再生してください。
- **4.** パンチインしたい位置まで進んだら、[REC] キーを押してください。

キーが点灯し、トラックの録音が始まります (パンチイン)。

5. パンチアウトしたい位置まで録音したら、も う一度[REC] キーを押してください。

[REC]キーが消灯し、録音から再生に切り替わります (パンチアウト)。

6. [►/■] キーを押してレコーダーを停止させてください。

録音終了後は、しばらくの間ディスプレイに"WAIT" と表示されます。

HINT

"WAIT"の表示時間は、録音内容に応じて変化します。

- 録音内容を確認したいときは、手順4の位置 まで巻き戻し、[►/■] キーを押してください。
- 8. 録音内容に満足したら、そのトラックのステータスキーを押し、"REC"マークを消灯させてください。

■ オートパンチイン/アウト

パンチイン/アウトを行う範囲をあらかじめ指定しておき、自動的にパンチイン/アウトを実行します。

 AUDIO モードのトップ画面で、録音をやり 直したいトラックのステータスキーを繰り 返し押し、"REC" マークを点灯させてくだ さい。

必要に応じて、楽器の入力感度や録音レベルを再調 節してください。

- 2. 録音したい楽器を演奏しながら、選択したトラックに対応するフェーダーを操作してモニターレベルを調節してください。
- 3. パンチインポイントに設定したい位置まで ロケートし、[AUTO PUNCH IN/OUT]キー を押してください。

ディスプレイ中央の "AUTO PUNCH IN/OUT" マークが点滅し、現在位置がパンチインポイントに 設定されます。



4. パンチアウトポイントに設定したい位置までロケートし、[AUTO PUNCH IN/OUT] キーを押してください。

"AUTO PUNCH IN/OUT" マークが点灯に変わり、 現在位置がパンチアウトポイントに設定されます。

HINT

パンチイン / アウトポイントの設定は、レコーダーが再生/停止のどちらの状態でも行えます。

- **5.** パンチインポイントの数小節手前まで、ロケートしてください。
- 6. オートパンチイン/アウトのリハーサルを 行うには [►/■] キーのみ、本番を行うには [REC]キーを押してから [►/■] キーを押し てください。
- [▶/■]キーのみを押した場合(リハーサル)

インポイントに到達すると、該当するトラックがミュートされ、アウトポイントに到達すると、ミュートが解除されます(この間入力信号をモニターできます)。



● [REC] キー+ [►/■] キーを押した場合 (本番)

インポイントに到達すると自動的に該当するトラックの録音が始まります (パンチイン)。アウトポイントに到達すると、録音が解除されて再生に戻ります。(パンチアウト)



HINT

ミュート/録音される範囲では、RECマークが点滅から 点灯に変わります。

7. パンチイン/アウトが済んだら、[▶/■]キーを押してキーを消灯させてください。

ディスプレイにしばらく"WAIT"と表示されます。

8. 録音内容を確認するには、[AUTO PUNCH IN/OUT] キーを押してオートパンチイン/アウト機能を解除し、手順4の位置まで巻き戻して[▶/■] キーを押してください。

パンチイン/アウト機能を解除してマークを消灯させると、パンチイン/アウトポイントの設定は消去


されます。録音をやり直したいときは、手順3~7をやり直します。

9. 録音内容に満足したら、そのトラックのステータスキーを押して "REC" マークを消灯させてください。

複数のトラックを1つにまとめる (バウンス)

"バウンス"とは、オーディオトラック1~4やドラムトラック/ベーストラックをミックスして、1~2トラックに録音する機能です(ピンポン録音とも呼ばれます)。

既にトラック1~4が録音済みの場合でも、トラック1~4を再生しながら、空いている1~2本のVテイクに録音できます。残りのトラックを空のVテイクに切り替えれば、バウンスした内容を聴きながら、さらに音を重ねることができます。また、このテクニックを利用すれば、外部のマスターレコーダーは使わずに、PS-04 内部でミックスダウン操作を行うことが可能です。



HINT

- ・インプットの信号をミックスしてバウンスすることも 可能です。
- ・バウンス先として1トラックを選んだ場合は、モノラル にミックスされた信号がバウンスされます。

■ バウンス先のトラックの動作を設定 する

PS-04 が初期状態のとき、バウンス先として選んだトラックは自動的にミュートされます。あるトラックの録音内容を、同じトラックの別のVテイクにバウンスしたいときは、次の手順でバウンス先のトラックが再生されるように設定します。

- AUDIO モードのトップ画面で、レコーダー の停止中に[EDIT/UTILITY] キーを押してく ださい。
- オーディオユーティリティメニューが表示されます。
- 2. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイ に "BOUNCE" と表示させ、[ENTER]キー を押してください。
- 3. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "TRACK" と表示させ、[ENTER] キーを押してください。

ディスプレイが次のように変わります。

TR MULE

この画面では、バウンス先のトラックの動作を次の中から選びます。

- MUtE (初期設定)バウンス先のトラックをミュートします。
- PLAyバウンス先のトラックを再生します。
- **4.** ダイアルを回して、設定値を "PLAY" に変更してください。
- **5.** トップ画面に戻るには [EXIT] キーを繰り返 し押してください。

■ バウンス先のVテイクを設定する

PS-04が初期状態のときにバウンスを実行すると、録音先のトラックで現在選ばれているVテイクに対してバウンスを行います。

あるトラックを再生しながら、そのトラックの別の Vテイクに録音するには、次の手順でバウンス先と なるVテイク番号を指定してください。

 AUDIO モードのトップ画面で、レコーダー の停止中に[EDIT/UTILITY]キーを押してく ださい。

オーディオユーティリティメニューが表示されます。

- 2. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "BOUNCE" と表示させ、[ENTER]キーを押してください。
- 3. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "TAKE" と表示させ、[ENTER] キーを押してください。

ディスプレイが次のように変わります。



この画面では、バウンス先のVテイクを次の中から 選びます。

- CR (初期設定)
 バウンス先となるトラックで、現在選ばれている Vテイクにバウンスされます。
- 1~10
 現在選ばれているVテイクとは無関係に、指定したVテイク番号にバウンスされます。
- **4.** ダイアルを回して、バウンス先の V テイクを 選んでください。
- **5.** トップ画面に戻るには [EXIT] キーを繰り返 し押してください。


■ バウンスを実行する

ここでは、オーディオトラック1~4をオーディオトラック1/2のVテイク10にバウンスする方法を例に挙げ、バウンスの実際の手順を説明します。

1. バウンス先のトラックの動作を "PLAY" 、 バウンス先のVテイクを "10" に設定して ください。


詳しい設定方法については、直前の項目をご参照ください。

2. ステータスキー 1 を繰り返し押して、トラック1の "REC" マークを点灯させ、そのままキーを押し続けてください。



3. ステータスキー 1 を押したままステータス キー2を繰り返し押して、トラック2の"REC" マークも表示させてください。

この状態で、PS-04の[OUTPUT]端子から出力されるものと同じ信号が、トラック1/2のVテイク10にステレオでパウンスできます。



HINT

- ステレオでバウンスするときには、バウンス元の Lチャンネルが奇数トラック、Rチャンネルが偶数トラックに録音されます。
- 必要ならば、ドラム/ベーストラックの信号やインプットからの信号をミックスすることも可能です。

4. [BOUNCE]キーを押してください。

バウンス機能が有効になり、ディスプレイ中央右側に "BOUNCE" マークが表示されます。

5. トラック 1 ~ 4 を再生し、各トラックのミックスバランスを調節してください。

各トラックの音量バランスやパン、センドリターン エフェクトの効果が、そのままバウンス先のトラックに録音されます。録音中は、レベルメーターを見ながら、信号がクリップしないように注意してください。

6. [◄] キーを押して先頭に巻き戻し、[REC] キーを押しながら[▶/■] キーを押してくだ さい。

両方のキーが点灯し、バウンスが開始されます。

バウンスが終わったら、[►/■] キーを押してキーを消灯させてください。

レコーダーが停止します。

8. 該当するトラックをバウンス先のVテイクに 切り替え、レコーダーを再生して録音内容 を確認してみましょう。

このとき、バウンス先以外のトラックは、発音しないようにフェーダーを下げておきます。なお、ステレオにバウンスした内容を正しい定位でモニターするには、トラック1のPANパラメーターをL100、トラック2のPANパラメーターをR100に設定します(設定方法については→P56)。

バウンスをやり直したいときは、手順5~8を繰り返します。

NOTE

Vテイクを切り替えても、そのトラックで以前に設定されていたトラックパラメーターは有効です。パウンス先の内容を正確にモニターしたいときは、該当するトラックのEQやエフェクトの設定を初期状態に戻してください。

9. バウンス機能を解除するには、もう1度 [BOUNCE]キーを押してください。

ディスプレイの "BOUNCE" マークが消灯します。 なお、バウンスを完了したら、バウンス先のトラックの動作やVテイクの設定を元に戻してください。

前カウントの動作を設定する

プロジェクトが初期状態のときに録音を実行すると、4拍の前カウントが鳴ってから録音が始まります。この前カウントは、必要に応じて長さや音量を変更できます。

 AUDIO モードのトップ画面で、レコーダー の停止中に[EDIT/UTILITY] キーを押してく ださい。

オーディオユーティリティメニューが表示されます。

- 2. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "PRECOUNT" と表示させてください。
- **3.** [ENTER] キーを押してください。 ディスプレイが次のように変わります。



- **4.** 前カウントの拍数を変更したいときは、ダイアルを回して次の中から拍数を選んでください。
- OFF 前カウントをオフにします。
- 1~8 1~8拍のカウントを鳴らします。
- SP 次のような特殊な前カウントを鳴らします。



5. 前カウントの音量を変更したいときは、左右のカーソルキーを押してください。

ディスプレイが次のように変わります。

VOLUME IO

6. ダイアルを回して前カウントの音量を調節してください。

音量は0~15の範囲で設定できます。

7. 設定が終わったら、[EXIT]キーを2回押して AUDIOモードのトップ画面に戻ってください。

この状態で録音操作を行えば、指定した拍数の前力ウントが鳴ります。

プロジェクトのグレードを 確認する

現在操作しているプロジェクトのグレード(オーディオ品質)を確認します。以下の操作は、プロジェクトの作成時に選んだグレードを表示するだけで、変更することはできません。

 AUDIO モードのトップ画面で、レコーダー が停止しているときに[EDIT/UTILITY]キー を押してください。

オーディオユーティリティメニューが表示されます。

2. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "GRADE" と表示させてください。

GRAJE

3. [ENTER] キーを押してください。

現在操作しているプロジェクトの録音グレードに応 じて次のように表示が切り替わります。

- HI-FI 録音グレードがハイファイのとき
- LONG録音グレードがロングのとき
- 4. 確認が済んだら、[EXIT] キーを 2 回押して AUDIOモードのトップ画面に戻ってください。

リファレンス【トラック編集】

ここでは、トラック $1\sim4$ に録音されたオーディオデータを編集する方法について説明します。トラック $1\sim4$ の編集には、範囲を指定して編集を行う方法と、トラック / Vテイクを指定してVテイク全体を編集する方法の 2種類があります。

範囲を指定する編集

ここでは指定範囲に含まれるデータの複製や移動な ど、特定の範囲に対してのみ有効な編集方法につい て説明します。

■ 範囲を指定する編集の基本操作

範囲を指定する編集方法は、ある程度操作が共通化されています。基本的な操作方法は次の通りです。

 レコーダーが停止しているときに、AUDIO モードのトップ画面で[EDIT/UTILITY]キー を押してください。

オーディオユーティリティメニューが呼び出されま す。

TRK EDIE

2. ディスプレイに "TRK EDIT" と表示されていることを確認し、[ENTER] キーを押してください。

トラックエディットメニューが表示されます。このメニューでは、特定範囲に対して有効な編集コマンドが選択できます。



MOVE (移動)

- 3. 左右のカーソルキーを使って、次の中から 目的の編集コマンドを選んでください。
- COPY (コピー)指定した範囲のオーディオデータを複製します。
- 指定した範囲のオ*ー*ディオデ*ー*夕を移動します。

· ERASE (消去)

指定した範囲のオーディオデータを消去します。

TRIM (トリミング)

指定した範囲のオーディオデータを残し、それ以 外の部分を削除します。


4. [ENTER] キーを押してください。

編集コマンドが選ばれ、編集の対象となるトラック /Vテイクを指定できるようになります。




5. 左右のカーソルキーを使って編集対象となるトラック/Vテイクを選択してください。

編集対象となるトラックは、ステータスキーを使って選ぶこともできます。また、トラック1〜4で現在選択されていないVテイクでも、編集の対象として選択できます。オーディオデータのないVテイクを選択すると、番号の右側に"E"と表示されます。



なお、トラック4が選ばれた状態で、さらにダイアルを右に回すと、次のような画面に変わります。



"1_2"と表示されるときはトラック1/2、"3_4"と表示されるときはトラック3/4を同時に編集できます。この場合は、常にそれぞれのトラックで現在選ばれているVテイクが、操作の対象となります。

6. [ENTER] キーを押してください。

これ以降の操作は、手順3で選んだ編集コマンドに 応じて異なります。詳しい操作方法については、この後の説明をご参照ください。


7. AUDIOモードのトップ画面に戻るには、 [EXIT]キーを繰り返し押してください。

NOTE

編集を実行すると、オーディオデータが書き換えられ、元 に戻すことはできなくなります。誤って必要なデータを 書き換えないよう十分にご注意ください。

■ 指定範囲のデータをコピーする

指定した範囲のオーディオデータを、任意のトラック/Vテイクの指定した位置へと複製(コピー)します。コピー元のデータはそのまま残り、コピー先の指定した位置に同じデータが上書きされます。



7. 「範囲を指定する編集の基本操作」を参考に して、コピー元となるトラック/Vテイクを 選び、「ENTER]キーを押してください。

"START"マークが点灯し、コピーの開始位置が指定できます。



2. 左右のカーソルキーを使ってカウンターの 点滅部分を移動させ、ダイアルを回してコ ピーの開始位置を指定してください。

小節/拍単位で、またはマーカーを使って編集位置を指定することもできます。これを行うには、左右のカーソルキーの一方を繰り返し押して、カウンターの表示方法を切り替えます。なお、オーディオデータのない位置では"*"マークが表示されます。

3. [ENTER]キーを押してください。

"END"マークが点灯し、コピー範囲の終了位置が 指定できます。



- 4. 手順2と同じ要領で、コピー範囲の終了位置を指定してください。
- **5.** [ENTER] キーを押してください。

ディスプレイの表示が "DST x-y(x にはトラック 番号、yにはVテイク番号が入ります)" に切り替わります。この状態で、コピー先となるトラック/Vテイクが選択できます。



NOTE

- ・コピー元として単一トラックを選んだ場合、コピー先も 単一トラックのみが選べます。
- ・コピー元として2トラック (1_2または3_4) を選んだ場合、コピー先も隣り合った2トラックに限られます。この場合は、常にコピー元/コピー先のトラックで選ばれているVテイクが操作対象となります。
- 6. コピー元と同じ要領で、コピー先のトラック/Vテイクを選択し、[ENTER]キーを押してください。

"TO"マークが点灯し、コピーの開始位置が指定できます。



7. 手順2 と同じ要領で、コピー先の開始位置を 指定し、[ENTER]キーを押してください。

ディスプレイに "ENT/EXIT" と表示されます。


8. コピーを実行するにはもう一度[ENTER]キーを押してください。

コピーが完了すると、自動的にトラックエディット メニューに戻ります。

また、中断したいときは、[ENTER]キーの代わりに [EXIT]キーを繰り返し押して、1 つずつ手前の手順 に戻すことができます。

■ 指定範囲のデータを移動する

指定範囲のオーディオデータを、任意のトラックの 指定した位置に移動します。移動元のデータは消去 されて無音状態となり、移動先にはそのデータが上 書きされます。



7.「範囲を指定する編集の基本操作」を参考にして、移動元となるトラック/Vテイクを選び、[ENTER] キーを押してください。

"START"マークが点灯し、移動元の先頭位置が指定できます。



2. 左右のカーソルキーを使ってカウンターの 点滅部分を移動させ、ダイアルを回して移 動元の範囲の開始位置を指定してください。

小節/拍単位で、またはマーカーを使って編集位置を指定することも可能です。なお、オーディオデータのない位置では"*"マークが表示されます。

3. [ENTER]キーを押してください。

"END"マークが点灯し、移動させたい範囲の終了 位置を指定できます。



- 4. 手順2と同じ要領で、移動元となる範囲の終了位置を指定してください。
- **5.** [ENTER]キーを押してください。

ディスプレイに "DST x-y (xにはトラック番号、yにはVテイク番号が入ります)" と表示され、移動先となるトラック/Vテイクが選択できます。



NOTE

- ・移動元として単一トラックを選んだ場合、移動先も単一 トラックのみが選べます。
- ・移動元として2トラック(1_2または3_4)を選んだ場合、移動先も隣り合った2トラックに限られます。この場合は、常に移動元/移動先のトラックで選ばれている Vテイクが操作対象となります。
- **6.** 移動元と同じ要領で、移動先のトラック/V テイクを選択し、[ENTER]キーを押してく ださい。

"TO"マークが点灯し、移動先の先頭位置が指定できます。



7. 手順 2 と同じ要領で、移動先の先頭位置を指定し、[ENTER] キーを押してください。

ディスプレイに "ENT/EXIT" と表示されます。

8. 移動を実行するにはもう一度 [ENTER] キーを押してください。

移動が完了すると、自動的にトラックエディットメ

ニューに戻ります。

また、中断したいときは、[ENTER]キーの代わりに [EXIT]キーを繰り返し押して、1つずつ手前の手順 に戻すことができます。


■ 指定範囲のデータを消去する

指定した範囲のオーディオデータを消去します。消去された範囲は無音となります。



「範囲を指定する編集の基本操作」を参考にして、消去したいオーディオデータのあるトラック/Vテイクを選び、[ENTER] キーを押してください。

"START"マークが点灯し、消去の開始位置が指定できます。



2. 左右のカーソルキーを使ってカウンターの 点滅部分を移動させ、ダイアルを回して消 去する範囲の開始位置を指定してください。

小節/拍単位で、またはマーカーを使って編集位置を指定することも可能です。 なお、オーディオデータのない位置では、**マークが表示されます。

3. [ENTER] キーを押してください。

"END" マークが点灯し、消去する範囲の終了位置 が指定できます。



4. 手順2 と同じ要領で、消去したい範囲の終了 位置を指定してください。 5. [ENTER]キーを押してください。

ディスプレイに "ENT/EXIT" と表示されます。

6. 消去を実行するにはもう一度 [ENTER] キーを押してください。

消去が完了すると、自動的にトラックエディットメニューに 戻ります。

また、中断したいときは、[ENTER]キーの代わりに [EXIT]キーを繰り返し押して、1つずつ手前の手順 に戻すことができます。

■ 指定範囲のデータをトリミングする

指定した範囲のオーディオデータを残し、それ以外の部分を削除します (トリミング)。例えば、2トラックにミックスダウン (バウンス) したオーディオデータの前後の不要な部分を削除したいときに便利です。



NOTE

指定した範囲より手前にあるオーディオデータをトリミングすると、選択範囲が手前に移動します。特定のトラックのみをトリミングすると、トラック同士のタイミングがすれてしまいますので、ご注意ください。

7. 「範囲を指定する編集の基本操作」を参考にして、トリミングの対象となるトラック/Vテイクを選び、[ENTER]キーを押してください。

"START"マークが点灯し、トリミングする範囲の 先頭位置が指定できます。




2. 左右のカーソルキーを使ってカウンターの 点滅部分を移動させ、ダイアルを回してト リミングの開始位置を指定してください。

小節/拍単位で、またはマーカーを使って編集位置を指定することも可能です。また、オーディオデータのない位置では"*"マークが表示されます。

なお、トリミングを実行すると、この位置より前の オーディオデータは削除されます。

3. [ENTER]キーを押してください。

"END"マークが点灯し、トリミングの終了位置が 指定できます。



- **4.** 手順 2 と同じ要領で、トリミングの終了位置 を指定してください。
- 5. [ENTER]キーを押してください。

ディスプレイに "ENT/EXIT" と表示されます。

6. トリミングを実行するにはもう一度 [ENTER] キーを押してください。

トリミングが完了すると、自動的にトラックエディットメニューに戻ります。

また、中断したいときは、[ENTER]キーの代わりに [EXIT]キーを繰り返し押して、1つずつ手前の手順 に戻すことができます。

Vテイクを操作する編集

ここでは、Vテイク全体の削除やVテイク同士の入れ替えなど、Vテイク単位のオーディオデータの編集方法について説明します。

■ Vテイクを操作する編集の基本操作

Vテイク単位の編集方法は、ある程度操作が共通化されています。基本的な操作方法は次の通りです。

1. AUDIO モードのトップ画面で [TRACK PARAMETER] キーを押してください。


トラック1~4のトラックパラメーターが表示されます。

HINT


トラック1~4のトラックパラメーターは、EFFECTモードからも同じ操作で表示できます。

2. 左右のカーソルキーを使って、編集したい V ティクを含むトラックを選んでください。

選択したトラック名がしばらくの間表示され、トラックパラメーターと設定値が表示されます。



3. 上下のカーソルキーを使って、ディスプレイに "TR x-y" (x にはトラック番号、y にはVテイク番号が入ります)と表示させてください。



4. ダイアルを回して編集したいVテイクを選んでください。

左右のカーソルキーを使えば、Vテイクの選択中に編集対象となるトラックを切り替えることも可能です。

HINT

- ・現在そのトラックで選ばれていないVテイクを編集対象 にすることも可能です。
- ・未録音のVテイクを選んだ場合は、Vテイク番号の右側に "E" と表示されます。
- **5.** [INSERT/DELETE(COPY)] キーを押してください。

Vテイク単位の編集コマンドが呼び出されます。キー を繰り返し押して、次の中から編集コマンドを選択 できます。なお、左右のカーソルキーを使ってコマ ンドを選ぶことも可能です。

・ DELETE (削除)

指定したVテイクのオーディオデータを削除します。

COPY (コピー)

指定したVテイクのオーディオデータを、任意のトラック/Vテイクに複製(コピー)します。

COP4

EXCHANGE (エクスチェンジ)
 指定した2本のVテイクのオーディオデータを入れ替えます。

6. [ENTER] キーを押してください。

ここから先の動作は、選んだ編集コマンドに応じて 異なります。それぞれの詳しい操作方法について は、この後の説明をご参照ください。

 AUDIO モードのトップ画面に戻るには [EXIT] キーを数回押してください。

■ Vテイクを削除する

現在選択しているVテイクの内容をすべて削除して、 空(未録音)の状態に戻します。



7. 「Vテイクを操作する編集の基本操作」を参考に、削除したいトラック/Vテイクを選び、ディスプレイに "DELETE" と表示させてください。



2. [ENTER] キーを押してください。 表示が "ENT/EXIT" に切り替わります。


3. 削除を実行するには、もう一度 [ENTER] キーを押してください。

削除を実行すると、該当するVテイクが空の状態に戻り、自動的にトラックパラメーターメニューに戻ります。

また、中断したいときは、[ENTER]キーの代わりに [EXIT]キーを繰り返し押して、1つずつ手前の手順 に戻すことができます。

■ Vテイクをコピーする

現在選択しているVテイクのすべての内容を、任意のトラックのVテイクに複製(コピー)します。コピー元のデータはそのまま残り、コピー先に同じデータがト書きされます。



「Vテイクを操作する編集の基本操作」を参考に、コピーしたいトラック/Vテイクを選び、ディスプレイに "COPY" と表示させてください。



2. [ENTER] キーを押してください。

ディスプレイの表示が次のように切り替わります。 この状態でコピー先のトラック/Vテイクが選択できます。



- 3. 左右のカーソルキーを使って点滅部分を移動させ、ダイアルを回してコピー先となるトラック/Vテイクを選択してください。
- 4. [ENTER]キーを押してください。

表示が "ENT/EXIT" に切り替わります。コピー先のテイクにオーディオデータがあるときは "OVRWRITE"と表示されます。


5. コピーを実行するには、もう一度 [ENTER] キーを押してください。

コピーを実行すると、自動的にトラックパラメーターメニューに戻ります。

また、中断したいときは、[ENTER]キーの代わりに [EXIT]キーを繰り返し押して、1つずつ手前の手順 に戻すことができます。

■ Vテイク同士を入れ替える

任意のトラック/Vテイク同士の内容を入れ替えます。



7.「Vテイクを操作する編集の基本操作」を参考に、入れ替え元のトラック/Vテイクを選び、ディスプレイに "EXCHANGE" と表示させてください。



2. [ENTER]キーを押してください。

ディスプレイの表示が次のように切り替わります。 この状態で入れ替え先のトラック/Vテイクが選択 できます。



- 3. 左右のカーソルキーを使って点滅部分を移動させ、ダイアルを回して入れ替え先となるトラック/Vティクを選んでください。
- 4. [ENTER]キーを押してください。

ディスプレイの表示が"ENT/EXIT"に切り替わり ます。

5. 入れ替えを実行するには、もう一度[ENTER] キーを押してください。

入れ替えを実行すると、自動的にトラックパラメーターメニューに戻ります。

また、中断したいときは、[ENTER] キーの代わりに [EXIT] キーを繰り返し押して、1 つずつ手前の手順 に戻すことができます。

リファレンス【ミキサー】

ここでは、PS-04のミキサー機能について説明します。

PS-04のミキサーについて

PS-04 の各トラックに録音された信号は、内部のミキサーでトラックパラメーター(レベル、パン、EQ、センドリターンエフェクトのかかり具合などの要素)を調節し、ドラム/ベーストラックの信号とミックスして、[OUTPUT]端子からステレオ信号として出力できます。

必要ならば、インプットの信号([INPUT]端子、内蔵マイク、[LINE IN] 端子からの入力信号)を直接ステレオミックスに加えることも可能です。この場合は、インプットのパンやセンドリターンエフェクトのかかり具合を独自に設定できます。

HINT

- ・インブットの信号を直接ミックスに加えることができるのは、録音待機状態のトラックが選ばれていない場合に限られます。録音待機状態のトラックがあれば、インブットの信号はそのトラックへと送られるため、インブットのパンやセンドリターンエフェクトの設定は無効となります。
- インブットや [OUTPUT] 端子から出力される直前の信号には、インサートエフェクトを挿入できます(→P84)。
- ・ミキサー内部でミックスされた信号は、必要に応じて 任意のトラックへとバウンスできます (\rightarrow P42)。

入力信号をトラックに割り当てる


ここでは、最大2種類の入力ソースを選び、録音先となるトラックに割り当てる方法について説明します。

■ 入力ソースを選ぶ

PS-04では[INPUT]端子、内蔵マイク、[LINE IN]端子の中から最大2種類の信号(入力ソース)をインプットに立ち上げ、録音トラックへと送り出すことができます。必要ならば、[INPUT]端子と[LINE IN]端子からの信号をミックスして1本のトラックに録音したり、[INPUT]端子と内蔵マイクからの信号を2本のトラックに個別に録音したりできます。入力ソースを選択し、適切な録音レベルを設定するには、次のように操作します。


AUDIOモードまたはEFFECTモードのトップ画面で、[TRACK PARAMETER] キーを押してください。

インプットおよびトラック1~4の要素を設定する トラックパラメーターメニューが表示されます。



2. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイ に "INPUT SEL" と表示させてください。

"INPUT SEL"としばらくの間表示された後で、現在選ばれている入力ソースの表示に切り替わります。



HINT

ディスプレイ内の REC マークは、それぞれ内蔵マイク、 [INPUT]端子、[LINE IN]端子に対応しています。現在有 効な入力ソースに対応するRECマークは点灯し、それ以 外の RECマークは点滅します。

3. ステータスキー 1 ~ 4を使って、入力ソースを選択してください。

単一の入力ソースを選ぶには、ステータスキー1~4の中から該当するキーを1つ押します。また、複数の入力ソースを組み合わせたいときは、該当する2つのステータスキーを同時に押します。

各キーの組み合わせに対応する入力ソースは下の表 の通りです。

HINT

- ・[LINE IN]端子の信号は、ステータスキー 3または 4の いずれか一方を押すだけで選択できます。
- [LINE IN] 端子の信号をその他の入力ソースと組み合わせる場合、[LINE IN]端子のL/Rチャンネルの信号はモノラルにミックスされます。
- 4. 入力ソースとして [INPUT] 端子を選択したときは、楽器を演奏しながら [INPUT LEVEL] ノブを回し、最大の音量で演奏したときに歪まない範囲で入力感度を高く設定してください。

信号が歪んだときは、ディスプレイに "-PEAK-"と表示されます。

5. 録音レベルを調節するには、楽器を演奏しながら、選択した入力ソースに対応するフェーダーを操作してください。

インプットのトラックパラメーターを表示している間は、フェーダー 1~4を使ってソースごとの録音レベルを調節できます。現在のレベルは、ディスプレイに表示される設定値とレベルメーターの両方で確認できます。

複数の入力ソースを組み合わせたときは、上下の カーソルキーを使って調節するソースを切り替えま す。

信号が歪んだ場合は、ソースに対応するレベルメーターの一番上のセグメントがしばらく点灯します。 フェーダーを使ってそのソースの録音レベルを下げてください。

RECLVL 100

HINT

[LINE IN]端子からの信号の録音レベルは、フェーダー3または4のどちらからでも操作できます (L/Rチャンネルの録音レベルが常に連動します)。

7= 47+	表示	入力ソース		
ステータスキー		インプット 1	インプット 2	
1	MIC	内蔵マイク		
2	INPUT	[INPUT] 端子		
3または4	LINE	[LINE] 端子 L	[LINE] 端子R	
1+2	MIC+INPUT	内蔵マイク	[INPUT] 端子	
1+3 または 1+4	MIC+LINE	内蔵マイク	[LINE IN] 端子 L+R	
2+3 または2+4	LIN+INPUT	[LINE IN] 端子L+R	[INPUT] 端子	

6. AUDIO モード/EFFECTモードのトップ画面に戻るには、[EXIT] キーを押してください。

■ 録音トラックを選ぶ


入力ソースとして選ばれた信号の送り先となる録音トラックを選びます。入力ソースがモノラル(1系統)かステレオ(2系統)か、また選択された録音トラックが1本か2本かに応じて、信号の処理方法が変わります。

7. AUDIOモードのトップ画面を呼び出してください。


AUDIO モードのトップ画面では、ステータスキー 1~4を使ってトラック1~4の録音待機状態の設 定と解除を行います。

2. 1トラックのみを録音待機状態に切り替えるには、該当するステータスキーを押しください。

ディスプレイのレベルメーター上部に"REC"と表示されます。このマークは、該当するトラックが録音待機状態になったことを示しています。




現在選ばれている入力ソースがモノラル(1系統)の場合は、その信号が目的のトラックに送られます。また、入力ソースがステレオ(2系統)の場合は、インプット1/2の信号がミックスされて目的のトラックに送られます。




3. 2トラックを録音待機状態に切り替えるには、 片方のトラックのステータスキーを押さえ たまま、もう一方のトラックのステータス キーを押しててください。

トラック1/2またはトラック3/4のいずれかの 組み合わせのみが選択できます。ステータスキー1/2または3/4を押すと、各トラックのレベルメーター上に "REC" マークが点灯し、2トラックが録音待機状態となります。



現在選ばれている入力ソースがモノラル(1系統)の場合は、両方のトラックに同じ信号が送られます。また、入力ソースがステレオ(2系統)の場合、インプット1の信号が奇数トラック、インプット2の信号が偶数トラックに振り分けられます。



HINT

録音待機状態を解除するには、現在選ばれているステータスキーをもう一度押します。


トラックの再生音をミックスする

オーディオトラック1~4、およびドラム/ベーストラックから出力される信号のレベルを調節します。

 オーディオトラック1~4のレベルを調節 するには、AUDIOモードのトップ画面を表 示させ、レコーダーを再生しながらフェー ダー1~4を操作してください。

PS-04が AUDIOモードのとき、フェーダー 1 ~4 にオーディオトラック 1 ~4 が割り当てられます。各トラックのレベルは、ディスプレイのレベルメーターで確認できます。

オーディオトラック1~4の信号レベル



2. ドラムトラック、ベーストラックの信号レベルを調節するには、[RHYTHM]キーを押してRHYTHMモードのトップ画面を表示させ、フェーダー 1~2を操作してください。

RHYTHMモードでは、フェーダー1 にドラムトラック、フェーダー2にベーストラックが割り当てられます。 ドラム/ベーストラックのレベルはレベルメーター 1/2で確認できます。



トラックごとに信号を加工する (トラックパラメーター)

PS-04 に内蔵されたミキサーでは、パン、EQ、センドリターンエフェクトのかかり具合などの要素(トラックパラメーター)を調節して、オーディオトラック1~4、ドラムトラック、ベーストラック、インプットの信号を加工できます。ここでは、トラックパラメーターを調節する方法を説明します。

 操作したいトラック/インプットの種類に 応じて、AUDIOモードまたはRHYTHMモー ドのトップ画面を表示させ、[TRACK PARAMETER]キーを押してください。

AUDIOモードで[TRACK PARAMETER]キーを押した場合は、オーディオトラック $1\sim4$ またはインプットのトラックパラメーター、RHYTHM モードで[TRACK PARAMETER] キーを押した場合は、ドラム/ベーストラックのトラックパラメーターが調節できます。

2. 左右のカーソルキーを使って操作したいトラック/インプットを選んでください。

トラック名が数秒間表示されると表示が切り替わり、そのトラックのパラメーターと設定値が表示されます。

TRACK 1

HINT

ー度オーディオトラックを選んだ後は、ステータスキー を使ってオーディオトラックを切り替えることもできま す。

3. 上下のカーソルキーを使って調節したいトラックパラメーターを選んでください。

それぞれのトラック/インプットで調節可能なパラメーターは、次ページの表の通りです。

パラメーター	ディスプレイ	設定範囲	解説	オーディオ トラック	ドラム/ベース トラック	インプット
HI EQ ON/OFF	EO HI	ON / OFF	ハイ EQ のオン/オフを切り替え ます。	0	0	
HI EQ GAIN	ні Б	- 12~ 12	ハイ EQ のブースト/カット量を - 12 (dB) ~+ 12 (dB) の 範囲で調節します。このパラメー ターは、ハイ EQ がオンの場合に のみ表示されます。	0	0	
HI EQ FREQUENCY	HI F	500 ~8000 (Hz)	ハイ EQ でブースト/カットする 周波数を選択します。このパラ メーターは、ハイ EQ がオンの場 合にのみ表示されます。	0	0	
LO EQ ON/OFF	EO LO	ON / OFF	ロー EQ のオン/オフを切り替え ます。	0	0	
LO EQ GAIN	LO G	- 12~ 12	ロー EQ のブースト/カット量を - 12 (dB) 〜+ 12 (dB) の 範囲で調節します。このパラメー ターは、ロー EQ がオンの場合に のみ表示されます。	0	0	
LO EQ FREQUENCY	LO F	63 ~ 2000 (Hz)	ロー EQ でブースト/カットする 周波数を選択します。このパラ メーターは、ロー EQ がオンの場 合にのみ表示されます。	0	0	
SEND ON/OFF	5EN]]	ON / OFF	該当するトラックからセンドリ ターンエフェクトに送られる信号 のオン/オフを切り替えます。	0	0	0
SEND LEVEL	SEN]_L	0~100	センドリターンエフェクトに送ら れる信号の量を調節します。この パラメーターは、"SEND" がオン の場合のみ表示されます。	0	0	0
PAN	PAN	L100 ~ 0 ~ R100	該当するトラックのパン(左右の 位置)を調節します。ステレオリ ンク機能がオンのときは、左右の トラックの音量バランスを調節し ます。	0	0	0
FADER	FAJER	0~127	現在の音量を調節します。	0	0	
STEREO LINK	5-LINK	ON / OF	トラック 1 / 2、または3 / 4で パラメーターを連動させるステレ オリンク機能のオン/オフを切り 替えます (詳しくは→ P58)。	0		
V TAKE	TR X-Y	X = 1 ~ 4 Y = 1 ~ 10	該当するトラックで使用する Vテイクを選択します (詳しくは→ P36)。Xにはトラック番号、yには Vテイク番号が入ります。	0		
REC LEVEL	RECLVL	0~127	録音レベルを調節します。			0

- **4.** ダイアルを回して手順3で選んだトラック パラメーターの設定値を変更してください。
- **5.** 手順3~4を繰り返して設定を完了させてください。

左右のカーソルキーまたはステータスキーを使って トラックを切り替えれば、引き続き他のトラックの トラックパラメーターが調節できます。

6. 元の画面に戻るには、[EXIT] キーを押してください。

AUDIOモードまたはRHYTHMモードのトップ画面に戻ります。

2本のトラックを連動させる (ステレオリンク)

"ステレオリンク" とは、2本のトラックのパラメーターを連動させる機能です (ただし Vテイクの切り替え操作は除く)。ステレオ素材を録音した2トラックをコントロールしたいときに使うと便利です。

NOTE

ステレオリンク機能を利用できるのは、トラック 1/2、またはトラック3/4の組み合わせに限ります。

AUDIOモードまたはEFFECT モードのトップ画面で、[TRACK PARAMETER] キーを押してください。

トラック 1 \sim 4 およびインプットのトラックパラメーターメニューが表示されます。

2. 左右のカーソルキーを使ってステレオリンク機能をオンにしたいトラックの一方を選び、カーソル[▼]キーを繰り返し押して、ディスプレイに "S-LINK" と表示させてください。

S-LINK OF

HINT

操作対象となるトラックは、ステータスキーを使って選ぶことも可能です。

3. ダイアルを回して、ステレオリンク機能を オンに設定してください。

手順2でトラック1または2を選択したときはトラック1/2、トラック3または4を選択したときにはトラック3/4が連動します。

S-LINK On

ステレオリンクをオンにしたトラック2トラックは、 次のように動作します。

- PANパラメーターは、左右チャンネルの音量バランスを調節するBALANCEパラメーターとして機能します(設定値は、両トラックともOにリセットされます)。
- PANとV TAKEを除くパラメーターは、奇数トラックの設定値が偶数トラックにコピーされます
- 一方のトラックのパラメーターを変更すると、も う一方のトラックのパラメーターも連動します。 偶数トラックのVテイクを表示させるには、奇数 トラックのVテイクが表示されている状態でカー ソル「▼1キーを押してください。
- ・ 奇数トラックのフェーダーを操作すると、両方のトラックの音量が変化します(偶数トラックのフェーダーは無効となります)。
- **4.** ステレオリンクを解除したいときは、 STEREO LINK パラメーターをオフに設定 してください。

リファレンス【リズム】

ここでは、PS-04のリズム機能について説明します。

リズム機能について

PS-04のリズム機能を利用すれば、内蔵のドラム音色とベース音色を使ったリズム伴奏を聴きながら、オーディオトラックの録音や再生が行えます。例えば、録音中に単純なパターンを鳴らしてメトロノーム代わりに使ったり、オーディオトラックにドラム/ベース音色を使ったリズム伴奏を加えてバウンスしたりできます。

リズム機能の演奏は、SYSTEMモードを除くすべてのモードで利用できます。ただし、パターンの作成/編集や、リズム機能の各種設定を行うには、 [RHYTHM] キーを押してPS-04をRHYTHMモードに切り替える必要があります。

リズム機能で使用する用語

ここではリズム機能で使用する各種の用語について 説明します。

■ PATTERNモード/SONGモード


リズム機能の動作には、ドラム/ベース音色による 演奏パターンを繰り返し演奏する "PATTERNモード" と、パターンを演奏順に配置して 1 曲分のリズム伴奏を演奏する "SONGモード" があります。 新規プロジェクトを作成した直後は、PATTERNモードに設定されていますが、[RHYTHM] キーを押すことで、PATTERNモードとSONGモードを交互に切り替えることができます。

■ パターン/ソング

内蔵ドラム/ベース音色の演奏を数小節〜最大99小節プログラムしたものを"パターン"と呼びます。PS-04では、1つのプロジェクトにつき、最大511種類のパターンが利用できます。そのうち346種類には、あらかじめパターンが書き込まれており、これらのパターンを選ぶだけで、即座に演奏が行えます。



パターンを演奏順に並べ、テンポ、拍子、ベースのフレーズで使用するコードタイプ/ルートなどの情報をプログラムしたものを"ソング"と呼びます。 PS-04では、1つのプロジェクトにつき、最大999小節のソングを1曲作成できます。



NOTE

パターンとソングは、プロジェクトの一部として保存されます。必要ならば、他のプロジェクトからすべてのパターンまたはソングを読み込むことも可能です。

■ ドラムトラック / ベーストラック

パターン内部のドラムの演奏を記録する部分を"ドラムトラック"、ベースの演奏を記録する部分を"ベーストラック"と呼びます。オリジナルのパターンを作成するときは、これらのトラックに演奏情報を記録していきます。

■ ドラムキット/ベースプログラム

ドラムトラックで使用するドラム音色を"ドラムキット"、ベーストラックで使用するベース音色を"ベースプログラム"と呼びます。

ドラムキットにはバスドラム、スネアドラムなど16種類のドラム/パーカッション音色を組み合わせたもので、PS-04には7種類のドラムキットが内蔵されています。

ベースプログラムは、エレクトリックベースやアコースティックベースなどのベース音色に2オクターブ/16段階の音階を付けたもので、5種類のベースプログラムの中からお好みの音色が選択できます。

ドラムキット/ベースプログラムの音色は、パターンやソングで鳴らす以外に、パネル上のステータスキー1~4を使ってマニュアルで演奏することもできます。

PATTERNモードの各種操作

ここでは、パターンの演奏、作成、編集などPATTERN モードの各種操作について説明します。

■ PATTERNモードの画面について

PATTERNモードはいくつかの画面に分かれています。[RHYTHM]キーを押してRHYTHMモードに切り替えたときや、リズム機能をSONGモードからPATTERNモードに切り替えたときは、常にパターンを選択する画面が表示されます。これをPATTERNモードのトップ画面と呼びます。

● PATTERNモードのトップ画面

005T | 000

PATTERNモードのトップ画面で上下のカーソルキーを押すと、以下の画面が呼び出されます。

● ロケート画面

パターンの現在位置を、小節/拍単位で表示する画面です。また、リズムが停止している間は、左右のカーソルキーやダイアルを使って小節/拍単位でパターン内の位置を移動できます。



● リズムパッド画面

現在演奏しているドラムトラック/ベーストラック の演奏内容を表示する画面です。この画面ではレベルメーターを構成する1つ1つのセグメント(四角 いブロック)の点灯で、ドラムキットやベースプログラムの発音状態を表します。

なお、この画面では、ステータスキー 1 ~4を使って、ドラムキットやベースプログラムの音色をマニュアルで演奏できます(→P62)。



■ パターンを選んで演奏する

511種類のパターンの中から1つを選んで再生します。

 レコーダーが停止しているときに、 [RHYTHM] キーを何回か押し、PATTERN モードのトップ画面を表示させてください。



2. ダイアルまたは左右のカーソルキーを使って演奏したいリズムパターンを選択してください。

新規プロジェクトに含まれる511種類のパターンのうち、346種類のパターンはあらかじめプログラムされています (パターン名の位置に "EMPTY"と表示されるのは、空のパターンです)。

パターンの再生中にダイアルを使ってパターンを選択すると、演奏中のパターンが最後の位置に来たあと、引き続き新たに選択したパターンを再生します。

パターンの再生中に左右のカーソルキーを使ってパターンを選択すると、即座に新しいパターンを再生します。

3. フェーダー 1/2を操作して、ドラムトラック/ベーストラックの音量を調節してください。

RHYTHMモードでは、フェーダー1でドラムトラック、フェーダー2でベーストラックの信号レベルを調節できます。


NOTE

新規プロジェクトを作成した直後は、ドラム/ベースの 信号レベルが下がりきっています。リズム機能の演奏を 聴くためには、ドラム/ベーストラックの信号レベルを 上げる必要があります。

4. [►/■] キーを押してください。

キーが点灯し、レコーダーの走行とパターンの演奏が始まります(録音済みのオーディオトラックがあれば、その録音内容が再生されます)。

ディスプレイのレベルメーターで、ドラムトラック とベーストラックの信号レベルを確認できます。



- **5.** 必要に応じて、ドラム/ベーストラックの 音量を微調節してください。
- **6.** 現在の演奏位置を確認するには、カーソル [▲]キーを押してください。

ディスプレイの表示がロケート画面に切り替わり、パターンの現在位置が小節/拍単位で表示されます。



HINT

パターンの停止中にロケート画面を表示させ、左右のカーソルキーで単位を選んでからダイアルを回せば、パターン内部の現在位置を移動できます。

パターンを停止させるには、もう一度 [►/
 まーを押してください。

キーが消灯し、演奏が止まります。

■ テンポを変更する

パターンを演奏するテンポを調節します。

1. [RHYTHM] キーを何度か押して、PS-04をPATTERNモードに切り替えてください。

テンポの設定は、PS-04の動作中/停止中を問わず行えます。現在設定されているテンポは、IRHYTHMIキーが点滅する間隔で確認できます。



2. テンポを調節するには、フェーダー3または4 を操作してください。

RHYTHMモードでは、フェーダー3または4を使って40~250BPM(1分間当たりに演奏される拍数)の範囲でテンポを設定できます。



テンポの値を設定してしばらくすると、ディスプレイの表示は自動的に手順1の状態に戻ります。

NOTE

- ここで設定したテンポは、すべてのパターンに対して有効です。また、ソングのテンポ情報をプログラムしていない場合、ソングもこのテンポ設定に従って演奏されます。
- バターンをモニターしながらオーディオトラック1~4 に録音する場合、録音後にパターンのテンボを変えてしまうと、オーディオトラックとドラム/ベーストラックのタイミングが合わなくなりますので、ご注意ください。

■ ドラム/ベース音色をマニュアルで演奏する

PATTERNモードのリズムパッド画面では、ステータスキー1~4を使って、ドラムまたはベース音色をマニュアルで演奏できます。

リズムパッド画面でドラムキットが選ばれているときは、16種類のドラム/パーカッション音色を4つ1組のグループ(これを"バンク"と呼びます)に分けて利用します。バンク1~4の中から希望する音色が含まれるバンクを選び、ステータスキー1~4を押してそれぞれの音色を演奏します。

次の図は、バンクごとのドラム / パーカッション音 色の割り当てを表わしたものです。

バンク4	STICK	HIGH BONGO	LOW BONGO	RIDE CYMBAL
バンク3	COWBELL	MUTE HIGH CONGA	OPEN HIGH CONGA	LOW CONGA
バンク2	TOM 1	TOM 2	TOM 3	CRASH CYMBAL
バンク1	KICK	SNARE	CLOSED HI-HAT	OPEN HI-HAT

ベースプログラムが選ばれているときは、バンク/ステータスキーごとに異なる音高が割り当てられます。バンク1~4の中から希望する音高が含まれるバンクを選び、ステータスキー1~4を押して、単一のベース音色に音階を付けて演奏できます。

必要ならば、それぞれのバンク/ステータスキーに割り当てられる音列のキーやスケールを切り替えることも可能です。次の図は、E MIN (Eマイナー) が選ばれているときの、バンクごとの配列を表わしたものです。

バンク4	B2	C3	D3	E3
バンク3	E2	F#2	G2	A2
バンク2	В1	C2	D2	E2
バンク1	E1	F#1	G1	A1

また、キー/スケールをG MAJ(Gメジャー)に変 更すると、配列が次のように変わります。

バンク4	D3	E3	F#3	G3
バンク3	G2	A2	B2	C3
バンク2	D2	E2	F#2	G2
バンク1	G1	A1	B1	C2

E MIN2 (Eマイナー2) を選ぶとバンク1が (E1, G1, B1, C2)、バンク2が (E1, G1, B1, E2)、バンク3/4がバンク1/2のそれぞれ1オクターブ上となります。

E MAJ2 (Eメジャー2) を選ぶと、E MIN2 のG1, C2がそれぞれG#1, C#2になります。

ドラムキット/ベースプログラムをマニュアルで演奏するには、次のように操作します。

[RHYTHM] キーを何度か押して、PS-04を PATTERNモードに切り替えてください。

必要ならば、使用するドラムキット/ベースプログラムを最初に選んでおくといいでしょう(ドラムキット/ベースプログラムの切り替え方法は→P70)。

2. カーソル [▼] キーを押して、リズムパッド 画面を表示してください。

この画面が表示されている間、ステータスキーやフェーダーの動作が次のように変わります。

- ステータスキー 1~4ドラムキット/ベースプログラムを演奏します。
- フェーダー 3 演奏する音の強さ(ベロシティ)を調節します。
- フェーダー 4使用するバンクを切り替えます。

HINT

- ・フェーダー 1 / 2は、トップ画面と同様にドラムトラック/ベーストラックの信号レベルを調節します。
- 3. 左右のカーソルキーを使って、DR(ドラムキット)またはBS(ベースプログラム)のどちらの音色を演奏するかを選んでください。

現在選択している音色は、ディスプレイ左端の表示で確認できます。



4. フェーダー4 を使って、演奏するバンクを 選んでください。

演奏可能なバンクが、ディスプレイに表示されます。


5. ステータスキー 1 ~4のいずれか1つを押してください。

ドラムキットが選ばれているときは、そのステータスキーに割り当てられた楽器音が発音します。 ベースプログラムが選ばれているときは、そのステータスキーに割り当てられた音高でベース音色が発音します。

ステータスキーが押さえられている間、画面上で該 当するセグメントが点灯します。

6. 演奏の強弱を調節したいときは、フェーダー 3を操作してください。

演奏の強弱(ベロシティ)の設定は、3段階で設定できます。設定値は数秒間表示されると、元に戻ります。



7. ベースプログラムを演奏するスケールやキー を変更したい場合は、ダイアルを回してく ださい。

リズムパッド画面が選ばれているときにダイアルを回すと、演奏可能なスケール (メジャー/メジャー 2/マイナー/マイナー 2) とキー (12音階) が切り替わっていきます。



例えば、F#マイナーを選んだ場合は、各バンクに次の音名が配置されます。

バンク4	C#3	D3	E 3	F#3
バンク3	F#2	G#2	A2	B2
バンク2	C#2	D2	E2	F#2
バンク1	F#1	G#1	A1	B1

8. パターンのトップ画面に戻るには、カーソル[▲] キーを押してください。

HINT

パターンの記録を行うときも、同様の操作でドラム/パーカッション音色やベースの音高を選択できます。

■ パターンを作成する

ここでは、空のパターンにドラムキットやベースプログラムの演奏を記録して、オリジナルのパターンを作る方法を説明します。

パターンの作成方法には、演奏を停止した状態で1音1音入力していく"ステップ入力"と、ステータスキーやフェーダーを使って演奏をリアルタイムに記録する"リアルタイム入力"の2種類があります。

記録前の進備

空のパターンは、初期状態で拍子=4/4、長さ=2小節に設定されています。入力操作を行う前に、作りたいパターンに合わせて拍子や小節数を設定しておきます。

NOTE

バターンの記録操作を行うと、後から拍子や小節数を変更することはできなくなります。これらの設定は必ず記録前に行ってください。

- **1.** [RHYTHM] キーを何度か押し、PATTERN モードのトップ画面を表示させてください。
- **2.** ダイアルを回して、空のパターンを選んでください。

空のパターンは"EMPTYxxx(xxxにはパターン番号が入ります)"と表示されます。

EMPTY 347

3. [EDIT/UTILITY] キーを押して下さい。

PATTERN モードの動作を設定するパターンユー ティリティメニューが表示されます。

QUANTI2E

4. パターンの拍子を設定するには、左右のカーソルキーを使って "TIMSIG" と表示させ、 [ENTER] キーを押してください。

ディスプレイに現在設定されている拍子が表示され ます。

4/4

NOTE

設定値の両側に"<>"が表示されるときは、既にバターンが記録され、拍子が確定していることを表しています。 この状態から値を変更することはできません。

5. ダイアルを回して拍子を選び、[EXIT] キーを押してください。

拍子は1/4~8/4の範囲で設定できます。

6. 小節数を変更するには、左右のカーソルキーを使ってディスプレイに"BARLEN"と表示させ、[ENTER]キーを押してください。 現在の小節数が表示されます。



NOTE

設定値の両側に "<>" が表示されるときは、既にバターンが記録され、小節数が確定していることを表しています。この状態から値を変更することはできません。

7. ダイアルを回して小節数を設定してください。

パターンの小節数は1~99の範囲で設定できます。


8. PATTERNモードのトップ画面に戻るには、 [EXIT]キーを繰り返し押してください。

ドラムトラックのステップ入力

休符が入力されます)。(下図参照)

ステップ入力とは、PS-04を停止させた状態で、演奏情報を1音1音入力していく方法です。ドラムトラックのステップ入力では、1音1音の間隔(ステップ)を指定し、音符または休符を入力していきます。

ステータスキーを押した後で[▶/■]キーを押した場合は、その位置に演奏情報が入力され、指定したステップだけ入力位置が先に進みます。また、[▶/■]キーのみを押した場合は、演奏情報は入力されず、指定されたステップだけ先に進みます(つまり、




HINT

ステップの長さは、現在入力可能な最小単位の音符(クオンタイズ)の設定に応じて変化します。初期状態では16分音符に設定されていますが、必要に応じて変更できます(→P71)。

7. PATTERNモードのトップ画面で [REC] キーを押してください。

[REC]キーが点灯し、ステップ入力が可能な状態となります。ステップ入力中には、現在位置が小節/ 拍/チック(4分音符の1/48)単位で表示されます。



2. ディスプレイ左端に "D" と表示されている ことを確認してください。

ステップ入力中は左右のカーソルキーを使って入力するトラックの種類を切り替えられます。表示が "D" のときはドラムトラックが選ばれます。

3. 音符を入力するには、フェーダー4を使って 希望する音色を含むバンクを呼び出し、そ の音色に相当するステータスキーを押して ください。

音符が入力され、その音色に対応するセグメントが 点灯します。なお、それぞれのバンク/ステータス キーで演奏可能な音色名については、「ドラム/ベー ス音色をマニュアルで演奏する」をご参照ください。



HINT

- ・フェーダー3を使ってベロシティを指定すれば、演奏の 強弱も入力できます。
- ・複数のステータスキーを同時に押せば、同じ位置に複数 の音色を入力できます。

4. [▶/■] キーを押してください。

16音符(12チック)だけ、ステップが進みます。



5. 休符を入力したいときは、[▶/■]キーのみを押してください。

演奏情報は記録されずに、16分音符だけステップ が進みます。



6. 手順4~5と同じ要領で、リズムパターンの 最後まで入力してください。

パターンの最後まで到達すると、自動的に先頭の小節に戻りますので、他のドラム/パーカッション音色を引き続き入力できます。

7. 入力した演奏情報を消去したいときは、

[▶/■]キーを繰り返し押して消去したい演奏情報がある位置まで移動し、[INSERT/DELETE(COPY)]キーを押しながら、対応するステータスキーを押してください。

ステータスキーに対応する音色が消去されます。

8. ステップ入力を終えるには、[REC]キーを 押してキーを消灯させてください。

PATTERNモードのトップ画面に戻ります。この状態で[▶/■]キーを押せば、パターンを再生して入力内容を確認できます。

HINT

もう一度入力操作を行えば、トラックに演奏情報を追加できます。

ベーストラックのステップ入力

ベーストラックをステップ入力するときには、ドラムトラックにはない"音の長さ"という要素が加わります。

ステップ単位で入力位置を指定し、ステータスキーやフェーダー3/4を使って音符や休符を入力していく点はドラムトラックと同じですが、音符を入力するときに実際に音が鳴る長さ(デュレーション)を指定します。

例えば、ステップが一定でも、デュレーションの設定値を切り替えながら入力することで、1音1音の音の長さを変更できます(下図参照)。

HINT


ステップの間隔は、入力可能な最小単位の音符(クオンタイズ)の設定に応じて変化します。初期状態では16分音符に設定されていますが、必要に応じて変更できます(→P71)。

NOTE

ベーストラックの同時発音数は1音です。音符の長さをステップより長くしたために音が重なった場合、後から発音する音符が優先されます。

PATTERNモードのトップ画面で [REC] キーを押してください。

[REC] キーが点灯 \cup 、ステップ入力が可能な状態となります。



2. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイ 左端の表示を"B"に切り替えてください。

表示が "B" のときは、演奏情報の入力先としてベーストラックが選ばれます。

30 I-O I-OO

3. 必要に応じて、ダイアルを回してキーとスケールを指定してください。

詳しくは「ドラム/ベース音色をマニュアルで演奏する」をご参照ください。


4. 音符を入力したいときは、上下のカーソルキーを使って、デュレーション(音符の長さ)を選んでください。

ディスプレイが次のように変わり、入力する音符の 長さ(デュレーション)が表示されます。

選択可能なデュレーションの値は、次の通りです。

8~58拍~5拍 4全音符 3付点2分音符 22分音符 3/2付点4分音符 14分音符

3/4付点8分音符



クオンタイズ=16分音符

1/28分音符
1/38分3連符
1/416分音符
1/616分3連符
1/832分音符
1/1232分3連符
1/1664分音符
1/2464分3連符

5. フェーダー 4を使って目的の音高を含むバンクを呼び出し、それに相当するステータスキーを押してください。

HINT

フェーダー 3を使ってベロシティを指定すれば、演奏の 強弱も入力できます。

6. [►/■]キーを押してください。

16分音符 (12チック) だけ、ステップが進みます。 なお、休符を入力したいときは、手順4~5を省略 し、直接[▶/■]キーを押せば、16分休符が入力されます。

7. [►/■] キーを何回か押して次の音符を入力 したい位置までステップを進め、手順4~6 を繰り返してください。

デュレーションやバンクが直前に入力した音符と同 じ場合は、指定を省略できます。

パターンの最後までステップを進めると、自動的に 先頭の小節に戻ります。

8. 入力した演奏情報を消去したいときは、[▶/ ■]キーを繰り返し押して目的の位置に移動 し、[INSERT/DELETE(COPY)] キーを押 しながら対応するステータスキーを押しな がら対応するステータスキーを押してくだ さい。

ステータスキーに対応する音符が消去されます。

9. ステップ入力を終えるには、[REC] キーを押してください。

キーが消灯し、PATTERNモードのトップ画面に戻ります。この状態で[▶/■]キーを押せば、パターンを再生して入力内容を確認できます。

HINT

もう一度入力操作を行えば、トラックに演奏情報を追加 できます。

ドラム/ベーストラックのリアルタイム入力

パターンを走行させながら、ステータスキーを使って、ドラムキットやベースプログラムの演奏をリアルタイムに記録します。

- **1.** PATTERNモードのリズムパッド画面を呼び出してください。
- **2.** 左右のカーソルキーを使って、入力したいトラックを選んでください。

ディスプレイ左端に "DR" と表示されるときはドラムトラック、"BS" と表示されるときはベーストラックが選ばれます。

3. 入力したい音高/楽器音を含むバンクを呼び出し、ステータスキーを押して音を確認してください。

ベースプログラムの場合は、必要に応じてキーやスケールを指定します。

バンクの切り替え方法やベースプログラムのキー/ スケールの指定方法は、「ドラムキット/ベースプログラムをマニュアルで演奏する」(→P62)をご参照ください。

4. [REC] キーを押しながら、[▶/■] キーを押してください。

前カウントが4拍鳴り始めます。前カウントが鳴り終わったら、記録が始まります。



HINT

前カウントの動作は必要に応じて変更できます (→P72)。

5. ステータスキーを使って、ドラムキット/ベースプログラムを演奏してください。

演奏のタイミングが最小単位の音符(初期設定では

16分音符)に揃えられて、該当するトラックへと記録されます。また、ベーストラックでは、ステータスキーを押している長さも併せて記録されます。パターンの最後の位置まで到達すると、先頭に戻って引き続き記録を続けます。

HINT


タイミングを揃える最小単位となる音符(クオンタイズの設定値)は、必要に応じて変更できます (→P71)。

6. 記録を一時的に中断したいときは、[REC] キーを押してください。

キーが点灯から点滅に変わり、パターンが再生に切り替わります。この間ステータスキーを押しても、トラックには何も記録されません。例えば、ステータスキー1~4に割り当てられている楽器音や音高を鳴らして確認したいときや、入力の途中でパンクやスケールを切り替えたいときに便利です。パターンを記録状態に戻すには、もう一度[REC]キーを押し、キーを点灯させてください。

入力をミスした場合は、消去したい位置の 手前で[INSERT/DELETE(COPY)] キーを 押してください。

キーが押されている間、そのトラックのすべての演奏が消去されます。



8. 入力を終えるには、[►/■] キーを押してください。


[REC]キーおよび [▶/■]キーが消灯し、PATTERN モードのトップ画面へ戻ります。

■ パターンをコピーする


プロジェクト内の任意のパターンを他の位置にコピーします。

- [RHYTHM] キーを何度か押し、PATTERN モードのトップ画面を表示させてください。
- ダイアルを回してコピー元となるパターンを選び、[INSERT/DELETE(COPY)] キーを押してください。

次の画面が表示されます。この状態でコピー先となるパターン番号が選択できます。



3. ダイアルを回してコピー先のパターン番号を選んでください。



HINT

コピー先として空のパターン番号を選んだときは、番号の右側に"E"と表示されます。

- **4.** [ENTER] キーを押してください。ディスプレイに "ENT/EXIT" と表示されます。
- **5.** コピーを実行するには [ENTER] キー、取り 消すには[EXIT]キーを押してください。

[ENTER] キーを押すと、コピー先のパターンが選ばれた状態で、PATTERNモードのトップ画面に戻ります。

005T | 508

■ パターンを削除する

プロジェクト内の任意のパターンを空の状態に戻します。

- **7.** [RHYTHM] キーを何度か押し、PATTERN モードのトップ画面を表示させてください。
- 2. ダイアルを回して削除したいパターンを選び、[INSERT/DELETE(COPY)] キーを2回押してください。

次の画面が表示されます。この状態で削除するパターンを選択できます。



3. 削除を実行するには [ENTER] キー、取り消すには [EXIT] キーを押してください。

[ENTER] キーを押すと、選んだパターンが空になり、PATTERNモードのトップ画面に戻ります。

EMPTY 098

NOTE

削除したパターンは復帰できません。この操作は慎重に 行ってください。

■ パターン固有の要素を変更する (パターンエディット)

パターンで使用するドラムキットやベースプログラム、およびベースフレーズのコードやルートなど、 パターン固有の要素を変更します。

パターンエディットの基本操作

パターン固有の要素を変更するには、次のように操作します。

 [RHYTHM] キーを何度か押し、PATTERN モードのトップ画面を表示させてください。 2. ダイアルを回して演奏したいパターンを選び、「EDIT/UTILITY」キーを押してください。

PATTERNモードのユーティリティメニューが表示されます。このメニューでは、パターンエディットの他に、前カウントの設定や、外部プロジェクトからのパターンの取り込みが行えます。

QUANTIZE

3. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "PTN EDIT" と表示し、[ENTER] キーを押してください。

パターン固有の要素を設定するパターンエディット メニューが表示されます。

DRUM K IE

4. 左右のカーソルキーを使って調節したい要素を選び、[ENTER]キーを押して確定してください。

選択可能な要素は次の通りです。

DRUM KIT.....ドラムキットの選択
BASS PRG....ベースプログラムの選択
ORGROOT....パターン本来のルート
ORGCHORD...パターン本来のコードタイプ
DRUMLEVEL..ドラムキットの音量
BASSLEVEL...ベースプログラムの音量
NAME.....パターン名

5. ダイアルを回し、手順4で選択した要素の設定値を変更してください。

要素ごとの詳細については、以下の各項目をご参照ください。必要ならば[EXIT]キーを押して1つ手前の画面に戻り、他の要素を設定できます。

6. PATTERN モードのトップ画面に戻るには、 [EXIT]キーを繰り返し押してください。

ドラムキット/ベースプログラムを選択する

パターンで使用するドラムキット/ベースプログラムを選びます。

「パターンエディットの基本操作」を参考に、"DRUM KIT" または "BASS PRG" と表示させ、[ENTER] キーを押すと、ディスプレイが次のように変化しま す。

● "DRUM KIT" を選択した場合



● "BASS PRG" を選択した場合




この状態でダイアルを回せば、新しい音色が選択できます。選択可能なドラムキット/ベースプログラムについては、巻末の資料をご参照ください。

パターン固有のコードタイプ/ルートを設定 する

パターンのベーストラックで使用するコードタイプとルートを設定します。ソングを作成するときは、ここで設定したコードタイプやルートを基準に、ソングで指定されたコード進行に沿ってベーストラックのフレーズが変化します。

「パターンエディットの基本操作」を参考に、"ORG ROOT" (コードのルートを設定する場合) または "ORG CHORD" (コードタイプを設定する場合) を表示させ、[ENTER]キーを押すと、ディスプレイが次のように変化します。

● "ORG ROOT" を選択した場合



● "ORG CHORD" を選択した場合



ルートはE~D#の範囲を半音単位で、またコードタイプはMAJOR (メジャー) またはMINOR (マイナー) の2種類から選択できます。ベーストラックに記録したベースのフレーズに応じて、最適なルートとコードタイプを指定してください。

HINT

PATTERN モードでのみ使用するバターンや、ベーストラックを使用しないパターンでは、コードタイプ/ルートの設定は必要ありません。

ドラム/ベースの音量を調節する

ドラムキットやベースプログラムの音量レベルを設定します。「パターンエディットの基本操作」を参考に、"DRUM LVL"(ドラムキットの音量を設定する場合)または"BASS LVL"(ベースプログラムの音量を設定する場合)と表示させて[ENTER]キーを押すと、ディスプレイが次のように変化します。



ダイアルを回して、1~15の範囲で音量を調節してください(初期設定値=15)。

パターン名を変更する

パターンに固有の名前を付けます。「パターンエディットの基本操作」を参考に、"NAME"と表示させ、[ENTER]キーを押すと、ディスプレイが次のように変化します。

変更可能な文字



左右のカーソルキーを使って変更したい文字を点滅させ、ダイアルを回して文字を選択します(最大5文字)。なお、文字の選択にはフェーダー1~3を 使うこともできます。フェーダー1~3で選択できる文字は次の通りです。

フェーダー1..... 英字(A~Z) フェーダー2..... 数字(O~9) フェーダー3..... 記号(+、-、@、スペース)

■ PATTERNモードの動作を設定する (パターンユーティリティ)

パターンに入力する音符の最小単位の選択や、リアルタイム入力時の前カウントの設定など、PATTERNモードの各種動作を設定します。

パターンユーティリティの基本操作

パターンユーティリティメニューの基本的な操作方 法は次の通りです。

- [RHYTHM] キーを何度か押して、PS-04を PATTERNモードに切り替えてください。
- 2. ダイアルを回して演奏したいパターンを選び、[EDIT/UTILITY]キーを押してください。 パターンユーティリティメニューが表示されます。

QUANTI2E

- **3.** 左右のカーソルキーを使って次の中から設定したい項目を選んでください。
- QUANTIZE リアルタイム入力やステップ入力の最小単位となる音符を選択します。
- BARLEN
 空のパターンの小節数を設定します。既にプログラムされたパターンでは、小節数を表示します。
- TIMSIG
 空のパターンの拍子を設定します。既にプログラムされたパターンでは、拍子を表示します。

· COUNT

リアルタイム入力を行うときの前カウントの動作 を設定します。

· CLICK VOL

前カウントやクリックの音量を設定します。

· IMPORT

スマートメディア上に記録されている他のプロジェクトから、ソングおよびすべてのパターンを一括して取り込みます (→P83)。

· PTN EDIT

パターン固有の要素を変更するパターンエディットメニューを表示します (→P69)。

4. [ENTER] キーを押し、ディスプレイに選ん だ項目の設定値を呼び出してください。

これ以降の操作は、選んだ項目に応じて異なります。詳しい操作については、以下の各項目をご参照ください。

5. 設定が終わったら [EXIT] キーを繰り返し押 してPATTERN モードのトップ画面に戻っ てください。

ー度キーを押すとパターンユーティリティメニュー、 もう一度キーを押すとPATTERNモードのトップ画 面に戻ります。

最小単位となる音符を設定する (クオンタイズ)

リアルタイム入力やステップ入力の最小単位となる 音符を選択します。「パターンユーティリティの基 本操作」を参考に、"QUANTIZE" と表示させて [ENTER] キーを押すと、ディスプレイが次のよう に変化します。



この画面が表示されている間は、ダイアルを回して 設定値を変更できます。選択可能な音符は次の通り です。

 4......4分音符

 8.....8分音符

リファレンス【リズム】

12......8分3連音符 16 (初期設定) ...16分音符 24......16分3連音符 32.....32分音符

HI.....1チック(4分音符の1/48)

HINT

クオンタイズの設定は、リズム機能全体で共通です。

パターンの小節数を表示/変更する

現在選ばれているパターンの小節数の表示/変更を行います。「パターンユーティリティの基本操作」を参考に、"BARLEN"と表示させて[ENTER]キーを押すと、現在選ばれているパターンの小節数が表示されます。



空のパターンが選ばれているときは、ダイアルを回して1~99小節の範囲で小節数を設定できます(初期設定値=2)。

NOTE

小節数が "<>" の記号で囲まれている場合、そのパターンは記録済みで、小節数を変更できないことを表します。

パターンの拍子を表示/変更する

現在選ばれているパターンの拍子の表示/変更を行います。「パターンユーティリティの基本操作」を参考に、"TIMSIG"と表示させて[ENTER] キーを押すと、現在選ばれているパターンの拍子が表示されます。



空のパターンが選ばれているときは、ダイアルを回して $1/4\sim8/4$ の範囲で拍子を設定できます(初期設定値=4/4)。

NOTE

拍子が "<>" の記号で囲まれている場合、そのパターンは記録済みで、拍子を変更できないことを表します。

前カウントを設定する

リアルタイム入力を実行するときに使用する前カウントの動作を設定します。「パターンユーティリティの基本操作」を参考に、"COUNT"と表示させて [ENTER] キーを押すと、ディスプレイが次のように変化します。



ダイアルを使って次の中から前カウントの動作が選択できます。

- OFF
- 前カウントをオフにします。 ・ 1~8
- 1~8拍のカウントを鳴らします。 • SP

44ページのような特殊な前カウントを鳴らします。

メトロノームの音量を変える

リアルタイム入力でリズムパターンを記録するとき に鳴る、メトロノームの音量を調節します。

「パターンユーティリティの基本操作」を参考に、 "CLICK VOL"と表示させて[ENTER]キーを押し、ダイアルを回して音量(OFFまたは1~15)を設定してください。

SONGモードの各種操作

ここでは、ソングの作成や編集などSONGモードで行える各種操作について説明します。

■ SONGモードの画面について

SONGモードはいくつかの画面に分かれています。 [RHYTHM] キーを押してPATTERN モードから SONGモードに切り替えたときは、常に現在演奏し ているパターン番号が表示されます。これをSONG モードのトップ画面と呼びます。

● SONGモードのトップ画面

20NG 00 I

トップ画面で上下のカーソルキーを押すと、以下の画面が呼び出されます。

● ロケート画面

ソングの現在位置を、小節/拍単位で表示する画面です。PS-04が停止しているときは、この画面でロケート操作を行うことも可能です。



● コード画面

ソングの現在位置のコード情報 (ルート/コードタイプ) を表示する画面です。ソングの演奏に合わせて表示が変化します。



● リズムパッド画面

現在ソングで演奏しているドラムトラック/ベーストラックの演奏内容(発音している楽器音や音高)を表示する画面です。この画面が表示されている間は、ステータスキー1~4を使って、ドラムキットやベースプログラムの音色を演奏できます。詳しい操作は、PATTERNモードのリズムパッド画面の説明(→P62)をご参照ください。

IR PAI 5

■ ソングを作成する

パターンを演奏順に並べ、コード進行やテンポ/拍子の変化をプログラムして、1曲分のリズム伴奏を作ります。

ソングにパターン情報をプログラムするには、次の2種類の方法があります。

● ステップ入力

パターン番号と演奏する小節数を指定しながら、パターンを1つずつ演奏順に並べていく方式です。この方式では、ソングのどの位置からでもパターンが入力できます。また、あるパターンの途中で他のパターンに切り替えることもできます。パターンを細かく指定するのに適しています。

FAST (Fomula Assisted Song Translator) 入力

簡単な数式を使って1曲分のパターンの演奏順を指定し、一度にソングを書き出す方式です。ただし、ソングの一部だけを書き出しすることはできません。パターンの繰り返しが多い場合や、あらかじめソング全体の構成が決まっているときに適した方式です。

NOTE

新規プロジェクトを作成した直後は、ドラムトラック/ベーストラックの信号レベルが下がりきっています。ソングの作成/再生を行う前に、RHYTHMモードでフェーダー1/2を調節し、各トラックをモニター可能な状態にしておいてください。

ステップ入力

パターン番号と演奏する小節数を指定しながら、ソングにパターンを配置します。

 [RHYTHM] キーを繰り返し押して、リズム 機能をSONGモードに切り替えてください。

2. [REC]キーを押してください。

ディスプレイが次のように現在位置表示の画面に変わり、ソングのステップ入力が行える状態となります。



EOS(エンドオブソング)の表示は、ソングが停止する終了位置を表わしています。空のソングでは、先頭位置に"EOS"のみが入力されているため、ソングを再生しても何も起きません。



3. [INSERT/DELETE(COPY)] キーを押してください。

挿入するパターン番号と小節数を指定できるように なります。



4. ダイアルを回して演奏するパターン番号を 選んでください。



 上下のカーソルキーを使って、挿入する小 節数を設定し、[ENTER] キーを押してくだ さい。


ディスプレイが次のように変わります。この状態で、挿入した小節で演奏するパターンを選択できます。



6. パターンを選んだら、[ENTER] キーを押して確定してください。

現在位置にパターン情報が入力され、それに伴って、ソングの終了位置を表わすEOSの記号が指定した小節数の分だけ後ろに移動します。また、ディスプレイは現在位置表示に戻ります。






HINT

バターンを確定して現在位置表示に戻ったときに、"EV"の文字が表示されます。この表示は、現在位置に何らかのイベント(バターン、コード、テンポなど)が入力されていることを表わしています。

7. 左右のカーソルキーを使って、"EOS"と表示される位置まで小節番号を進ませてください。

現在位置表示の画面では、左右のカーソルキーを 使って小節単位、ダイアルを使って拍単位での移動 が行えます。ソングの終了位置まで到達すると、 "EOS"と表示されます。





HINT

- ・必要ならば、小節の途中(拍単位)でパターンを切り替えることも可能です。
- 次にバターン情報を入力するまでの間隔が、バターン本来の小節数よりも長いときは、その小節数だけバターンが繰り替えされます。また、バターン本来の小節数よりも短いときは、バターンの途中で次のバターンに切り替わります。


8. 手順3~7を繰り返し、演奏するパターンを 最後まで挿入してください。

9. すべてのパターンの挿入が終わったら、 [REC]キーを押してください。

[REC] キーが消灯し、SONGモードのトップ画面に 戻ります。もう一度 [►/■] キーを押せば、作成し たソングを再生できます。

● パターン情報を上書きするには


既に入力されたパターン情報を選び直したいときは、入力されている位置まで移動し、カーソル[▼] キーを押してください。ディスプレイに、その位置に入力されているパターン名が表示されますので、ダイアルを回して新しいパターンを選び直してください。



また、パターン情報が入力されていない位置にパターンを追加したいときは、目的の位置まで移動し、カーソル[▼]キーを押してください。ディスプレイに"←PTN"と表示されますので、ダイアルを回して新しいパターンを選んでください。


● ソングの途中にパターンを挿入するには

パターンを挿入したい位置まで移動し、手順3~7を実行してください。現在位置に新しいパターンが挿入され、そのパターンの長さだけ、それ以降のパターンが後ろにずれます。




● パターン情報を消去するには

消去したいパターン情報が入力されている位置まで移動し、カーソル[▼]キーを押して入力されたパターン名を表示させます。この状態で [EDIT/UTILITY]キーを押してください。パターン情報が消去され、次のパターン情報が入力されている位置まで、直前のパターンが演奏されます。



● 小節を削除するには

ソングの入力中([REC] キーが点灯)に[INSERT/ DELETE(C OPY)] キーを3回押してください。 [ENTER] キーを押すと、削除を実行します。



FAST入力

ZOOM 独自のFAST(Fomula Assisted Song Translator)入力を使えば、簡単な数式を使ってパターンの並び順を指定してソングとして書き出すことができます。

パターンを並べるときの基本的なルールは次の通りです。

● パターンを並べる

"+"(加算記号)を使って、パターン同士を結びます。例えば、0+1+2という数式を作ると、次の図の順番でパターンが作成されます。




● パターンを繰り返す

"×" (乗算記号) を使って、パターンを繰り返します。通常の数式と同じように "×" は "+" よりも優先されます。例えば、0+1×2+2という数式を作ると、次の図の順番でパターンが作成できます。




● 複数のパターンを繰り返す


"()"(開きカッコと閉じカッコ)を使って、繰り返したいパターンの組み合わせを指定します。"()"でくくられたパターンの組み合わせは、他の組み合わせよりも優先されます。例えば、0+(1+2)×2+3という数式を作ると、次の順番でパターンが作成されます。




FAST入力では、次のキーやフェーダーを使って数式を入力します。



例えば0+(1+2)×2という数式を入力するには、次のように操作します。





HINT

FAST入力では、パターン番号の100の位のゼロ、および100の位と10の位に連続して表示されるゼロは省略できます。例えばパターン001は"1"、パターン050は"50"と指定します。

NOTE

- ・FAST入力では、必ずソングの先頭から最後までを一括 して書き出します。FAST入力を使ってソングの途中か らパターンを作成することはできません。
- ・FAST入力で作成したソングの一部分のみを修正したいときは、数式を修正してもう一度ソングを書き出すか、ステップ入力を使ってください。
- [RHYTHM] キーを繰り返し押して、リズム 機能の動作をSONG モードに切り替えてく ださい。

2. [EDIT/UTILITY]キーを押してください。

他のプロジェクトからのソングの取り込みや、ソングの移調などを行うソングユーティリティメニューが表示されます。

3. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "FAST" と表示させ、[ENTER] キーを押してください。

表示が次のように切り替わり、数式が入力可能な状態となります。



4. 左右のカーソルキーとフェーダー 1 と 2 を 使って数式を入力してください。

なお、入力をミスしたときは、次の方法で数式を修 正できます。

● 数字/記号を挿入するには

左右のカーソルキーを使って数値/記号を挿入したい位置まで移動し、新しい数字/記号を入力してください。

● 数字/記号を削除するには

左右のカーソルキーを使って数字/記号を削除したい位置まで移動し、[INSERT/DELETE(COPY)]キーを押してください。指定した数字/記号が削除され、それ以降が手前にずれます。

5. 数式の内容をソングへと書き出すには、 [ENTER]キーを押してください。

数式で指定したパターンの配列がソングに書き出され、自動的に手順2の状態に戻ります。[EXIT] キーを押してソングのトップ画面に戻れば、[▶/■] キーを押してソングを再生して書き出した内容を確認できます。

HINT

- ・FAST入力で入力した数式は、プロジェクトごとに保存されます。手順 1~5を繰り返せば、数式をもう一度呼び出し、数字や記号を修正して書き出しをやり直せます。
- ・ステップ入力/FAST入力のどちらでも作成されたソングに違いはありません。必要ならば、FAST入力で書き出したソングをステップ入力で修正できます。

コード進行を入力する

ソングにコード情報 (ルート+コードタイプ) を加えます。コード情報が入力されたソングでは、コード進行に沿ってベーストラックのフレーズの移調や変換が行われます。

HINT


- パターン本来のルートとソングに入力されたルートが 異なる場合、ベースのフレーズがソングのルートに沿っ て移調されます。
- パターン本来のコードタイプとソングに入力された コードタイプが異なる場合、ベースのフレーズはソング で指定されたコードタイプに沿って変換されます(フレーズによっては変化しないこともあります)。
- **7.** [RHYTHM] キーを繰り返し押して、SONG モードのトップ画面を表示させてください。
- **2.** [REC] キーを押してください。
- **3.** 必要に応じて、コードを入力したい最初の 位置に移動してください。

次の図は、ソングの先頭を選んだ場合の例です。"EV"の表示は、現在位置に何らかのイベント(パターン、コード、テンポなど)が既に入力されていることを表わしています。

00 1-0 1 80

4. 上下のカーソルキーを使って、ディスプレイにコード情報 (ルート+コードタイプ) を表示させてください。

既にパターン情報が入力されている位置では、コード情報として "E --" (ルート=E、コードタイプ=変換なし)が自動的に割り振られています。"r" は、ルートを指定できることを表します。



HINT

・コードタイプとして "-- (変換なし)" を選ぶと、パター ン本来のベースフレーズがそのまま演奏されます (ただ

- し、この場合でも、ソングのルートに応じてフレーズ全体が移調されます)。
- ・指定した位置にコード情報が入力されていない場合は、"←ROOT (ルートの場合)" または "←CHORD (コードタイプの場合)" と表示されます。

5. ダイアルを回して、ルートを指定してください。

ルートはE~D#の範囲で指定できます。

6. カーソル[▼]キーを押してください。

"C" は、この画面でコードタイプを指定できることを表します。

7. ダイアルを回して、コードタイプを指定してください。

コードタイプは次の中から選択できます。

表示	内容	表示	内容
	無変換	75054	7th Suspended 4th
MAJ	Major Triad	5054	Suspended 4th
г	Minor Triad	n715	Minor 7th flat 5
7	Dominant 7th	пБ	Minor 6th
77	Minor 7th	6	Major 6th
M7	Major 7th	n9	Minor 9th
AUG	Augment	M9	Major 9th
DIM	Diminish	пМП	Minor Major 7th

A M7

8. カーソル [▶] キーを使って次のコードを入力したい小節まで進ませ、同じ要領でコード情報を入力してください。

コード情報の入力画面では、左右のカーソルキーを使って、小節単位で入力位置を移動できます(現在位置を確認したいときは、カーソル[▲]キーを繰り返し押して、現在位置表示の画面に移動してください)。

必要ならば、次の図のようにパターンや小節の途中でコード情報を変更することもできます。これを行うには、現在位置表示の画面に戻り、ダイアルを回して小節/拍単位で現在位置を指定してから、もう一度コード情報の入力画面を呼び出します。



9. 手順 5~8を繰り返し、残りのコード情報を 入力してください。

入力をミスしたときや、後から変更したいときは、 次の方法で修正できます。

● 入力したコード情報を変更するには

現在位置表示の画面で目的のコード情報が入力されている位置まで移動します。次にカーソル[▼]キーを繰り返し押してコード情報の入力画面を表示させ、ダイアルを使ってコード情報を変更します。

● 入力したコード情報を消去するには


現在位置表示の画面で、目的のコード情報が入力されている位置まで移動します。次にカーソル[▼] キーを繰り返し押してコード情報の入力画面を表示 させ、[EDIT/UTILITY] キーを押すと、直前のコード情報を参照する "←ROOT" または "←CHORD" の状態に戻ります。

10.入力を終えるには、[REC] キーを押してください。

[REC] キーが消灯し、SONGモードのトップ画面に 戻ります。もう一度 [►/ ■] キーを押せば、ソング を再生して入力した内容を確認できます。

その他のイベントを入力する

ソングは、パターン、コード、テンポ、拍子などのイベントで構成されています。ソング内部は、下の図のようにマトリクス構造になっています。ソングが入力可能な状態([REC] キーが点灯)のときに、左右のカーソルキーやダイアルを使って現在位置を移動し、上下のカーソルキーで目的のイベントを呼び出して、新規イベントの入力や編集を行います。



- **7.** [RHYTHM] キーを繰り返し押して、SONG モードのトップ画面を表示させてください。
- **2.** [REC] キーを押してください。

イベントの入力や編集が可能となり、現在位置表示の画面が呼び出されます。また、現在位置の右側に "EV"と表示されているときは、その位置に何らかのイベントが入力されていることを示しています。

00 I-0 I Eu

3. 左右のカーソルキー (小節単位) やダイアル (拍単位) を使って新規イベントを入力したい位置に移動してください。

HINT

入力位置を拍単位で指定できるのは、上記の現在位置 表示の画面に限られます。小節の途中の拍にイベントを 入力したいときは、まずこの画面で入力位置を指定しま す (ただし拍子情報の入力位置は、小節単位でのみ指定できます)。

4. カーソル [▼] キーを使って、入力したいイベントの入力画面を呼び出してください。

その位置にイベントが既に入力されている場合は、 その設定値が表示されます。

3PM= 120_0

また、該当するイベントが入力されていない場合は、ディスプレイに "←xxx (xにはイベント名が入ります)"と表示されます。これは、その位置の直前に入力されているイベントが、引き続き有効であることを表わしています。

MAE

各イベントの内容とその表示は次の通りです。

イベントの種類	イベントなしの表示	設定範囲	入力可能な 最小単位
パターン	← PTN	000~510	
コード	← ROOT/ ← CHORD	P78 を参照	
テンポ	← BPM	40.0 ~ 250.0	
ドラムキット	← DRKIT	0~6 (P120を参照)	小節/拍
ベースプログラム	← BSPRG	0~4 (P120を参照)	
ドラムレベル	← DRVOL	0~15	
ベースレベル	← BSVOL	0~15	
拍子	← TIMSIG	1/4 ~ 8/4	小節

5. ダイアルを操作してイベントの設定値を入力してください。

6. 同じ要領で、残りのイベントを入力してください。

引き続き同種のイベントを入力したいときは、左右のカーソルキーを使って、イベントの入力画面を表示したままで、現在位置を小節単位で移動できます(現在位置を確認したいときは、カーソル[▲]キーを使って現在位置表示の画面に戻ります)。

また、現在位置を拍単位で指定したいときは、カーソル[▲]キーを使って現在位置表示の画面に戻り、ダイアルを回して目的の位置まで移動した後で、再度イベントの入力画面を呼び出します。

入力をミスしたときや、変更したいときは、次の方 法を使って修正できます。

● イベントの設定を変更するには

目的のイベントが入力されている位置まで移動します。次に上下のカーソルキーを使って変更したいイベントを表示させ、ダイアルを使って新しい値に変更してください。

● イベントを消去するには

目的のイベントが入力されている位置まで移動します。次に上下のカーソルキーを使って消去したいイベントを表示させ、[EDIT/UTILITY] キーを押してください。

7. 入力を終えるには、[REC] キーを押してください。


[REC] キーが消灯し、SONGモードのトップ画面に 戻ります。[►/■] キーを押せば、ソングを再生し て入力した内容を確認できます。


■ ソングを編集する

ここでは、作成したソングの一部分をコピー/削除する方法や、ソング全体を上下に移調する方法を説明します。

特定の小節をコピーする

ソングの一部を小節単位で範囲指定し、他の位置へ コピーします。






 [RHYTHM] キーを繰り返し押して、SONG モードのトップ画面を表示させ、[REC] キー を押してください。

ソングのステップ入力状態に切り替わります。


2. [INSERT/DELETE(COPY)] キーを2回押してください。

次の画面が表示されます。



3. ダイアルを回して、コピー元となる範囲の 先頭の小節を指定し、[ENTER]キーを押し てください。

"END"マークが点灯し、コピー元の終了位置を指定する表示に切り替わります。



4. ダイアルを回してコピー元の範囲の終了位置となる小節を指定し、[ENTER]キーを押してください。

"TO"マークが点灯し、コピー先の先頭位置を指定する画面に切り替わります。



- **5.** ダイアルを回して、コピー先の先頭位置となる小節を選んでください。
- **6.** コピーを実行するには、[ENTER] キーを押してください。

キャンセルしたいときは、[EXIT]キーを押してください。

HINT

コピーを実行すると、コピーした小節分だけソングが長くなり、"EOS"が後ろに移動します。

 SONGモードのトップ画面に戻るには、 [REC] キーを押してください。

[REC]キーが消灯します。

ソング全体を移調する(トランスポーズ)

ソングのベーストラック全体を半音単位で移調(トランスポーズ)します。

- [RHYTHM] キーを繰り返し押して、SONG モードのトップ画面を表示させてください。
- **2.** [EDIT/UTILITY] キーを押してください。 SONGモードのユーティリティメニューが表示されます。

TRANSPOSE

3. ディスプレイに "TRANSPOSE" と表示されていることを確認し、[ENTER] キーを押してください。

ソングがトランスポーズ可能な状態になります。



4. ダイアルを回して半音単位のトランスポーズの値(-6~0~+6)を設定してください。

初期状態では"O(トランスポーズなし)"に設定されています。例えば、値を + 6に設定すると、ソングが6半音上にトランスポーズされます。

- **5.** [ENTER] キーを押してください。 ディスプレイに "ENT/EXIT" と表示されます。
- **6.** 実行するにはもう一度 [ENTER] キーを押してください。

キャンセルしたいときは[EXIT]キーを押してください。

トランスポーズが実行されると、"TRANSPOSE" の表示に戻ります。

HINT

元に戻したい場合は、再度トランスポーズを実行してください。

■ ソングを消去する

ソングの内容を破棄して、空の状態に戻します。

- **7.** [RHYTHM] キーを繰り返し押して、SONG モードのトップ画面を表示させてください。
- **2.** [INSERT/DELETE(COPY)] キーを押してください。

ディスプレイに"CLEAR"と表示されます。



- **3.** [ENTER] キーを押してください。 ディスプレイに "ENT/EXIT" と表示されます。
- **4.** ソングの消去を実行するには、[ENTER]キーを押してください。

キャンセルしたいときは、[EXIT] キーを押してください。

■ 他のプロジェクトからパターン/ソングを取り込む(インポート)

スマートメディア上に記録されている他のプロジェクトのソングおよびすべてのパターンを、現在のプロジェクトへ取り込みます。

NOTE

取り込みを実行すると、現在のプロジェクトのパターン/ソングがすべて上書きされます。

[RHYTHM] キーを押して、SONG モードまたはPATTERN モードのトップ画面を表示させてください。

パターン/ソングの取り込みは、PATTENモード、 SONG モードのどちらでも行えます。

- 2. [EDIT/UTILITY]キーを押してください。
- **3.** 左右のカーソルキーを繰り返し押して、 ディスプレイに"IMPORT"と表示させ、 [ENTER]キーを押してください。

この状態で、取り込み元となるプロジェクト番号が 選択できます。



- **4.** ダイアルを回して、取込先のプロジェクト 番号を選択してください。
- **5.** [ENTER] キーを押してください。 ディスプレイに"ENT/EXIT"と表示されます。
- **6.** 実行するにはもう一度 [ENTER] キーを押してください。

取り込みが実行されると、"IMPORT"の表示に戻ります。

リファレンス(エフェクト)

ここでは、PS-04に内蔵されているエフェクトの操作方法や編集方法について説明します。

エフェクトについて


PS-04のエフェクトには、特定の信号経路に挿入する "インサートエフェクト" と、内蔵ミキサーを経由して全トラックで共有できる"センドリターンエフェクト"の2種類があり、それぞれ同時に使用できます。


■ インサートエフェクト

インサートエフェクトは、コンプレッサーやアンプシミュレーターなど、効果の異なる複数の単体エフェクトが組み合わされたマルチエフェクトで、インプットの直後またはミキサーのステレオ出力の直後に挿入して利用します。

インサートエフェクトに含まれる単体エフェクトの組み合わせを"アルゴリズム"と呼びます。インサートエフェクトには5種類のアルゴリズムがあり、選択したアルゴリズムに応じて挿入位置が変化します。PS-04で利用可能なアルゴリズムと挿入位置は、次の通りです。

アルゴリズム	解説	挿入位置
GUITAR / BASS	ギター/ベースの録音に適したアルゴリズム です。	インプットの直後(①)
MIC	ボーカルやアコースティックギターなどのマ イク録音に適したアルゴリズムです。	インプットの直後(①)
LINE	シンセサイザーその他のライン出力機器の録音に適したアルゴリズムです。	インプットの直後(①)
DUAL	2 チャンネルが完全に独立した、モノラル入力 ×2、モノラル出力×2 のアルゴリズムです。	インプットの直後(①)
MASTERING	最終のステレオミックスを加工するのに適し たアルゴリズムです。	[OUTPUT] 端子の直前 (②)





アルゴリズムを構成する個々の単体エフェクトを "エフェクトモジュール"と呼びます。利用可能な エフェクトモジュールの種類や並び順は、アルゴリ ズムに応じて異なります(上図参照)。

エフェクトモジュールは、効果の種類を決める"エフェクトタイプ"、および効果のかかり具合を決める"エフェクトパラメーター"といった要素から構成されています。モジュールごとのエフェクトタイプやエフェクトパラメーターを調節したものを"パッチ"として保存できます。

アルゴリズムごとに、20~60種類のパッチが利用できます。 あらかじめプログラムされたパッチを呼び出すだけでなく、エフェクトパラメーターを編集したものをオリジナルのパッチとして保存しておくことも可能です。

アルゴリズムごとに利用可能なパッチ数は次の表の 通りです。

アルゴリズム	パッチ数 (プログラム済みのパッチ)
GUITAR/BASS	60(50)
MIC	30(20)
LINE	30(20)
DUAL	30(20)
MASTERING	20(15)


HINT

エフェクトの入出力構成はアルゴリズムに応じて異なり、モノラル入力/ステレオ出力、ステレオ入力/ステレオ出力、ステレオ入力/ステレオ出力、モノラル入力×2の3通りがあります。

■ センドリターンエフェクト

センドリターンエフェクトは、すべてのトラックで共有可能なエフェクトです。オーディオトラックやドラム/ベーストラックにリバーブ、ディレイ、コーラス効果を加える目的で利用します。各トラックの信号をセンドリターンエフェクトに送り(センド)、エフェクト音を[OUTPUT]端子の直前で原音とミックスします(リターン)。

センドリターンエフェクトのかかり具合は、エフェクトに送られる信号レベル (センドレベル) で調節します。



センドリターンエフェクトは、効果の種類を決める "エフェクトタイプ"とエフェクトの効き具合を調 節する "エフェクトパラメーター"という2つの要 素から構成されています。これらの要素を調節した ものを"パッチ"として保存できます。センドリター

ンエフェクトでは、40種類のパッチ(うち30種類が初期状態でプログラム済み)が利用できます。

HINT

インサートエフェクト/センドリターンエフェクトの パッチは、プロジェクトごとに保存されます。

■ EFFECTモードの画面について

インサートエフェクト/センドリターンエフェクトの設定を行うには、AUDIO、RHYTHM、SYSTEMの各モードで[EFFECT]キーを押し、PS-04をEFFECTモードに切り替えます。EFFECTモードに切り替えた直後は、次のいずれかの画面が表示されます。

● インサートエフェクトのトップ画面

インサートエフェクトのパッチを選択する画面です。この画面が表示された直後には、現在選ばれているアルゴリズムの名前がしばらくの間表示され、その後パッチ名の表示に変わります。

STNDRD 0

● センドリターンエフェクトのトップ画面

センドリターンエフェクトのパッチを選択する画面です。この画面が表示された直後には、ディスプレイに "SEND" としばらくの間表示され、その後パッチ名の表示に変わります。

LARGE 2

上記の2つの画面を切り替えるには、EFFECTモードで[EFFECT]キーを繰り返し押します。

インサートエフェクトの基本操作

ここでは、インサートエフェクトのパッチを選んだり、パッチの内容を編集したりする方法を説明します。

■ インサートエフェクトのパッチを選ぶ

インサートエフェクトのパッチを切り替えるには、次のように操作します。

[EFFECT] キーを繰り返し押して、インサートエフェクトのトップ画面を表示させてください。

現在選ばれているパッチが表示されます。



2. 上下のカーソルキーを使って、利用したい アルゴリズムを選んでください。

アルゴリズムを選択してしばらくすると、そのアルゴリズムで現在選ばれているパッチが表示されます。

NOTE

ここで選択したアルゴリズムに応じて、インサートエフェクトの挿入位置が変化します(詳しくは→P84)。

3. ダイアルを回してパッチを選んでください。

新しいパッチを選ぶと、即座にインサートエフェクトの効果が切り替わります。

HINT

パッチ名の位置に "EMPTY" と表示される場合は、空のパッチが選ばれています。このパッチを選んでも、インサートエフェクトは無効です。

4. インサートエフェクトを一時的にオフにするには、[TUNER/BYPASS] キーを押してください。

EFFECT モードで[TUNER/BYPASS]キーを押す と、インサートエフェクトがバイパス (オフ) に切 り替わり、内蔵チューナー機能が呼び出されます (チューナー機能については→P92)。

[TUNER/BYPASS]キーか[EXIT]キーを押せば、手順2の状態に戻ります。

HINT


EFFECTモード以外のモードで[TUNER/BYPASS] キーを押すと、ディスプレイに数秒間 "BYPASS" と表示され、インサートエフェクトがパイパス状態となります。もう一度[TUNER/BYPASS]キーを押せば、元の状態に戻ります。

インサートエフェクトを通過する信号の流れは、エフェクトの挿入位置やインプットのチャンネル数(モノラルまたはステレオ)に応じて次の図のように変化します。


なお、図の"M→S"はモノラル入力/ステレオ出力、"S→S"はステレオ入力/ステレオ出力、"DUAL"はモノラル入力×2/モノラル出力×2を表します。

● INPUTの直後に挿入する場合


●モノラルトラックに録音



●ステレオトラックに録音



● 内蔵ミキサーの直後に挿入する場合



■ インサートエフェクトのパッチを編集 する

ここでは、インサーションエフェクトのエフェクト タイプやエフェクトパラメーター を調節して、オリ ジナルのパッチを作る方法を説明します。


- インサートエフェクトのトップ画面を表示 させてください。
- 2. 必要に応じてアルゴリズムを切り替え、ダイアルを回して編集したいパッチを選んでください。



3. [EDIT/UTILITY]キーを押してください。

そのパッチで現在選ばれているエフェクトモジュール名が表示されます(複数のエフェクトタイプが含まれるモジュールの場合は、現在選ばれているエフェクトタイプ名が表示されます)。

エフェクトモジュール名(またはエフェクトタイプ名)



エフェクトパラメーターの設定値

HINT

エフェクトの編集中は、レベルメーターを使ってエフェクトパラメーターの大まかな設定値を確認できます。

4. 左右のカーソルキーを使って、編集したい エフェクトモジュールを選んでください。

編集対象となるモジュールが順番に切り替わります (下図参照)。

HINT

エフェクトタイプによっては、エフェクトパラメーターの種類が多いために、2ページに分けて表示されるものもあります。これらのエフェクトタイプのうち一部のものは、ディスプレイ右端の表示(P1/P2)で現在表示しているページ番号を確認できます。

5. 使用するエフェクトタイプを変更するには、 上下のカーソルキーを操作してください。

この操作は、複数のエフェクトタイプを含むエフェ クトモジュールに対してのみ有効です(詳しくは、 巻末の資料をご参照ください)。 例えば、DELAY/MODULATION モジュールのエフェクトタイプをFLANGEに切り替えたときは、次の画面が表示されます。



なお、調節可能なエフェクトパラメーターの種類は エフェクトタイプごとに異なり、エフェクトタイプ を切り替えれば、それに応じてエフェクトパラメー ターが入れ替わります。

-- -- DELAY/

モジュール	MODULATION			
エフェクト タイプ	CHORUS	FLANGER	PHASER	
エフェクト パラメーター	DEPTH RATE MIX	DEPTH RATE FB	POSITION RATE COLOR	•••

HINT

バッチの内容を保存されている状態から変更すると、ディスプレイの右上に"ED"マークが表示されます。変更箇所を元に戻すと、このマークが消灯します。

6. エフェクトパラメーターを調節するには、フェーダー1~4を操作してください。

エフェクトの編集中は、フェーダー1~4を使って対応するエフェクトパラメーターを調節できます。フェーダーを操作すると、そのパラメーターの設定値が数秒間表示されます。レベルメーターで各パラメーターの大まかな値を確認できます。モジュール/エフェクトタイプごとのパラメーターについては、P104をご参照ください。




HINT

ステータスキー 1 ~4 を押すと、対応するエフェクトバラメーターの値が表示されます。このときダイアルを回せば、表示されたパラメーターの値を調節できます。設定値を細かく編集したいときは、この方法が便利です。

7. エフェクトモジュールのオン/オフを切り 替えるには、ディスプレイに目的のモジュー ル名(またはエフェクトタイプ名)を表示 させ、[TUNER/BYPASS]キーを押してく ださい。

エフェクトモジュールをオフにすると、モジュール名(またはエフェクトタイプ名)と"-OFF-"の表示が交互に切り替わります。



HINT

TOTALモジュール(ZNR/パッチレベル)は、オフにできません。常にオンに固定されています。

- 8. 必要に応じて手順4~7を繰り返して、他の モジュールも同様に編集してください。
- 9. パッチレベル (パッチの最終的な音量) を 調節するには、左右のカーソルキーを使っ て、ディスプレイに "TOTAL" と表示させ、 フェーダー 1 を操作してください。

パッチレベルは1~30の範囲で設定できます。

10. ZNR (ズームノイズリダクション) のかかり具合を調節するには、ディスプレイに "TOTAL" と表示されているときにフェーダー 2を操作してください。

楽器を演奏して音の消え際が不自然にならない程度 に値を高く設定してください。

11. 編集が終わったら、[EXIT] キーを押してく ださい。

インサートエフェクトのトップ画面に戻ります。なお、編集したパッチを保存せずに他のパッチへと切り替えると、編集した内容が破棄されます。パッチの保存方法については、次の項目をご参照ください。

■ インサートエフェクトのパッチを保存 する

編集したパッチを保存します。

- インサートエフェクトのトップ画面で、 [EDIT/UTILITY]キーを押し、パッチを編集 してください。
- **2.** パッチの編集が終わったら、[INSERT/DELETE(COPY)]キーを押してください。

保存先のパッチ番号と、現在選ばれているパッチ名が交互に表示されます。



- ダイアルを回して保存先のパッチ番号を選んでください。
- **4.** 保存を実行するには、[ENTER] キーを押してください。

編集したパッチが保存され、インサートエフェクトのトップ画面に戻ります。

■ インサートエフェクトのパッチ名を 変える

現在選ばれているインサートエフェクトのパッチ名を変更します。

- インサートエフェクトのトップ画面で名前を変更したいパッチを選び、[EDIT/ UTILITY] キーを押してください。
- **2.** 左右のカーソルキーのどちらか一方を繰り返し押して、パッチ名の最初の文字を点滅させてください。

点滅部分は、その文字が変更可能であることを表わ しています。



3. ダイアルを回して文字を変更してください。 使用可能な文字についてはP71 をご参照ください。



HINT

フェーダー $1 \sim 3$ を使って文字を入力することも可能です。

4. 左右のカーソルキーを押して、点滅部分を 移動させてください。



- **5.** 手順3~4を繰り返して、パッチに新しい名前を付けてください。
- **6.** 変更し終わったら、[EXIT] キーを押してください。

インサートエフェクトのトップ画面に戻ります。入力した名前を残しておきたいときは、パッチを保存してください。

センドリターンエフェクトの 基本操作

ここでは、センドリターンエフェクトのパッチを選んだり、パッチの内容を編集したりする方法を説明します。

■ センドリターンエフェクトのパッチを 選ぶ

センドリターンエフェクトのパッチを切り替えるには、次のように操作します。

7. [EFFECT] キーを繰り返し押して、センドリターンエフェクトのトップ画面を表示させてください。

ディスプレイに数秒間 "SEND" と表示された後で、現在選ばれているパッチ名が表示されます。



2. ダイアルを回してパッチを選んでください。

新しいパッチを選ぶと、即座にセンドリターンエフェクトの効果が切り替わります。

HINT

センドリターンエフェクトのかかり 具合は、トラックバラメーターを使ってトラック ごとに調節します。P56をご参照ください。

■ センドリターンエフェクトのパッチを 編集する

センドリターンエフェクトのパッチを編集します。

- センドリターンエフェクトのトップ画面を 表示させ、ダイアルを回して編集したいパッチを選んでください。
- 2. [EDIT/UTILITY]キーを押してください。

パッチが編集可能な状態となり、現在選ばれている エフェクトタイプが表示されます。




3. 上下のカーソルキーを使って、エフェクト タイプを変更してください。

センドリターンエフェクトで選択可能なエフェクトタイプについては、巻末の資料をご参照ください。



4. パラメーターの設定値を調節するには、フェーダー1~4を操作してください。

フェーダーを操作すると、そのパラメーターの設定 値が数秒間表示されます。また、レベルメーターで 各パラメーターの大まかな値を確認できます。調節 可能なパラメーターについては、巻末の資料をご参 照ください。



調節可能なパラメーターの大まかな設定値

HINT

- ・ステータスキー 1~4を押すと、対応するエフェクトパラメーターの値が表示されます。このときダイアルを回せば、表示されたパラメーターの値を調節できます。
- ・センドリターンエフェクトは、バラメーターが2ページ に分かれて表示されます(現在表示しているページは、 P1/P2の表示で確認できます)。必要に応じて左右の カーソルキーを使ってページを切り替え、フェーダーを 使ってパラメーターを調節してください。
- **5.** 同じ要領で、その他のパラメーターも調節してください。

6. 編集を終えるには、[EXIT] キーを押してください。

センドリターンエフェクトのトップ画面に戻ります。

NOTE

保存操作を行わずにパッチを変更すると、編集内容が破棄されます。必要に応じてパッチを保存してください。保存方法については次の項目をご参照ください。

■ センドリターンエフェクトのパッチを 保存する

編集したセンドリターンエフェクトのパッチを保存します。

- センドリターンエフェクトのトッブ画面で [EDIT/UTILITY]キーを押し、パッチを編集 してください。
- **2.** パッチの編集が終わったら[INSERT/DELETE(COPY)] キーを押してください。

保存先のパッチ番号と、現在選ばれているパッチ名が交互に表示されます。



- **3.** ダイアルを回して保存先のパッチ番号を選んでください。
- **4.** パッチを保存するには [ENTER] キーを押してください。

保存が実行されると、センドリターンエフェクトの トップ画面に戻ります。

■ センドリターンエフェクトのパッチ名を変える

センドリターンエフェクトのパッチ名を変更します。

 センドリターンエフェクトのトップ画面で 名前を変更したいパッチを選び、[EDIT/ UTILITY]キーを押してください。

2. 左右のカーソルキーのどちらか一方を繰り返し押して、パッチ名の先頭の文字を点滅させてください。



3. ダイアルを回して文字を変更してください。 利用可能な文字については、P71をご参照ください。

HINT

フェーダー1~3を使って文字を入力することも可能です。

- **4.** 左右のカーソルキーを押して、点滅部分を 移動させてください。
- **5.** 手順3~4を繰り返して、すべての文字を変更してください。
- **6.** 変更し終わったら [EXIT] キーを押してください。

センドリターンエフェクトのトップ画面に戻ります。入力した名前を残しておきたいときは、パッチを保存してください。

チューナー機能を使う

PS-04には、7弦ギターや変則チューニングにも対応する多機能なチューナーが内蔵されています。ここでは、チューナー機能の使い方について説明します。

■ クロマチックチューナーを使う

半音単位で音名を自動検出するクロマチックチューナーを利用 します。

7. [INPUT] 端子にチューニングしたい楽器を接続し、入力ソースとして"INPUT"が選ばれていることを確認してください。

HINT

内蔵マイクや[LINE IN]端子の信号をチューナーに送ることも可能です。この場合は、それに応じて入力ソースの設定を変更してください。

2. EFFECTモードのいずれかの画面で [TUNER/BYPASS] キーを押してください。

EFFECT モードで[TUNER/BYPASS] キーを押すと、インサートエフェクトがバイパス状態に切り替わり、内蔵のチューナー機能が呼び出されます。初めてチューナーを機能を動作させたときは、数秒間 "CHROMATIC" と表示され、チューニングタイプとしてクロマチックチューナーが選ばれます。クロマチックチューナーを選んだ場合、チューナーの動作中はディスプレイ右側に "CR" と表示されます。



HINT


左右のカーソルキーを押せば、チューニングタイプを切り替えられます。詳しくは次の項目をご参照ください。

3. 調律したい弦を開放弦で弾いてください。

ピッチが自動的に検出され、ディスプレイに最寄りの音名が表示されます。 正確なピッチに対して現在のピッチがどの程度すれているかは、ディスプレイの表示で確認できます。

検出された音名(oの記号は#を表わします)





- **4.** 希望する音名の両脇に "<>" が表示される ように、楽器を調弦してください。
- **5.** 同じ要領で、他の弦についても調弦してください。
- **6.** チューナーの基準ピッチを変更したいときは、チューナーの動作中に、ダイアルを回してください。

現在の基準ピッチの値が、ディスプレイに表示されます。基準ピッチは、初期状態で中央のA=440Hzに設定されていますが、必要に応じて435~445Hzの範囲を1Hz単位で調節できます。

値を変更してしばらくたつと、元の表示に戻ります。

44ØHZ

HINT

基準ピッチは、電源を入れ直したときに、A=440Hzの 値にリセットされます。

調弦を終えるには、[EXIT] キーを押してください。

インサートエフェクトのバイパス状態が解除され、 元の画面に戻ります。

■ その他のチューナータイプを使う

PS-04のチューナー機能には、クロマチック以外にも、変則チューニングやギター/ベース専用のチューニングなどさまざまな種類のチューナータイプが用意されています。これらのチューナータイプを選んだときは、弦番号を指定して1本ずつ調弦していきます。

- 7. [INPUT]端子にチューニングしたい楽器を接続し、入力ソースとして"INPUT"が選ばれていることを確認してください。
- 2. EFFECTモードのいずれかの画面で、 [TUNER/BYPASS] キーを押し、左右の カーソルキーを操作してください。

左右のカーソルキーを使うと、チューナータイプが 切り替えられます。利用可能なチューナータイプと 各弦に対応する音名は、下の表の通りです。

例えば、チューナータイプとして "GT" (ギター)

チューナータイプ	GUITAR (GT)	BASS (BS)	OPEN-A (OA)	OPEN-D (OD)	OPEN-E (OE)	OPEN-G (OG)	DADGAD (D modal) (DA)
	6E	ЧE	6E	6 J	6E	6 J	<i>51</i>
	5A	3A	5A	5A	53	56	5A
	4]]	2]]	ЧЕ	4]]	ЧE	4]]	4]]
弦/音名	36	16	38	3F .0	36 0	36	36
	2]]	5]]	2C o	2A	2]]	2]]	2A
	ΙE		ΙE	1]]	ΙE	1]]	1]]
	77			-			

リファレンス (エフェクト)

を選んだ場合、ディスプレイには弦番号と目的の音 名が表示されます。



- **3.** 表示された弦を開放弦で弾き、チューニングを合わせてください。
- **4.** 上下のカーソルキーを使って、弦番号を切り替えてください。

例えば、チューナータイプとして "GT" (ギター) を選んだ場合、カーソル[▼]キーを押すたびに次の ように弦番号が切り替わります。

 $6E \rightarrow 5A \rightarrow 4D \rightarrow 3G \rightarrow 2B \rightarrow 1E \rightarrow 7B \rightarrow 6E \cdots$

- **5.** 同じ要領で他の弦もチューニングを変更してください。
- **6.** 調弦を終えるには、[EXIT] キーを押してください。

インサートエフェクトのバイパス状態が解除され、 元の画面に戻ります。

HINT

必要ならば、チューニングの基準となるピッチ(初期状態A=440Hz)を変更できます。調節方法はクロマチックチューナーと共通です。

リファレンス(システム)

ここでは、プロジェクトの管理やPS-04全体にかかわる設定を行うSYSTEMモードの操作について説明します。

SYSTEMモードの画面について

レコーダーが停止しているときに[SYSTEM] キーを押すとPS-04がSYSTEMモードに切り替わり、プロジェクトの管理やPS-04全体にかかわる設定を行うシステムメニューが表示されます。

PROJECE

HINT

AUDIO、RHYTHM、EFFECTの各メニューから SYSTEMモードに切り替えると、現在操作しているプロ ジェクトの内容が自動的に保存されます。

プロジェクトについて

PS-04では、作成した楽曲を再現するのに必要なオーディオデータや各種情報を"プロジェクト"という単位で管理します。1つのプロジェクトには、次のような情報が含まれます。

- トラック1~4の各Vテイクに記録されたオー ディオデータ
- トラック1~4で選ばれているVテイク番号
- ・ トラックパラメーターの設定内容
- ・ 内蔵ミキサーのミックス内容
- ・ ドラム/ベーストラックで演奏するすべてのパターンの内容
- ドラム/ベーストラックで演奏するソングの内容
- ・ エフェクトパッチの設定内容
- ・ その他の各種設定

NOTE

PS-04で操作できるプロジェクトは、現在読み込まれているものに限られます。複数のプロジェクトを同時に操作することはできません。

■ プロジェクトの基本操作

プロジェクトの選択や作成などプロジェクトに関する各種操作は、ある程度共通化されています。基本的な操作方法は次の通りです。

1. レコーダーが停止しているときに 「SYSTEMIキーを押してください。

PS-04の動作がSYSTEMモードに切り替わり、システムメニューが表示されます。

PROJECE

2. ディスプレイに "PROJECT" と表示されていることを確認し、[ENTER]キーを押してください。

プロジェクトの各種操作を行うプロジェクトメニューが表示されます。

SELECT

3. 左右のカーソルキーを使って操作したい項目を選び、[ENTER]キーを押してください。

プロジェクトメニューでは、次の項目が選択できます。

SELECT

既存のプロジェクトを選んで読み込みます。

NEW

新規プロジェクトを作成します。

COPY

操作中のプロジェクトを複製します。

DELETE

任意のプロジェクトを削除します。

PROTECT

現在操作しているプロジェクトにライトプロテクトをかけます。

CAPACITY

録音可能な残り時間を表示します。

NAME

現在操作しているプロジェクトの名前を変更します。

これ以降の操作は、選択した項目に応じて異なります。詳しい内容は、この後の説明をご参照ください。

■ プロジェクトを選択する

スマートメディアに保存されているプロジェクトの 中から、1つを選んで読み込みます。

HINT

PS-04の電源を入れたときは、最後に操作していたプロジェクトが自動的に読み込まれます。

7. 「プロジェクトの基本操作」を参考に、 "SELECT" と表示させ、[ENTER] キーを押 してください。



- ダイアルを回して読み込みたいプロジェクト番号を選んでください。
- **3.** 読み込みを実行するには、[ENTER] キーを 押してください。

読み込みが終わると、自動的にAUDIOモードのトップ画面が表示されます。

■ 新規プロジェクトを作成する

スマートメディア上に新規プロジェクトを作成しま す。

7. 「プロジェクトの基本操作」を参考に"NEW" と表示させ、[ENTER] キーを押してくださ い。

ディスプレイが次のように変わります。この画面では、作成するプロジェクトの録音グレード(オーディオトラックの録音品質)を設定します。



HINT

オーディオトラックの録音グレードはプロジェクト単位 で設定できます。

- **2.** ダイアルを回して次の中から録音グレードを選んでください。
- HF (ハイファイ)

音質重視の設定です(初期設定)。16MBのスマートメディアに、1トラック換算で約7分の録音が行えます。

LG (ロング)

録音時間重視の設定です。16MBのスマートメディアに、1トラック換算で約15分の録音が行えます。

3. プロジェクトの作成を実行するには [ENTER]キー、取り消すには[EXIT]キーを 押してください。

[ENTER] キーを押すとスマートメディア上に新規プロジェクトが作成され、そのプロジェクトが読み込まれます。

HINT


- 新規作成されたプロジェクトは、自動的に "PROJxx (xxにはプロジェクト番号が入ります)" という名前が付けられます。
- ・プロジェクトの名前は、必要に応じて変更できます (→ P98)。

■ プロジェクトをコピーする

現在選んでいるプロジェクトの内容をコピー(複製)します。

 「プロジェクトの基本操作」を参考に"COPY" と表示させ、[ENTER]キーを押してください。

次の画面が表示されます。



2. ダイアルを回してコピー先となるプロジェクト番号を選び、[ENTER]キーを押してください。

ディスプレイに"ENT/EXIT"と表示されます。

3. コピーを実行するには [ENTER] キー、取り 消すには[EXIT] キーを押してください。

コピーが実行されると、コピー先のプロジェクトが 読み込まれ、自動的にAUDIOモードのトップ画面 が表示されます。

■ プロジェクトを削除する

スマートメディア上のプロジェクトを削除します。

NOTE

ー度削除したプロジェクトを復活させることはできません。誤って必要なプロジェクトを削除しないよう、ご注意ください。

 プロジェクトの基本操作」を参考に "DELETE" と表示させ、[ENTER] キーを押 してください。

ディスプレイの表示が次のように変わります。



- **2.** ダイアルを回して削除したいプロジェクト を選び、[ENTER]キーを押してください。 ディスプレイの表示が "ENT/EXIT" に変わります。
- **3.** 削除を実行するには [ENTER] キー、取り消すには[EXIT] キーを押してください。

現在選択しているプロジェクトを削除することも可能です。この場合は、実行した後で1つ手前のプロジェクトが自動的に読み込まれます。

NOTE

プロテクト(次項目を参照)が有効になっているプロジェクトは削除できません。

■ プロジェクトにプロテクトをかける

現在選ばれているプロジェクトにライトプロテクト (書き換え保護)をかけて、内容の変更やプロジェクトの削除を禁止します。

プロテクトをかけたプロジェクトは通常と同じよう に再生でき、ミックスバランスを変更したり、パラ メーターの値を変更したりできますが、その内容は 保存されません。

プロジェクトが完成したときは、プロテクトを有効にしておくことを強くお勧めします。

 プロジェクトの基本操作」を参考に "PROTECT" と表示させ、[ENTER] キーを 押してください。

ディスプレイが次のように変わります。

プロテクトのオン/オフ状態 PRTET UFF

2. ダイアルを回して設定値を"ON"にしてください。

プロテクトが有効となり、現在のプロジェクトは書き換え禁止となります。プロテクト解除したいときは、もう一度この画面を表示させて "OFF" を選択します。

3. 元の画面に戻るには、[EXIT] キーを繰り返し押してください。

キーを押すごとに1つ手前の画面に戻ります。

■ 録音可能な残り時間を表示する

スマートメディア上に録音可能な残り時間を表示します。

 「プロジェクトの基本操作」を参考に "CAPACITY" と表示させ、[ENTER] キー を押してください。

スマートメディア上に録音できる残り時間が、モノ ラルトラック換算で表示されます。



HINT

ここで表示される時間は、現在操作しているプロジェクトの録音グレード (→ P96) に応じて変化します。

2. 元の画面に戻るには、[EXIT] キーを繰り返し押してください。

キーを押すたびに1つ手前の画面に戻ります。

■ プロジェクト名を変更する

現在操作しているプロジェクトの名前を変更します。

 プロジェクトの基本操作」を参考に "NAME"と表示させ、[ENTER] キーを押 してください。

ディスプレイの表示が次のように切り替わります。



- 2. ダイアルを回して文字を変更してください。
- 3. 左右のカーソルキーを押して、点滅部分を 移動させ、ダイアルを回して文字を選んで ください。

選択可能な文字については、P71をご参照ください。

HINT

文字の入力にはフェーダー 1 ~3、点滅部分の移動にはフェーダー4を使うこともできます。

- **4.** 手順2~3を繰り返してすべての文字を変更してください。
- **5.** 元の画面に戻るには、[EXIT] キーを繰り返し押してください。

キーを押すたびに1つ手前の画面に戻ります。

レベルメーターの表示方法を 切り替える

ディスプレイのレベルメーターに表示される信号レベルは、音量調節前(プリフェーダー)または音量調節後(ポストフェーダー)の2種類から選択できます。

1. レコーダー が停止し ているときに [SYSTEM]キーを押してください。

システムメニューが表示されます。

2. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "LVLMET" と表示させ、[ENTER]キーを押してください。

ディスプレイの表示が次のように変わります。

現在のレベルメーターの表示位置

- **3.** ダイアルを回して次の中から目的の設定を 選んでください。
- POS (ポストフェーダー)
 フェーダー1~4で音量調節した後の信号レベル を表示します(初期設定)。
- PRE (プリフェーダー)音量調節前の信号レベルを表示します。
- **4.** 元の画面に戻るには、[EXIT] キーを繰り返し押してください。

キーを押すたびに1つ手前の画面に戻ります。

内蔵マイクのゲインを設定する

内蔵マイクのゲイン(入力感度)を設定します。

1. レコーダーが停止しているときに [SYSTEM]キーを押してください。

システムメニューが表示されます。

2. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "INT MIC" と表示させ、[ENTER] キーを押してください。

ディスプレイの表示が次のように変わります。



- **3.** ダイアルを回して入力感度を切り替えてください。
- LO

オンマイク用の設定です。ボーカルを録音すると きやアコースティックギターを間近で録音すると きに利用します(初期設定)。

· HI

オフマイク用の設定です。スタジオ内のバンド全体を録音したいときなどに利用します。

4. 元の画面に戻るには、[EXIT] キーを繰り返し押してください。

キーを押すたびに1つ手前の画面に戻ります。

HINT

入力感度の設定は、プロジェクトごとに記憶されます。

バックライトの点灯/消灯を切り 替える

ディスプレイのバックライトは、必要に応じて点灯 /消灯を切り替えられます。PS-04を電池駆動させているときにバックライトを消灯させれば、電池 の消耗を抑えることができます。

 レコーダーが停止しているときに [SYSTEM]キーを押してください。

システムメニューが表示されます。

2. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "LCD" と表示させ、[ENTER] キーを押してください。

ディスプレイの表示が次のように変わります。



3. ダイアルを回してオン/オフを設定してください。

初期状態では、バックライトは"ON(常に点灯)" に設定されています。

4. 元の画面に戻るには、[EXIT] キーを繰り返し押してください。

キーを押すたびに1つ手前の画面に戻ります。

スマートメディアのフォーマット

PS-04に装着したスマートメディアをフォーマット(初期化)します。

NOTE

PS-04でフォーマットしていないスマートメディアを装着した場合、オーディオの録音/再生や各種データの保存が行えません。新品のスマートメディアを使用するときは、必ずフォーマット操作を行ってください。

- 新しいスマートメディアを装着して、PS-04の電源を入れてください。
- **2.** [SYSTEM]キーを押してください。 システムメニューが表示されます。
- 3. 左右のカーソルキーを使ってディスプレイに "CARD" と表示させ、[ENTER] キーを押してください。

ディスプレイの表示が次のように変わります。

FORMAT

4. フォーマットを実行するには、[ENTER] キーを2回押してください。

キーを一度押すとフォーマットの確認の画面に変わり、もう一度押すとフォーマットを実行します。フォーマットが完了すると、新規プロジェクトが1つ作成され、自動的に読み込まれます。

なお、実行前に[EXIT]キーを押すと、操作を取り消して] つ手前の画面に戻ることができます。

仕様

●レコーダー フィジカルトラック バーチャルテイク 最大同時録音トラッ	40 (10テイク/トラック)	リズムソング ノート	99小節/パターン 1 /プロジェクト、 999小節/ソング 約1 0000/ソング
最大同時再生トラッ		A/D変換	20ビット64倍オーバーサン プリング
記録メディア	ステレオドラム + ベース) スマートメディア	D/A変換	20ビット8倍オーバーサンプ リング
録音時間	(3.3 V, 16 ~ 128 MB) 16 MB 約7分(HI-FI)/ 約15分(LONG)	サンプリング周波数	31.25 kHz
	32 MB 約16分(HI-FI)/ 約32分(LONG)	ディスプレイ	42 x 26mmオリジナルLCD
	64 MB 約33分(HI-FI)/ 約67分(LONG) 128 MB 約67分(HI-FI)/ 約134分(LONG) 録音時間は目安です。条件により 多少短くなることがあります。	インブット ギター/マイク入力	標準モノラルフォーン ジャック 定格入力レベル -50~+ 4dBm可変 入力インピーダンス
プロジェクト ●ミキサー フェーダー	100	ライン入力	16 k Ω \sim 1 M Ω 可変 ミニステレオジャック 定格入力レベル -2 OdBm 入力インピーダンス 1 Ok Ω
トラックパラメータ	イコライザー、エフェクトセン	アウトプット	
ステレオリンク ●エフェクト アルゴリズム	ド、パン(バランス) トラック 1/2、3/4	マスター出力	標準ステレオフォーン ジャック 定格出力レベル +3dBm 出力負荷インピーダンス 10kΩ以上
	(ギター/ベース、マイク、 デュアル、ライン、 マスタリング)	ヘッドフォン出力	ミニステレオジャック 50 mW (32 Ω 負荷時)
モジュール	インサート5、 センド/リターン 1	電源 ACアダプター	DC 9 V センターマイナス
タイプ	インサート87、 センド/リターン6	電池	300 mA (ズームAD-0006) 単3乾電池4本
パッチ	インサート 170、 センド/リターン40		連続使用時間 約7時間(バックライト点灯時)
チューナー	クロマチック、ギター、 ベース、 オープンA/D/E/G、		約10時間(同消灯時)
	Dモーダル	外形寸法	85 (W) x 133 (D) x 36 (H) mm
●リズム ボイス	ドラム5、ベース1	重量	160 g(電池を含まない)
ドラムキット ベースプログラム 分解能	7 5 48 PPQN	付属品	スマートメディア
テンポ 変拍子 リズムパターン	40 ~ 250 BPM 1/4 ~ 8/4 511 /プロジェクト、	* O dB = 0.775 Vrm * 製品の仕様および外 ことがあります。	s 観は、改良のため予告なく変更する

故障かな?と思われる前に

PS-04の動作がおかしいと感じられたときは、まず次の項目を確認してください。

再生時のトラブル

■ 音が出ない、もしくは非常に小さい

- ・モニターシステムの接続、およびモニターシステム側の音量を確認してください。
- ・トラック $1 \sim 4$ のフェーダーが下がりきっていないか確認してください。
- ・新規プロジェクトの作成直後は、ドラム/ベーストラックの音量がゼロに設定されています。ドラム/ベーストラックのフェーダーが下がりきっていないか確認してください。
- ・カードスロットにスマートメディアが挿入されて いることを確認してください。

■ フェーダーを操作しても音量が変わら ない

- ・ステレオリンク機能がオンになっているトラック では、偶数トラック側のフェーダー操作は無効と なります。奇数トラックのフェーダーを操作する か、ステレオリンク機能をオフにしてください。
- ・適切なモードでフェーダーを操作しているか確認 してください。オーディオトラックの音量を調節 するにはAUDIOまたはEFFECTモード、ドラム/ ベーストラックの音量を調節するにはRHYTHM モードに切り替える必要があります。

■ レコーダーが再生途中で止まってしま う

・トラックを録音選択したまま再生を行うと、PS-04 内部で一時ファイルが作られます。カードの残り容量が少ない場合、一時ファイルでカードの空き容量を使い切ってしまい、強制的に停止することがあります。この場合はトラックの録音選択を解除してください。

■ ミックスダウン時に雑音が入る

- インプットの入力ソースを表示させ、録音レベルを下げきってください。
- ・出力信号にインサートエフェクトをかけている場合、エフェクトのパッチレベルが適切かどうか確認してください。

録音時のトラブル

■ 接続した楽器の音が聞こえない、もしくは非常に小さい

- · 入力ソースの設定を確認してください (→P53)。
- [INPUT]端子を利用している場合、 [INPUT LEVEL] ノブを絞りきっていないか確認 してください。
- ・内蔵マイクを利用している場合、感度の設定が適切か確認してください(→P99)。
- ・[LINE IN] 端子を利用している場合、接続した機器 の出力レベルを上げてみてください。

■ トラックに録音できない

- ・録音先トラックの REC マークが点灯しているか確認してください。
- プロジェクトにプロテクトがかかっているときは 録音が行えません。他のプロジェクトを利用する か、プロテクトをオフにしてください(→P97)。
- ・カードスロットにスマートメディアが挿入されていることを確認してください。

■ バウンスができない

- ・ディスプレイに BOUNCE マークが点灯している か確認 してください (\rightarrow P43)。
- ・バウンス 先のトラックが録音先 として選択されているか確認してください。

・トラック1~4、ドラム/ベーストラックのフェー ダーが下がりきっていないか確認してください。

■ 録音した音が歪んでいる

- 出力信号にインサートエフェクトをかけているときは、エフェクトの設定が適切であるか確認してください。
- · [INPUT]端子を使っている場合は、 [INPUT LEVEL] ノブの設定が適切だったか確認 してください。
- ・EQの GAIN パラメーターが極端に高く設定されて いないか確認してください。ゲインが高く設定されていると、フェーダーを下げても音が歪んで聞 てえる場合があります。
- ・入力ソースの選択中にレベルメーターの一番上の セグメントのみが点灯する場合は、録音した信号 が歪んでいます。録音レベルを下げてください。

エフェクト関連のトラブル

■ インサートエフェクトがかからない

・エフェクトがバイパス状態になっていないか確認 してください (→ P86)。

■ センドリターンエフェクトがかからな い

・トラックの SEND パラメーターがオンになっているか、また SEND_Lパラメーターの設定値が下がりきっていないか確認してください。

リズム関連のトラブル

■ パターン/ソングが再生できない

- ・新規プロジェクトの作成直後は、ドラム/ベーストラックの音量がゼロに設定されています。ドラム/ベーストラックのフェーダーが下がりきっていないか確認してください。
- ・リズム機能が適切なモードに設定されているか確認してください (→P59)。

その他のトラブル

■ チューナーが利用できない

- ・EFFECTモードに設定されているか確認してください。チューナー機能は、EFFECTモードで利用できます。
- ・チューニングしたい楽器を接続した端子が、入力 ソースとして選ばれているか確認してください。

■ ディスプレイに "STOP PLAY" と 表示される

・その操作はレコーダーの動作中に実行できません。 先にレコーダーを停止させてください。

■ ディスプレイに "NOCARD" と表示 される。

- ・スマートメディアが挿入されていることを確認し てください。
- ・新しいスマートメディアを利用するときは、最初 にPS-04本体でフォーマットする必要があります (→P100)。

PS-04 資料

エフェクトパラメーター

■ インサートエフェクト

GUITAR/BASSアルゴリズム

●COMPモジュール

タイプ		パラメーター	
COMP	音のばらつきを抑えます。		
COIVIP	SENS	ATTACK	LEVEL

パラメーター	設定範囲	説明
SENS	0~10	コンプレッションの入力感度を設定します。
ATTACK	0~10	コンプレッションのかかる速さを設定します。
LEVEL	1 ~ 8	モジュールの出力レベルを設定します。

●PRE AMP/DRIVEモジュール

タイプ			パラメ	ーター		
J-CLN	トランジスタコンボアンプをモデリングしたクリーンサウンドです。					
US-CLN	ビルトイン型真?	空管アンプをモデリ	ノングしたクリーン	/サウンドです。		
US-DRV	ビルトイン型真?	空管アンプをモデリ	Jングしたドライフ	ブサウンドです。		
TWEED	枯れた歪みが特徴	数の真空管内蔵小型	iiコンボアンプのモ	デリングです。		
CLASSA	ブリティッシュタ	系コンボアンプを T	Eデリングした独特	5のクランチサウン	′ドです。	
UK-CRU	ブリティッシュタ	系真空管スタックス	アンプをモデリンク	ブしたクランチサウ	ンドです。	
UK-DRV	ブリティッシュタ	系真空管スタックス	アンプをモデリンク	ブしたドライブサウ	ンドです。	
CMB335	長いサステインだ	が特徴の真空管コン	ノボアンプのモデリ	リングです。		
MTLPNL	真空管スタックス	アンプをモデリンク	ブしたハイゲインの)ドライブサウンド	です。	
BLKBTM	太い低音と細かし	ハ歪みが特徴の真3	2管スタックアンフ	プのモデリングです	•	
MDLEAD	リード向けのハイ	イゲインアンプを 1	Eデリングしたドラ	ライブサウンドです	•	
FZ-STK	ファズで音を歪き	ませてスタックアン	ノプで鳴らしたよう	が 1960 年代風!	サウンドです。	
TE BASS	クリーンな中低地	或が特徴のベースス	アンプのモデリンク	ブです。 -		
FD BASS	ビンテージドライ	イブ風のベースアン	ノプのモデリングて	す。		
	GAIN	TONE	I FVFI			
		BASS のパラメ-	 -タは共通です。			
SNSBASS			 -タは共通です。			
CR	ベース用のトレフ クランチとキャb	BASS のパラメ- ブリーなドライブ† ごネットシミュレ-	ータは共通です 。 サウンドです。 ータの組合せです。			
CR TS	ベース用のトレフ クランチとキャb	BASS のパラメ- ブリーなドライブ† ごネットシミュレ-	 -タは共通です 。 ナウンドです。	/ /一夕の組合せです	-	
CR TS GV	ベース用のトレフ クランチとキャセ ビンテージオー/	BASS のパラメ- ブリーなドライブ! ごネットシミュレ- 「ードライブとキ!	ータは共通です 。 サウンドです。 ータの組合せです。		-	
CR TS GV MZ	ベース用のトレフ クランチとキャセ ビンテージオー/ ビンテージディス	BASS のパラメ- ブリーなドライブ! ごネットシミュレ- ベードライブとキ+ ストーションとキ+	ー タは共通です 。 けウンドです。 ータの組合せです。 ァビネットシミュレ	ノータの組合せです		
CR TS GV	ベース用のトレフ クランチとキャセ ビンテージオー/ ビンテージディフ メタル向けディフ	BASS のパラメ- ブリーなドライブサ ビネットシミュレー ベードライブとキャ ストーションとキャ ストーションとキャ	ーーーータは共通です。 サウンドです。 ータの組合せです。 アビネットシミュレアビネットシミュレ	ノータの組合せです ノータの組合せです	- - 0	
CR TS GV MZ	ベース用のトレフ クランチとキャレ ビンテージオー/ ビンテージディフ メタル向けディフ ズーム 9002 デ GAIN	BASSのパラメ- ブリーなドライブ・ ジネットシミュレー バードライブとキ・ ストーションとキ・ ストーションとキ・ イストーションと TONE	ータは共通です。 サウンドです。 ータの組合せです。 マビネットシミュレマビネットシミュレマビネットシミュレマレネットシミュレキャビネットシミ	ノータの組合せです ノータの組合せです	- - 0	DEPTH
CR TS GV MZ	ベース用のトレフ クランチとキャレ ビンテージオーノ ビンテージディフ メタル向けディフ ズーム 9002 デ GAIN ** SNSBASS	BASSのパラメ- ブリーなドライブ・ ブネットシミュレー (ードライブとキ・ ストーションとキ・ ストーションとキ・ オストーションとキ・ アストーションと	ータは共通です。 中夕は共通です。 中夕の組合せです。 アビネットシミュレ アビネットシミュレ アビネットシミュレ キャビネットシミ LEVEL ータは共通です。	ノータの組合せです ノータの組合せです ュレータの組合せて CABI	ਟਰ SPEAKR	DEPTH
CR TS GV MZ	ベース用のトレフ クランチとキャレ ピンテージオーノ ピンテージディン メタル向けディン ズーム 9002 デ GAIN ※ SNSBASS~ エレクトリック3	BASSのパラメ- ブリーなドライブ・ ブネットシミュレー (ードライブとキ+ ストーションとキ+ ストーションとキ+ イストーションと TONE - 9002のパラメ ドターの音をアコー	ータは共通です。 ナウンドです。 ータの組合せです。 アビネットシミュレアビネットシミュレアビネットシミュレキャビネットシミュレキャビネットシミナスティックギター	ノータの組合せです ノータの組合せです ュレータの組合せで CABI -風に変化させます	र ु टुर्च ु SPEAKR	
CR TS GV MZ 9002	ベース用のトレフ クランチとキャレ ピンテージオーノ ピンテージディン メタル向けディン ズーム 9002 デ GAIN ** SNSBASS 〜 エレクトリック= TOP	BASSのパラメ- ブリーなドライブ・ ブリーなドライブ・ ジネットシミュレー ベードライブとキ・ ストーションとキ・ ストーションとキ・ ィストーションと TONE - 9002のパラメ ギターの音をアコー BODY	ータは共通です。 中夕は共通です。 中夕の組合せです。 アビネットシミュレ アビネットシミュレ アビネットシミュレ キャビネットシミ LEVEL ータは共通です。	ノータの組合せです ノータの組合せです ュレータの組合せて CABI	ਟਰ SPEAKR	DEPTH DEPTH
CR TS GV MZ 9002	ベース用のトレフ クランチとキャレ ピンテージオーノ ピンテージディン メタル向けディン ズーム 9002 デ GAIN ** SNSBASS~ エレクトリック= TOP エレアコ用のブリ	BASSのパラメ- ブリーなドライブ・ ブリーなドライブ・ ジネットシミュレー (ードライブとキ・ ストーションとキ・ ストーションとキ・ ィストーションと TONE - 9002のパラメ ドターの音をアコー BODY Jアンブです。	ータは共通です。 ータの組合せです。 ータの組合せです。 マビネットシミュレマビネットシミュレマビネットシミュレキャビネットシミ LEVEL ータは共通です。 -スティックギター LEVEL	ルータの組合せです ルータの組合せです ュレータの組合せて CABI -風に変化させます CABI	SPEAKR	DEPTH
CR TS GV MZ 9002 ACOSIM E-ACO PRE	ベース用のトレフ クランチとキャレ ピンテージオーJ ピンテージディン メタル向けディン ズーム 9002 デ GAIN ** SNSBASS 〜 エレクトリック= TOP エレアコ用のブ! COLOR	BASSのパラメ- ブリーなドライブ・ ブリーなドライブとキ・ ストーションとキ・ ストーションとキ・ ストーションとキ・ ストーションとキ・ マストーションと TONE - 9002のパラメ ドターの音をアコー BODY Jアンブです。 TONE	ータは共通です。 ータの組合せです。 ータの組合せです。 マビネットシミュレ マビネットシミュレ キャビネットシミ LEVEL ータは共通です。 -スティックギター LEVEL	ルータの組合せです ルータの組合せです ュレータの組合せて エレータの組合せて CABI CABI	र ु टुर्च ु SPEAKR	
CR TS GV MZ 9002 ACOSIM	ベース用のトレフ クランチとキャレ ピンテージオーJ ピンテージディン メタル向けディン ズーム 9002 デ GAIN ** SNSBASS 〜 エレクトリック= TOP エレアコ用のブ! COLOR	BASSのパラメ- ブリーなドライブ・ ブリーなドライブとキ・ ストーションとキ・ ストーションとキ・ ストーションとキ・ ストーションとキ・ マストーションと TONE - 9002のパラメ ドターの音をアコー BODY Jアンブです。 TONE	ータは共通です。 ータの組合せです。 ータの組合せです。 マビネットシミュレマビネットシミュレマビネットシミュレキャビネットシミ LEVEL ータは共通です。 -スティックギター LEVEL	ルータの組合せです ルータの組合せです ュレータの組合せて エレータの組合せて CABI CABI	SPEAKR	DEPTH

パラメーター	設定範囲	説明
GAIN	1 ~ 30	ゲインの量を設定します。
TONE	0 ~ 10	音質を調整します。
LEVEL	1 ~ 8	モジュールの出力レベルを設定します。
CABI	別表 1	キャビネットを選びます。
SPEAKR	別表 2	スピーカーを選びます。
DEPTH	0 ~ 10	スピーカーの箱鳴りを設定します。
TOP	1 ~ 30	弦の響きを調整します。
BODY	0 ~ 10	胴鳴りの響きを調整します。
COLOR	1 ~ 4	エレアコ用プリアンプの特性を設定します。

別表1: CABI

CM	Combo: コンボタイプのキャビネットです。
br	Bright Combo: Combo よりも明るめの音色です。
Ft	Flat: フラットな特性のキャビネットです。
St	Stack: スタックタイプのキャビネットです。
bC	BassCombo: ベース用のコンボキャビネットです。
bS	BassStack: ベース用のスタックキャビネットです。

別表2: SPEAKR

C1	Combo 1:12インチスピーカー x 1 のコンボ型ギターアンプです。
C2	Combo 2: 12インチスピーカー x 2 のコンボ型ギターアンプです。
C3	Combo 3: 10インチスピーカー x 1 のコンボ型ギターアンプです。
GS	Gt Stack: 10 インチスピーカー x 4 のスタック型ギターアンプです。
GW	Gt Wall: スタック型を複数積み上げたサウンドです。
bC	Bs Combo: 15インチスピーカー x 1 のコンボ型ベースアンプです。
bS	Bs Combo: 6.5 インチスピーカー x 4 のスタック型ベースアンプです。

●3 BAND EQモジュール

タイプ	パラメーター			
	3 バンドのイコライザーで	ごす 。		
EQ	HIGH	MID	LOW	LEVEL

パラメーター	設定範囲	説明
HIGH	- 12 ~ 12	高音域をブースト/カットします。
MID	- 12 ~ 12	中音域をブースト/カットします。
LOW	- 12 ~ 12	低音域をブースト/カットします。
LEVEL	1 ~ 8	モジュールの出力レベルを設定します。

● DELAY/MODULATIONモジュール

タイプ	パラメーター				
CHORUS	揺れと拡がり感を	を加えます。			
CHUNUS	DEPTH	RATE	MIX		
FLANGE	強烈なクセとうれ	aりを加えます。	•	•	
FLANGE	DEPTH	RATE	FB		
PHASE	シュワシュワした	と揺らぎを与えます	r.		
FNASE	POSI	RATE	COLOR		
TREMOL O	音量を周期的に変	を化させます。			
I NEIVIOL O	DEPTH	RATE	CLIP		
AUTO WAH	演奏の強弱に応し	じてワウ効果がかた	いります。		
AUTU WAR	TYPE	POSI	RESO	SENS	
PITCH	原音のピッチを変	変化させます。			
PITCH	SHIFT	TONE	BAL		

SLOW-A	ゆるやかな立ち上がりを加えます。					
SLUW-A	POSI	TIME	CURVE			
VIBE	自動的にビブラ-	ートがかかります。				
VIDE	DEPTH	RATE	BAL			
STEP	音色が階段状に	変化します。				
SIEP	DEPTH	RATE	RES0			
RING	金属的な音を作り	つ出します。				
HING	POSI	RATE	BAL			
CRY	音色がトーキン	グモジュレータ風に	こ変化します。			
Uni	POSI	RESO	SENS			
EXCITE	音の輪郭をはっ	きりさせ音像を際コ	なたせます。			
LXGIIL	FREQ	DEPTH	LOWBST			
AIR	空間的な奥行き	を与えます。				
AIII	SIZE	TONE	MIX			
WIDE	マイク2本を使	ってステレオ録音「	したような音にしま	きす。		
WIDL	TIME	WETLVL	DRYLVL			
DELAY	最大 1 秒のディ	レイタイムを得られ	れるディレイです。			
DELAT	TIME	FB	MIX			
F-WAH	リズムのテンポ	こ合わせてワウの原	周波数が変化します	0		
L-AAU	TYPE	FREQ	DIRMIX	R MODE	R WAVE	RSYNC
ADDM D	リズムのテンポ	こ合わせてピッチカ	が変化します。			
ARRM P	TYPE	TONE	R WAVE	R SYNC		

DEPTH		
	EXCITE: 0 ~ 30	か用の流さを記立します
DEPTH	EXCITE 以外:0~10	対果の深さを設定します。
RATE	1 ~ 30	効果の速さを設定します。
MIX	0~30	エフェクトのミックス量を設定します。
FB -	FLANGE: - 10 ~ 10	
FB	DELAY: 0 ~ 9	フィードバック量を設定します。
POSI	AF, bF	モジュールの接続位置を AF(EQ モジュールの後)、bF(PRE AMP/DRIVE モジュールの前) から選びます。
COLOR	1 ~ 4	フェイズ音色のタイプを変更します。
CLIP	0~10	効果を強調します。
TYPE	AUTO WAH, F-WAH: bPF, LPF	フィルターのタイプを設定します。
	ARRM P: 別表 3	ピッチ変化のタイプを選択します。
SHIFT	-12~24	ピッチシフターの変化幅を半音単位で設定します。
TONE	0~10	音質を調整します。
BAL	0~30	原音とエフェクト音のバランスを設定します。
	SLOW-A: 1 ~ 30	音の立ち上がりの速さを設定します。
TIME	WIDE: 1 ~ 64	
	DELAY: 1 ~ 100	ディレイタイムを設定します。
CURVE	0~10	音の立ち上がり方を設定します。
RESO	STEP: 0 - 10	効果にクセを付けます。
HEOU	STEP 以外: 1 - 10	対末にグセを刊けます。
SENS	-10~-1,1~10	エフェクトのかかる感度を設定します。
FREQ	EXCITE: 1 ~ 5	周波数を設定します。
FREU	F-WAH: 1 ~ 20	ワウの中心周波数を設定します。
LOWBST	0~10	低音域を強調します。
SIZE	1 ~ 10	空間の広さを設定します。
WETLVL	0~30	エフェクト音のミックス量を設定します。
DRYLVL	0~30	原音のミックス量を設定します。
DIRMIX	0~20	原音のミックス量を設定します。
R MODE	別表 4	変化幅を設定します。

R WAVE	別表5	コントロール波形を選択します。
R SYNC	別表6	コントロール波形の周期を設定します。

別表3: TYPE

1	半音下→原音	9	1 オクターブ下+原音→ 1 オクターブ上+原音
2	原音→半音下	10	↑オクターブ上+原音→ ↑オクターブ下+原音
3	ダブリング→デチューン+ 原音	11	完全5度下+原音→完全4度上+原音
4	デチューン+原音→ダブリング	12	完全4度上+原音→完全5度下+原音
5	原音→ 1 オクターブ上	13	OHz+原音→ 1 オクターブ上
6	1 オクターブ上→原音	14	1 オクターブ上→ OHz+ 原音
7	原音→2オクターブ下	15	OHz+原音→ 1 オクターブ上+原音
8	2 オクターブ下→原音	16	1 オクターブ上 + 原音→ OHz + 原音

別表4: R MODE

OFF	周波数は変化しません。
UP	最小値→最大値
dn	最大値→最小値
Hi	パッチ内部の設定値→最大値
Lo	最小値→パッチ内部の設定値

別表5: RWAVE

1	上昇ノコギリ波	5	三角波
2	上昇フィン波	6	2 乗三角波
3	下降ノコギリ波	7	サイン波
4	下降フィン波	8	矩形波

別表 6: R SYNC

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
05	8 分音符	bl	1 小節
1	4 分音符	b2	2小節
2	2 分音符	b3	3 小節
3	付点2分音符	b4	4小節

●TOTALモジュール

タイプ	パラメーター
PATI VI	パッチの最終的な音量レベルを設定します。
PAILVL	PATLVL
ZNR	無演奏時のノイズを抑えるノイズリダクションです。
ZNH	ZNR

パラメーター	設定範囲	説明	
PATLVL	1 ~ 30	パッチの最終的な音量レベルを設定します。	
ZNR OFF, 1 ~ 30		ZNR の感度を設定します。	

MICアルゴリズム

● COMPモジュール

* =- ·-				
タイプ	パラメーター			
COMP	音のばらつきを抑えます。			
	THRESH	RATIO	ATTACK	LEVEL
LIMIT	信号のピークを抑えます。			
	THRESH	RATIO	RELEAS	LEVEL

パラメーター	設定範囲	説明	
THRESH	- 24~ 0	感度を設定します。	
RATIO	COMP: 1 ~ 26	信号を圧縮する度合いを設定します。	
	LIMIT: 1 ~54, ∞		
ATTACK	0~10	コンプレッションのかかる速さを設定します。	
LEVEL	0~12	モジュールの出力レベルを設定します。	
RELEAS	0~10	スレッショルド以下になった入力信号を圧縮し終えるまでの長さを設定し ます。	

●MIC PREモジュール

タイプ	パラメーター			
MICDDE	外部マイクを使用する際の	Dプリアンプです。		
MICPRE	COLOR	TONE	LEVEL	DE-ESS

パラメーター	設定範囲	説明	
COLOR	1 ~ 6	プリアンプの特性を設定します。(別表7)	
TONE	0~10	音質を調整します。	
LEVEL	1 ~ 8	モジュールの出力レベルを設定します。	
DE-ESS	0~10	歯擦音のカット量を設定します。	

別表7: COLOR

1	フラットな特性です	
2	ローカットされた特性です。	
3	アコースティックギター用の特性です。	
4	ローカットされたアコースティックギター用の特性です。	
5	ボーカル用の特性です。	
6	ローカットされたボーカル用の特性です。	

●3 BAND EQモジュール

GUITAR/BASS アルゴリズムをご参照ください。

●DELAY/MODULATIONモジュール

UDELA 1/MODULATION COLUMN				
タイプ	パラメーター			
CHORUS	揺れと拡がり感を加えます。			
	DEPTH	RATE	MIX	
FLANGE	強烈なクセとうねりを加えます。			
TLANGE	DEPTH	RATE	FB	
PHASE	シュワシュワした	と揺らぎを与えます	t.	
PHASE	POSI	RATE	COLOR	
TREMOL	音量を周期的に変化させます。			
TTILIVIOL	DEPTH	RATE	CLIP	
PITCH	原音のピッチを変化させます。			
FIIGH	SHIFT	TONE	BAL	
SLOW-A	ゆるやかな立ち上がりを加えます。			
OLOW-A	TIME	CURVE		
VIBE	自動的にビブラートがかかります。			
VIDE	DEPTH	RATE	BAL	
STEP	音色が階段状に変化します。			
516	DEPTH	RATE	RESO	
RING	金属的な音を作り出します。			
	POSI	RATE	BAL	
CRY	音色がトーキング	グモジュレータ風に	変化します。	
UNI	RESO	SENS		

EVOITE	音の輪郭をはって	きりさせ音像を際立	Zたせます。			
EXCITE	FREQ	DEPTH	LOWBST			
AIR	空間的な奥行きを	を与えます。				
Ain	SIZE	TONE	MIX			
DFLAY	最大 1 秒のディ	レイタイムを得られ	nるディレイです。			
DELAT	TIME	FB	MIX			
DOUBL	ディレイタイムを 100msまで、1ms 単位で設定できるダブリングです。					
DOOBL	TIME	TONE	MIX			
F-WAH	リズムのテンポト	こ合わせてワウの周	。 間波数が変化します	0		
F-WAN	TYPE	FREQ	DIRMIX	R MODE	R WAVE	R SYNC
ARRM P	リズムのテンポル	こ合わせてピッチカ	が変化します。			
ANNIVI P	TYPE	TONE	R WAVE	RSYNC		

パラメーター	設定範囲	説明
DEPTH	EXCITE: 0~30	か田の流さを記中します
DEPIR	EXCITE以外:0~10	効果の深さを設定します。
RATE	1 ~ 30	効果の速さを設定します。
MIX	0 ~ 30	エフェクトのミックス量を設定します。
FB	FLANGE: -10 ~ 10	フィードバック量を設定します。
	DELAY: 0 ~ 10	フィー「バック重で設定しより。
COLOR	1 ~ 4	フェイズ音色のタイプを変更します。
CLIP	0 ~ 10	効果を強調します。
SHIFT	– 12 ~ 24	ピッチシフターの変化幅を半音単位で設定します。
TONE	0 ~ 10	音質を調整します。
BAL	0 ~ 30	原音とエフェクト音のバランスを設定します。
POSI	AF, bF	モジュールの接続位置を AF(EQ モジュールの後)、bF(PRE AMP/DRIVE モジュールの前) から選びます。
	SLOW-A: 1 ~ 30	音の立ち上がりの速さを設定します。
TIME	DELAY, DOUBL: 1 ~ 100	ディレイタイムを設定します。
CURVE	0 ~ 10	音の立ち上がり方を設定します。
RESO	STEP: 0 ~ 10	効果にクセを付けます。
TILOO	STEP 以外: 1~10	が未にノビを付けなす。
SENS	- 10 ~ - 1, 1 ~ 10	エフェクトのかかる感度を設定します。
FREQ	EXCITE: 1 ~ 5	周波数を設定します。
TTIEG	F-WAH: 1 ~ 10	ワウの中心周波数を設定します。
LOWBST	0 ~ 10	低音域を強調します。
SIZE	1 ~ 10	空間の広さを設定します。
DIRMIX	0 ~ 20	原音のミックス量を設定します。
R MODE	GUITAR/BASS アルゴリズム別表4	変化幅を設定します。
R WAVE	GUITAR/BASS アルゴリズム別表 5	コントロール波形を選択します。
R SYNC	GUITAR/BASS アルゴリズム別表 6	コントロール波形の周期を設定します。
	F-WAH: bPF, LPF	フィルターを選択します。
TYPE	ARRM P: GUITAR/BASS アルゴリズム別表 4	ピッチ変化のタイプを選択します。

●TOTALモジュール

GUITAR/BASSアルゴリズムをご参照ください。

LINEアルゴリズム

●COMPモジュール

MIC アルゴリズムをご参照ください。

●ISOLATORモジュール

タイプ	パラメーター				
3 つの周波数帯域に分割してミックス量を設定できます。					
ISOLATOR	XOVRLo	XOVRHi	MIXHi	MIXMID	MIXLOW

パラメーター	設定範囲	説明
XOVRLo	50 ~ 14000	低域/中域を分ける周波数を設定します。
XOVRHi	50 ~ 14000	中域/高域を分ける周波数を設定します。
MIXHi	0FF, −24 ~ 6	高域のミックス音量を設定します。
MIXMID	0FF, −24 ~ 6	中域のミックス音量を設定します。
MIXLOW	0FF, −24 ~ 6	低域のミックス音量を設定します。

●3 BAND EQモジュール

GUITAR/BASS アルゴリズムをご参照ください。

●DELAY/MODULATIONモジュール

タイプ	パラメーター			
CHORUS	揺れと拡がり感を加えます。			
UNUNUS	DEPTH	RATE	MIX	
FLANGE	強烈なクセとうねりを加えます。			
FLANGE	DEPTH	RATE	FB	
PHASE	シュワシュワした揺らぎを与えます。			
FHASE	RATE	COLOR		
TREMOL	音量を周期的に変化させます。			
IREMOL	DEPTH	RATE	CLIP	
PITCH	原音のピッチを変化させます。			
РПСП	SHIFT	TONE	BAL	
RING	金属的な音を作り出します。			
HING	RATE	BAL		
DOUBL	ディレイタイムを 100ms まで、1	ms 単位で設定できるダブリングです	·.	
	TIME	TONE	MIX	

パラメーター	設定範囲	説明	
DEPTH	0~10	効果の深さを設定します。	
RATE	1 ~ 30	効果の速さを設定します。	
MIX	0~30	エフェクトのミックス量を設定します。	
FB	-10 ~ 10	フィードバック量を設定します。	
COLOR	1 ~ 4	フェイズ音色のタイプを変更します。	
CLIP	0~10	効果を強調します。	
SHIFT	- 12 ~ 24	ピッチシフターの変化幅を半音単位で設定します。	
TONE	0~10	音質を調整します。	
BAL	0~30	原音とエフェクト音のバランスを設定します。	
TIME	1 ~ 100	ディレイタイムを設定します。	

●TOTALモジュール

GUITAR/BASS アルゴリズムをご参照ください。

DUALアルゴリズム

● COMPモジュール

タイプ	パラメーター			
COMP L/r	音のばらつきを抑えます。			
COIVIP L/I	THRESH	RATIO	ATTACK	LEVEL
LIMIT L	信号のピークを抑えます。			
LIMIT L/r	THRESH	RATIO	RELEAS	LEVEL

パラメーター	設定範囲	説明
THRESH	-24~0	感度を設定します。
RATIO	COMP: 1 ~ 26	- 信号を圧縮する度合いを設定します。
HATIO	LIMIT: 1 ~ 54, ∞	「一方で圧縮する反口がで試定しよす。
ATTACK	0~10	コンプレッションのかかる速さを設定します。
LEVEL	0~12	モジュールの出力レベルを設定します。
RELEAS	0~10	スレッショルド以下になった入力信号を圧縮し終えるまでの長さを設定します。

● MIC PREモジュール

タイプ	パラメーター		
MICDDE L/r	外部マイクを使用する際のプリアン	ノプです。	
MICPRE L/r	COLOR	TONE	LEVEL

パラメーター	設定範囲	説明
COLOR	1 ~ 6	プリアンプの特性を設定します。(MIC アルゴリズム別表 7)
TONE	0 ~ 10	音質を調整します。
LEVEL	1 ~ 8	モジュールの出力レベルを設定します。

●3 BAND EQモジュール

タイプ	パラメーター			
FO 1 /*	3 バンドのイコライザーで	ごす 。		
EQ L/r	HIGH	MID	LOW	LEVEL

パラメーター	設定範囲	説明
HIGH	- 12 ~ 12	高音域をブースト/カットします。
MID	- 12 ~ 12	中音域をブースト/カットします。
LOW	- 12 ~ 12	低音域をブースト/カットします。
LEVEL	1 ~ 8	モジュールの出力レベルを設定します。

● DOUBLINGモジュール

タイプ	パラメーター		
DOUBL L/r	ディレイタイムを 100msまで、1	ms 単位で設定できるダブリングです	t .
DOUBL L/1	TIME	TONE	MIX

パラメーター	設定範囲	説明
TIME	1 ~ 100	ディレイタイムを設定します。
TONE	0 ~ 10	音質を調整します。
MIX	0 ~ 30	エフェクトのミックス量を設定します。

●TOTALモジュール

タイプ	パラメーター
PATI VI	パッチの最終的な音量レベルを設定します。
PAILVL	PATLVL
ZNR I /r	無演奏時のノイズを抑えるノイズリダクションです。
ZINT L/I	ZNR L/r

パラメーター	設定範囲	説明
PATLVL	1 ~ 30	パッチの最終的な音量レベルを設定します。
ZNR L/r	OFF, 1 ~ 30	ZNRの感度を設定します。

MASTERINGアルゴリズム

●MULTI COMPモジュール

タイプ	パラメーター							
M-COMP	3 つの周波	数帯域に分割し	してそれぞれに	ニコンプレッち	ナーとミックス	量を設定でき	ます。	
IVI-COIVIF	XOVRLo	XOVRHi	SNSHi	SNSMID	SNSLOW	MIXHi	MIXMID	MIXLOW

パラメーター	設定範囲	説明
XOVRLo	50 ~ 14000	低域/中域を分ける周波数を設定します。
XOVRHi	50 ~ 14000	中域/高域を分ける周波数を設定します。
SNSHi	0~24	高域にかかるコンプレッサーの入力感度を設定します。
SNSMID	0~24	中域にかかるコンプレッサーの入力感度を設定します。
SNSLOW	0~24	低域にかかるコンプレッサーの入力感度を設定します。
MIXHi	0FF, −24 ~ 6	高域のミックス音量を設定します。
MIXMID	0FF, −24 ~ 6	中域のミックス音量を設定します。
MIXLOW	0FF, −24 ~ 6	低域のミックス音量を設定します。

●NORMALIZERモジュール

タイプ	パラメーター	
NORMI IZEr	MULTI COMP モジュールの入力レベルを設定します。	
NURIVILIZEI	GAIN	

パラメーター	設定範囲	説明
GAIN	-12~12	レベルを設定します。

●3 BAND EQモジュール

GUITAR/BASS アルゴリズムをご参照ください。

●DIMENSIONモジュール

タイプ	パラメーター		
DIMENSIOn	空間的な音の広がりを得られます。		
DIMENSION	RISE_1	RISE_2	

パラメーター	設定範囲	説明
RISE_1	0~30	ステレオ成分の強調ぐあいを設定します。
RISE_2	0~30	モノラル成分も含んだ広がりを設定します。

●TOTALモジュール

GUITAR/BASS アルゴリズムをご参照ください。

■ センドエフェクト

タイプ	パラメーター				
HALL	コンサートホール風	コンサートホール風の残響音が得られます。			
ROOM	室内の残響音が得ら	れます。			
SPRING	スプリングリバーブ	のシミュレーションで	す。		
PLATE	プレートリバーブのシミュレーションです。				
	PREDLY DECAY HI EQ LO EQ LEVEL				LEVEL
	※ HALL ~PLATEのパラメーターは共通です。				
CLIODITIC	揺れと拡がり感を加	えます。			
CHORUS	LFOTYP	DEPTH	RATE	PREDLY	LEVEL
DELAY	最大 1 秒のディレイタイムを得られるディレイです。				
DLLAT	TIME	FB	DAMP	PAN	LEVEL

パラメーター	設定範囲	説明
PREDLY	HALL ~ PLATE: 1 ~ 100	プリディレイタイムを設定します。
	CHORUS: 1 ~30	
DECAY	1~30	リバーブタイムを設定します。
HI EQ	-12~6	エフェクト音の高域の音量を設定します。
LO EQ	-12~6	エフェクト音の低域の音量を設定します。
LEVEL	0~30	エフェクト音のミックス量を調節します。
LFOTYP	Mn, St	LFO の位相を Mn(モノラル)、St(ステレオ) から選択します。
DEPTH	0~10	効果の深さを設定します。
RATE	1~30	効果の速さを設定します。
TIME	1 ~ 999, 1.0	ディレイタイムを設定します。
FB	0~10	フィードバック量を設定します。
DAMP	0~10	ディレイ音の高域の減衰量を設定します。
PAN	L10~L1, C, r1 ~r10	ディレイ音の定位を設定します。

リズムパターン

Basic			
Basic		H	
No.	パターン名	- 1	
000	08ST1		
001	08ST2		
002	08ST3	L	
003	08ST4	L	
004	08ST5		
005	08ST6	L	
006	08ST7		
007	08ST8	L	
800	08ST9	L	
009	08STA		
010	08STB	L	
011	08STC	L	
012	16ST1		
013	16ST2		
014	16ST3		
015	16ST4		
016	16ST5		
017	16ST6		
018	16ST7		
019	16ST8		
	Rock		
No.	パターン名		
020	RCK01		
021	RCK02		
022	RCK03		
023	RCK04		
024	RCK05	Г	
025	RCK06		
026	RCK07		
027	RCK08		
028	RCK09		
029	RCK10		
030	RCK11		
031	RCK12	h	
032	RCK13		
033	RCK14	h	
034	RCK15	h	
035	RCK16		
036	RCK17		
	.101(17	-	
037	BCK18		
037 038	RCK18 RCK19		

039 RCK20 040 RCK21 041 RCK22 042 RCK23 043 RCK24 044 RCK25 045 RCK26 046 RCK27 047 RCK28 048 RCK1V 049 RCK2V 050 RCK3V 051 RCK6V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070		
041 RCK22 042 RCK23 043 RCK24 044 RCK25 045 RCK26 046 RCK27 047 RCK28 048 RCK1V 049 RCK2V 050 RCK3V 051 RCK4V 052 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 076 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 077 HRK2F 078 HRK4F	039	RCK20
042 RCK23 043 RCK24 044 RCK25 045 RCK26 046 RCK27 047 RCK28 048 RCK1V 049 RCK2V 050 RCK3V 051 RCK4V 052 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073	040	RCK21
043 RCK24 044 RCK25 045 RCK26 046 RCK27 047 RCK28 048 RCK1V 049 RCK2V 050 RCK3V 051 RCK4V 052 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074	041	RCK22
044 RCK25 045 RCK26 046 RCK27 047 RCK28 048 RCK1V 049 RCK2V 050 RCK3V 051 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 <th>042</th> <td>RCK23</td>	042	RCK23
045 RCK26 046 RCK27 047 RCK28 048 RCK1V 049 RCK2V 050 RCK3V 051 RCK4V 052 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK4F	043	RCK24
046 RCK27 047 RCK28 048 RCK1V 049 RCK2V 050 RCK3V 051 RCK4V 052 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 069 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	044	RCK25
047 RCK28 048 RCK1V 049 RCK2V 050 RCK3V 051 RCK4V 052 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 069 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	045	RCK26
048 RCK1V 049 RCK2V 050 RCK3V 051 RCK4V 052 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 076 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK4V	046	RCK27
049 RCK2V 050 RCK3V 051 RCK4V 052 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	047	RCK28
050 RCK3V 051 RCK4V 052 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	048	RCK1V
051 RCK4V 052 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	049	RCK2V
052 RCK5V 053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	050	RCK3V
053 RCK6V 054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	051	RCK4V
054 RCK7V 055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 076 HRK4V	052	RCK5V
055 RCK8V 056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	053	RCK6V
056 RCK1F 057 RCK2F 058 RCK3F 059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	054	RCK7V
057 RCK2F 058 RCK3F 059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	055	RCK8V
058 RCK3F 059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	056	RCK1F
059 RCK4F 060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	057	RCK2F
060 RCK5F 061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	058	RCK3F
061 RCK6F 062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	059	RCK4F
062 RCK7F 063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	060	RCK5F
063 RCK8F 064 RCK9B Hard rock No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	061	RCK6F
No. パターン名 O64 RCK9B Hard rock No. パターン名 O65 HRK01 O66 HRK02 O67 HRK03 O68 HRK04 O69 HRK05 O70 HRK06 O71 HRK07 O72 HRK1V O73 HRK2V O74 HRK3V O75 HRK4V O76 HRK1F O77 HRK2F O78 HRK3F O65 HRK3F O78 HRK3F O65 HRK3F O78 HRK3F O65 HRK3F O78 HRK3F O65 HRK3F	062	RCK7F
No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	063	RCK8F
No. パターン名 065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	064	RCK9B
065 HRK01 066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 076 HRK4F 077 HRK2F	Ha	ard rock
066 HRK02 067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	No.	パターン名
067 HRK03 068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	065	HRK01
068 HRK04 069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	066	HRK02
069 HRK05 070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	067	HRK03
070 HRK06 071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F	068	HRK04
071 HRK07 072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	069	HRK05
072 HRK1V 073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	070	HRK06
073 HRK2V 074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	071	HRK07
074 HRK3V 075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	072	HRK1V
075 HRK4V 076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F	073	HRK2V
076 HRK1F 077 HRK2F 078 HRK3F		HRK3V
077 HRK2F 078 HRK3F	075	HRK4V
078 HRK3F		HRK1F
—	077	HRK2F
079 HRK4F		
	079	HRK4F

	Metal		
No.	パターン名		
080	MTL01		
081	MTL02		
082	MTL03		
083	MTL04		
084	MTL1V		
085	MTL2V		
086	MTL1F		
087	MTL2F		
088	THR01		
089	THR02		
090	PUK01		
091	PUK02		
	Funk		
No.	パターン名		
092	FNK01		
093	FNK02		
094	FNK03		
095	FNK04		
096	FNK05		
097	FNK06		
098	FNK07		
099	FNK08		
100	FNK09		
101	FNK10		
102	FNK11		
103	FNK12		
104	FNK1V		
105	FNK2V		
106	FNK3V		
107	FNK4V		
108	FNK1F		
109	FNK2F		
110	FNK3F		
111	FNK4F		
	R'n'B		
No.	パターン名		
112	RNB01		
113	RNB02		
114	RNB03		
115	RNB04		
116	RNB05		

	117	RNB06
-ン名	118	RNB07
01	119	RNB08
02	120	RNB09
03	121	RNB10
04	122	RNB1V
1 V	123	RNB2V
2V	124	RNB1F
1F	125	RNB2F
2F	H	lip hop
01	No.	パターン名
02	126	HIP01
01	127	HIP02
02	128	HIP03
	129	HIP04
-ン名	130	HIP05
01	131	HIP06
)2	132	HIP07
03	133	HIP08
04	134	HIP09
05	135	HIP10
06	136	HIP11
07	137	HIP12
08	138	HIP13
09	139	HIP14
10	140	HIP15
11	141	HIP16
12	142	HIP17
1 V	143	HIP18
2V	144	HIP19
3V	145	HIP20
4V	146	HIP21
1F	147	HIP22
2F	148	HIP1V
3F	149	HIP2V
4F	150	HIP3V
	151	HIP4V
-ン名	152	HIP5V
01	153	HIP6V
02	154	HIP7V
03	155	HIP8V
04	156	HIP9V
05	157	HIPOV
-		

158	HIP1F
159	HIP2F
160	HIP6F
161	HIPFU
	Dance
No.	パターン名
162	DNC01
163	DNC02
164	DNC03
165	DNC04
166	DNC05
167	DNC06
168	DNC1V
169	DNC2V
170	DNC3V
171	DNC4V
172	DNC1F
173	DNC2F
174	DNC3F
175	DNC4F
	House
No.	パターン名
176	HUS01
177	HUS02
178	HUS03
179	HUS04
180	HUS1V
181	HUS2V
182	HUS1F
183	HUS2F
7	echno
No.	パターン名
184	TCH01
185	TCH02
186	TCH03
187	TCH04
188	TCH05
189	TCH06
190	TCH07
	TCH08
191	ТСПОО
191 192	TCH08

	==::=::	
195	TCH2V	
196	TCH1F	
197	TCH2F	
Dru	m'n'bass	
No.	パターン名	
198	DNB01	
199	DNB02	
200	DNB03	
201	DNB04	
202	DNB05	
203	DNB06	
204	DNB1V	
205	DNB2V	
206	DNB1F	
207	DNB2F	
	Trip	
No.	パターン名	
208	TRP01	
209	TRP02	
210	TRP03	
211	TRP04	
Ambient		
Α	mbient	
	mbient パターン名	
No.	パターン名	
No. 212	パターン名 AMBO1	
No. 212 213	パターン名 AMB01 AMB02	
No. 212 213 214	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03	
No. 212 213 214 215	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04	
No. 212 213 214 215 216	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V	
No. 212 213 214 215 216 217	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219	パターン名 AMBO1 AMBO2 AMBO3 AMBO4 AMB1V AMB2V AMB1F	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V AMB1F AMB2F	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V AMB1F AMB2F Blues	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219 No.	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V AMB1F AMB2F Blues	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219 No. 220	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V AMB1F AMB2F Blues パターン名 BLS01	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219 No. 220 221	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V AMB1F AMB2F Blues パターン名 BLS01 BLS02	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219 No. 220 221 222	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V AMB1F AMB2F Blues パターン名 BLS01 BLS02 BLS03	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219 No. 220 221 222 223	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V AMB1F AMB2F Blues パターン名 BLS01 BLS02 BLS03 BLS04	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219 No. 220 221 222 223 224	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V AMB1F AMB2F Blues パターン名 BLS01 BLS02 BLS03 BLS04 BLS05	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219 No. 220 221 222 223 224 225	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V AMB1F AMB2F Blues パターン名 BLS01 BLS02 BLS03 BLS04 BLS05 BLS06	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219 No. 220 221 222 223 224 225 226	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V AMB1F AMB2F Blues パターン名 BLS01 BLS02 BLS03 BLS04 BLS05 BLS06 BLS1V	
No. 212 213 214 215 216 217 218 219 No. 220 221 222 223 224 225 226 227	パターン名 AMB01 AMB02 AMB03 AMB04 AMB1V AMB2V AMB1F AMB2F Blues パターン名 BLS01 BLS02 BLS03 BLS04 BLS05 BLS06 BLS1V BLS2V	

	Country	
No.	パターン名	
230	CTR01	
231	CTR02	
232	CTR03	
233	CTR04	
234	CTR1V	
235	CTR2V	
236	CTR1F	
237	CTR2F	
	Jazz	
No.	パターン名	
238	JZZ01	
239	JZZ02	
240	JZZ03	
241	JZZ04	
242	JZZ05	
243	JZZ06	
244	JZZ07	
245	JZZ1V	
246	JZZ2V	
247	JZZ1F	
248	JZZ2F	
5	Shuffle	
No.	パターン名	
249	SFL01	
250	SFL02	
251	SFL03	
252	SFL04	
253	SFL05	
254	SFL1V	
255	SFL2V	
256	SFL1F	
257	SFL2F	
	Ska	
No.	パターン名	
258	SKA01	
259	SKA02	
260	SKA03	
261	SKA04	
	leggae	
No.	パターン名	
IVO.	/// /11	

263	RGG02
264	RGG03
265	RGG04
266	RGG1V
267	RGG2V
268	RGG1F
269	RGG2F
Ä	African
No.	パターン名
270	AFRO1
271	AFR02
272	AFR03
273	AFR04
274	AFR05
275	AFR06
276	AFR07
277	AFR08
278	AFR1V
279	AFR2V
280	AFR1F
281	AFR2F
	Latin
No.	パターン名
282	LTN01
283	LTN02
	LTN03
284	
284 285	LTN04
285	LTN04 LTN05 LTN06
285 286	LTN04 LTN05
285 286 287	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07
285 286 287 288	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07 LTN08 LTN09
285 286 287 288 289	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07 LTN08
285 286 287 288 289 290	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07 LTN08 LTN09 LTN10
285 286 287 288 289 290 291	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07 LTN08 LTN09 LTN09 LTN10 LTN11 LTN12
285 286 287 288 289 290 291	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07 LTN08 LTN09 LTN10 LTN11
285 286 287 288 289 290 291 292 293	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07 LTN08 LTN09 LTN10 LTN11 LTN11 LTN12 LTN1V
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07 LTN08 LTN09 LTN09 LTN10 LTN11 LTN12
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07 LTN08 LTN09 LTN10 LTN11 LTN12 LTN1V LTN2V LTN3V
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07 LTN08 LTN09 LTN10 LTN11 LTN11 LTN12 LTN1V LTN2V
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07 LTN08 LTN09 LTN10 LTN11 LTN12 LTN1V LTN2V LTN3V LTN4V
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298	LTN04 LTN05 LTN06 LTN07 LTN08 LTN09 LTN10 LTN11 LTN12 LTN1V LTN2V LTN3V LTN4V LTN1F

Ballad			
No.	パターン名		
302	BLD01		
303	BLD02		
304	BLD03		
305	BLD04		
306	BLD05		
307	BLD06		
308	BLD07		
309	BLD08		
310	BLD09		
311	BLD10		
312	BLD11		
313	BLD1V		
314	BLD2V		
315	BLD1F		
316	BLD2F		
Intr	oduction		
No.	パターン名		
317	ITRO1		
318	ITR02		
319	ITR03		
320	ITR04		
321	ITR05		
322	ITR06		
323	ITR07		
324	ITR08		
325	ITR09		
326	ITR10		
327	ITR11		
328	ITR12		
329	ITR13		
330	ITR14		
331	ITR15		
332	ITR16		
333	ITR17		
334	ITR18		
335	COUNT		
E	Ending		
No.	パターン名		
336	OTRO1		
337	OTRO2		
338	OTRO3		

339	OTRO4	
340	OTRO5	
341	OTRO6	
342	OTRO7	
No sound		
No.	パターン名	
343	ALMUT	
344 ~ 508	EMPTY	
Metronome		
No.	パターン名	
509	MTR34	
510	MTR44	

エフェクトパッチ

■ インサートエフェクト

GUITAR/BASSアルゴリズム

No.	パッチ名	コメント
0	STDRD	録音用にシェイプアップされた基本音色
1	RCT-BG	"整流器"というシリーズ名を持つアメリカ製ハイゲインアンプサウンド
2	9002LD	元祖 9002 サウンド
3	NYFUSN	録音向きのクリーンサウンド
4	F-TWED	アメリカ製の小型ビンテージチューブアンプサウンド
5	J-CH0	JC クリーンサウンド
6	ARMWAH	ARRM を用いたエフェクティブなワウ
7	BEATLE	クラス A 方式のマージービートサウンド
8	JIMVIB	著名なバイブトーンをリメイク
9	BLKPNL	ヘビーメタル向けのアメリカ製スタックアンプ"5100 系"サウンド
10	SP-DRV	スムーズで弾き心地のよいドライブサウンド
11	CMPCLN	自然なコンプレッサーサウンド
12	FUNKY	ファンキーなカッティング向け
13	PNCCLN	アンプを通した空気感のある、ノーマルだがパンチの効いたサウンド
14	WETRHY	バラードに適したカッティングサウンド
15	PHASER	ビンテージフェイザーを再現したクリーンサウンド
16	12-CLN	オクターブ上のピッチを加えたクリーンサウンド
17	JZTONE	ジャズ向けクリーンサウンド
18	ARPEG	アルペジオ向けクリーンサウンド
19	ACSIM1	クセの少ないアコースティックギターのシミュレーション
20	ACSIM2	揺れのないデチューンによるきらびやかなサウンド
21	AG-D	エレアコ向けの明るいサウンド
22	AG-G	エレアコ向けの温かみのあるサウンド
23	BOTTLE	エレキギター向けのスライドサウンド
24	CRUNCH	"800 系"クランチサウンドとディレイのアンサンブル
25	FDRCLN	アメリカ製のビンテージチューブサウンド
26	50SRNB	トレモロを使用したリズム & ブルーズ向け
27	CRUCMP	コンプを隠し味にしたクランチサウンド
28	MATCRU	モダンなクラス A アンプのクランチサウンド
29	ROCBLY	ショートディレイを活かしたロカビリーサウンド
30	STRIHT	ジャンルを問わず使いやすいストレートなリードサウンド
31	MRSDRV	ふくよかな歪みとリッチな残響を持つ
32	BALLAD	温かみのあるリードサウンド
33	MADBSS	高音弦のコード弾きやリードに最適な、ギター用歪みベースサウンド
34	SOLDAN	シングルコイルのハーフトーンに最適なハイゲインアンプサウンド
35	DUPLEX	ワイド感を出して、ダブらせたように聞こえるリードサウンド
36	BLEFNG	指弾きに適したブルージィなサウンド
37	MELODY	エフェクティブな味付けを施したメロディー向け
38	WILDFZ	ビンテージファズボックス
39	CRY	ズームオリジナルのクライサウンド
40	B-PICK	タイトなピック弾き用

41	B-OD	レトロな歪み感のロックサウンド
42	B-DRV	ハードな歪みサウンド
43	B-FING	万人向けフィンガー奏法用
44	B-SLAP	メリハリのあるスラップサウンド
45	B-COMP	ピッキングの強弱によるアタック感が気持ち良いサウンド
46	B-EDGE	エッジの効いた音抜けが良いサウンド
47	B-SOLO	コーラスを活かしたメロディー向け
48	BS-8VA	アンサンブルで活躍する、オクターブ上をミックスしたサウンド
49	B-WAH	オートワウを使ったファンキーベース
50 ~ 59	EMPTY	

MICアルゴリズム

No.	パッチ名	コメント
0	VO-STD	スタンダードなボーカルエフェクト
1	VO-ROK	ロックボーカルエフェクト
2	VO-BLD	デチューンコーラスで厚みを出したバラードボーカルエフェクト
3	VOECHO	ボーカル用エコー
4	VO-C1	コンデンサー:滑らかで聞きやすいサウンド
5	V0-C2	コンデンサー:声に厚みを付加するダブリング
6	TAPECP	アナログマルチ録音の雰囲気を出す
7	DEEP	シャウトや音をカットしたときに、効果的に残響が残るボーカルディレイ
8	FANFAN	扇風機に向かってしゃべったときのようなギミックサウンド
9	AG-LIV	ギター以外にも幅広く使える、ライブ感のあるマイク録音用サウンド
10	AG-BRT	ブライトで音抜けの良いマイク録音用サウンド
11	AG-SLO	ゴージャスなソロ用サウンド
12	AG-EGE	エッジを出したアコギ録音用サウンド
13	AG-STM	ストロークに適したアコギ録音用サウンド
14	WIND	中域にクセを持たせ存在感を出したサウンド
15	BRASS	キレの良いショートディレイ
16	PIANO	厚みを持たせ、輪郭を出したサウンド
17	AG-MX1	ミックスダウンに有効なストロークサウンド
18	AG-MX2	ミックスダウンに有効なアルペジオサウンド
19	SWEEP	ワンショット系パーカッションに鋭いスウィープ感を加えるエフェクト
20~29	EMPTY	

LINEアルゴリズム

No.	パッチ名	コメント
0	SYNLD1	シンセの単音リード向け
1	ORGAN	シンセ/オルガン用フェイザー
2	EP-CHO	美しい響きの、エレビに効果的なコーラス
3	SYNLD2	シンセリードに最適な、往年のジェットサウンド
4	SOLNR	アナログストリングスアンサンブルのシミュレーション
5	ORGROC	ロックオルガン用のブーミーな歪みサウンド
6	CLVFLG	クラビネット用のワウが効いた音色
7	CNCERT	ピアノ用のコンサートホール効果

8	HONKEY	ホンキートンクピアノのシミュレーション
9	SHUDDR	テクノ系トラックにうってつけのスライスサウンド
10	TKPIKO	シーケンスフレーズや、シングルノートのミュートギターフレーズ向け
11	MTONE	中音域を持ち上げて、歪んだギターサウンドのボディを強調する
12	DOUBLR	ボーカルに効果的なダブリング
13	BASBST	低音域を持ち上げるブーストエフェクト
14	MN2ST	モノラルソースに広がりを持たせる
15	DIRTY	リングモジュレーターでローファイな歪みを与える
16	SWPPHA	強力なレゾナンス効果のフェイザー
17	8VA	1 オクターブ下の音を追加する
18	SFXLAB	シンセ音を強制的に SFX 音色に変化させる
19	AMRDIO	AM ラジオのシミュレーション
20 ~ 29	EMPTY	

DUALアルゴリズム

No.	パッチ名	コメント	L/R の推奨用途
0	ALMTY	ギター弾き語りに適した自然なサウンド	ボーカル / ギター
1	CONTMP	ドンシャリサウンド	ボーカル / ギター
2	GENTLE	アルペジオでの弾き語りに最適の温かいサウンド	ボーカル / ギター
3	BRECHO	エコーのある明るいサウンド	ボーカル / ギター
4	VO+PF	ピアノ弾き語り向け	ボーカル / ピアノ
5	VO+EP	エレピとダブリングボーカルのデュオ	ボーカル / キーボード
6	V0+V01	自然なボーカルデュオ	ボーカル / ボーカル
7	V0+V02	ダブリングが効いたボーカルのハーモニー	ボーカル / ボーカル
8	V0+V03	温かみのあるボーカルデュオ	ボーカル / ボーカル
9	ONEREC	ワンポイント収録向け	ライン / ギター
10	ENSBLE	アタックの強いギターとそれを包み込むピアノとのバ ランスの取れたパッチ	ギター/ピアノ
11	ENHNCE	弾き語りに最適で、音の輪郭を強調する	ギター/ ボーカル
12	AMRADO	AMモノラルラジオのシミュレーション	ボーカル / ボーカル
13	BIGSHP	全体的にメリハリを持たせる	ギター/ギター
14	BRIGHT	明るくシャープな世界観を持たせる	ギター/ギター
15	WARMY	中域をふくらませ温かみを出す	ボーカル / ボーカル
16	FAT+	中域が足りないときに補正する	ギター/ ボーカル
17	FOLK D	音抜けが良くスッキリした感じに仕上げる	ギター/ギター
18	CNTMPY	汎用性の高いメリハリの効いたサウンド	ボーカル / ピアノ
19	TV NEW	TV のニュースキャスター風サウンド	ボーカル / ボーカル
20-29	EMPTY		

MASTERINGアルゴリズム

No.	パッチ名	コメント
0	ROCK	ロックスタイルのミックスにライブ感を与える
1	LIVE	ライブ感をプラスする
2	WARM	温かなフィーリングを与える
3	TIGHT	硬質なマスタリング
4	CLAFY	ハイエンドの帯域を伸ばす
5	VOCAL	バックに埋もれたボーカルを引き立てる
6	FULL	フルレンジに対し強いコンプレッションをかける
7	CLEAR	中域を強調し、音圧とクリアーさを兼ね備えたパワーチューニング
8	POWER	低域の太いパワフルなマスタリング
9	+ALFA	迫力を増す
10	AL-POP	ごく一般的なマスタリング
11	STWIDE	レンジの広いバウンス向け
12	CLR DM	全体にメリハリと広がりを持たせる
13	DISCO	クラブサウンド向け
14	BOOST	ハイファイな仕上がりにする
15~19	EMPTY	

センドエフェクト

No.	パッチ名	コメント
0	TIGHT	硬めの音質のホールリバーブ
1	SOFT	柔らかめの音質のホールリバーブ
2	LARGE	大ホールの残響のシミュレーション
3	SMALL	小ホールの残響のシミュレーション
4	BALLAD	スローテンポのバラード向き
5	BUDKAN	武道館の響きのシミュレーション
6	SECBRS	ブラスセクション向けのリバーブ
7	SHORT	短いリリースをつけるリバーブ
8	REALPL	鉄板を響かせたようなリバーブ
9	DOME	ドーム型スタジアムで演奏しているようなリバーブ
10	BIGAPL	大型レコーディングブースの雰囲気
11	BRGT R	硬めの音質のルームリバーブ
12	LIVE	ライヴハウスの残響のシミュレーション
13	WARMTH	柔らかめで自然なリバーブ
14	POWER	ゲートリバーブ
15	VNTSPR	アナログスプリングリバーブのシミュレーション
16	CLEASP	残響の少ないクリアーなリバーブ
17	DOKAN	土管!の中にいるような雰囲気
18	NATL-C	変調感の少ない、バッキングに適したコーラス
19	VO CHO	ボーカルに色を添えるコーラス
20	GT CHO	ギターの音が物足りないときに有効なコーラス
21	FLAT-C	速い周期のコーラス
22	DEEP-C	深い効果の汎用コーラス
23	DETUNE	倍音を多く含んだデジタルエレピやシンセに最適

24	ECH0	派手なアナログ風ディレイ
25	DLY375	一般に使用される BPM120 に合うディレイ
26	LNGDLY	バラードに最適なロングディレイ
27	SRTDLY	汎用ショートディレイ
28	SLO LD	速弾きでもフレーズがしっかり聞こえる
29	WRMDLY	深くかけても邪魔にならないアナログ風ディレイ
35 ~ 39	EMPTY	

ドラムキット/ベースプログラム

No.	表示	ドラムキット名
0	LIVE	Live kit
1	POWER	Power kit
2	JAZZ	Jazz kit
3	ANALOG	Analog kit
4	GENE	General kit
5	FUNK	Funk kit
6	SCRAT	Scratch kit

No.	表示	ベースプログラム名
0	FING	Finger bass
1	PICK	Pick bass
2	SLAP	Slap bass
3	ACSTK	Acoustic bass
4	SYNTH	Synth bass

データの互換性

■ PS-02

PS-02 のスマートメディアを PS-04 のカードスロットに挿入した場合、以下のように動作します。

● オーディオトラックがすべて"HF"(ハイファイ)で 録音されている場合

自動的に"HI-FI"グレードのプロジェクトが作られます。

● オーディオトラックがすべて"LG"(ロング) で録音 されている場合

自動的に"LONG"グレードのプロジェクトが作られます。

◆ オーディオトラックに "HF" と "LG" が混在している場合

自動的に"HI-FI"グレードのプロジェクトが作られますが、"LG"で録音されたトラックは再生できません。

■ MRS-4

- PS-04 とMRS-4のデータには互換性がありません。
- MRS-4のスマートメディアをPS-04のカードスロットに挿入した場合の動作について、(株)ズームは一切の責任を負いかねます。

スマートメディアに記録される ファイル

PRJFCTxx.INI

マーカー設定、トラックパラメーター、エフェクト などの情報

RHYTHMxx.SEQ

リズムヤクションの情報

xx-vz.AUD

オーディオデータ

MAC PRM.INI

最後に読み込まれたプロジェクト番号のデータ

- * xx はプロジェクト番号 00 ~ 99、y はトラック 番号0 ~ 3、zはVテイク番号0 ~ 9に相当します。
- * 市販のスマートメディアリーダ/ライタなどでファイル名を変更すると、PS-04 で認識されなくなりますのでご注意ください。

蒸引

■記号	■V	小節をコピーする 81 パターンをコピーする 68
	V TAKE	■ さ行 サイドパネル
■E, F EFFECTモード	■あ行アルゴリズム	仕様
HI EQ	パッチリスト116 パッチを選ぶ86 パッチを編集する87 パッチを保存する89	ステップ入力66 ステレオリンク58 スマートメディア10 記録されるファイル121
■P, R PAN	インポート 93 エフェクト 6,84 エフェクトタイプ 85 エフェクトパラメーター 85 オーディオトラック 6 オートパンチイン/アウト 41 オーバーダビング 24	フォーマット100接続10 センドリターン エフェクト28,85 エフェクトタイプ リスト113 エフェクトパラメーター リスト113
■S	■か行	パッチ名を変える91パッチリスト119
SONGモード	クオンタイズ71 コード コード進行を入力する78 コードタイプ70 ルート70 コピー Vテイクをコピーする51 指定範囲のデータをコピー する47	パッチを選ぶ90 パッチを編集する91 パッチを保存する91 ソング59 FAST入力76 イベントを入力する79 コード進行を入力する78 消去83 小節のコピー81

ステップ入力73	■は行	マニュアルで演奏する 62
ソングを作成する73	バウンス31,42	ベースプログラムリスト
他のプロジェクトからの	パターン 59	120
取り込み93	小節数を表示/変更	マーカー機能37
トランスポーズ 82	する72	前カウント
パターンの上書き75	サる	パターン72
パターンの消去 75		録音 44
パターンの挿入75	取り込み83	
編集 81	テンポを変更する61	- +:-
	ドラム/ベースの音量を	■ま行
- + /-	調節する70	マスタリングエフェクト30
■た行	パターン固有の要素を変更	マニュアルパンチイン/
チューナー機能93	する69	アウト40
データの互換性121	パターン名を変更する 70	ミキサー7,53
デモソング12	パターンを選んで演奏	ミキシング 26
電源のオン/オフ11	する60	ミックスダウン30
電池11	パターンをコピーする 68	メトロノーム72
テンポ61	パターンを削除する 69	E-F
トップパネル8	パターンを作成する 63	2 7
トラック 6	拍子を表示/変更する72	
2本のトラックを	前カウント 72	■ら行
連動させる58	パターンエディット 69	リアパネル
トラックごとに信号を	パターンユーティリティ71	リズム6,59
	パターンリスト114	ルート70
加工する56	バックライト99	レコーダー6
トラックの再生音を	パッチ85	レベルメーター99
ミックスする56	パン26	録音
録音トラックを選ぶ55	パンチイン/アウト40	重ね録音24
トラックパラメーター27,56	オートパンチイン/	量10歌目24 最初のトラック録音19
トラック編集46	アウト41	準備15
Vテイクを操作する編集50	マニュアルパンチイン/	前カウント 44
範囲を指定する編集46	アウト40	
ドラムキット60	プロジェクト95	ロケート機能37
選択 70	グレードを確認する45	
マニュアルで演奏する 62	削除97	
ドラムキットリスト120	新規作成15,96	
ドラムトラック60	選択	
トランスポーズ82	選択	
トリミング49	変更する98	
	変更する98 プロテクトをかける97	
■な行	録音可能な残り時間を	
	球ョリ形は残り时间で 表示する97	
内蔵マイクのゲインを設定	· · · ·	
する99	フロントパネル9	
	ベーストラック60	
入力ソース19, 53	ベースプログラム60	
	選択70	



株式会社ズーム

₸ 183-0022

東京都府中市宮西町2-10-2ノアビル1階

TEL: 042-369-7111 FAX: 042-369-7115

ホームページ http://www.zoom.co.jp